

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyty-katowe-do-linki-murarskiej-17430-vorel-p-13552.html>

UCHWYTY KĄTOWE DO LINKI MURARSKIEJ 17430 VOREL

Cena brutto	6,86 zł
Cena netto	5,58 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	17430
Kod producenta	17430
Kod EAN	5906083046025
Producent	Vorel

Opis produktu

Uchwyty kątowe do linki murarskiej Vorel 17430

Zestaw uchwytyw kątowych z linką murarską stanowi alternatywę dla tradycyjnych metod mocowania linki za pomocą gwoździ czy haków. System umożliwia rozciągnięcie linki bez ingerencji w strukturę muru, co ma znaczenie przy pracy z materiałami wrażliwymi na uszkodzenia mechaniczne.

Długość linki 18 m

Materiał linki Poliamid

Kolor linki Pomarańczowy

Model 17430

Charakterystyka uchwytyw kątowych do linki murarskiej

Montaż bez uszkodzenia powierzchni

Uchwyty kątowe eliminują konieczność wbijania gwoździ w mur. Rozwiązanie chroni powierzchnie klinkieru, kamienia naturalnego, bloczków ceramicznych oraz innych materiałów, w których nawet drobne uszkodzenia mogą być widoczne po zakończeniu prac.

Linka poliamidowa 18 metrów

Poliamid charakteryzuje się odpornością na rozciąganie i warunki atmosferyczne. Długość 18 metrów wystarcza do obsługi standardowych przęseł murowych. Pomarańczowy kolor zapewnia widoczność linki na tle różnych materiałów budowlanych.

Stabilizacja linki podczas murowania

Konstrukcja uchwytów kątowych zapewnia napięcie linki bez jej przesuwania się w trakcie pracy. Stabilne mocowanie przekłada się na dokładność poziomica i możliwość zachowania płaszczyzny muru zgodnie z projektem.

Wielokrotne użycie

Zestaw można montować i demontować bez utraty funkcjonalności. Rozwiązanie sprawdza się przy pracach prowadzonych etapami oraz na różnych obiektach budowlanych, co ogranicza koszty eksploatacyjne narzędzi pomocniczych.

Specyfikacja techniczna

Producent	Vorel
Model	17430
Typ produktu	Uchwyty kątowe z linką murarską
Długość linki	18 m
Materiał linki	Poliamid
Kolor linki	Pomarańczowy

Zastosowanie uchwytów kątowych

- Murowanie ścian z klinkieru elewacyjnego
- Wznoszenie ścian z cegły ceramicznej pełnej i dziurawki
- Budowa ścian z bloczków betonowych i silikatowych
- Murowanie elementów z kamienia naturalnego
- Prace z bloczkami ceramicznymi typu porotherm
- Murowanie ścian działowych wewnątrz budynków
- Renowacja i uzupełnianie ubytków w murach zabytkowych
- Prace murarskie w miejscach o ograniczonym dostępie do punktów mocowania

Użytkowanie i konserwacja

Montaż uchwytów

Uchwyty kątowe mocuje się na krawędziach muru, rozciągając linkę wzdłuż poziomu murarskiego. Przed użyciem należy sprawdzić, czy elementy mocujące są czyste i nieuszkodzone. Napięcie linki reguluje się w sposób zapewniający jej prostoliniowość bez nadmiernego naciągu, który mógłby spowodować ugięcie.

Przechowywanie linki poliamidowej

Linka poliamidowa wymaga przechowywania w miejscu suchym, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Długotrwała ekspozycja na promieniowanie UV może osłabiać właściwości mechaniczne włókien. Po zakończeniu prac linkę należy oczyścić z zaprawy i zwinąć bez tworzenia ostrych zagięć.

Kontrola stanu technicznego

Przed każdym użyciem warto sprawdzić stan linki pod kątem przetarć, naderwań oraz osłabienia struktury włókien. Uszkodzona linka może tracić napięcie w trakcie pracy, co wpływa na dokładność murowania. Uchwyty kątowe należy kontrolować pod kątem deformacji elementów mocujących.