

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyty-zaciskowe-8szt-do-moc-plandek-85170-vorel-p-13755.html>

## UCHWYTY ZACISKOWE 8SZT. DO MOC. PLANDEK 85170 VOREL

Cena brutto	<b>15,15 zł</b>
Cena netto	<b>12,32 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>85170</b>
Kod producenta	<b>85170</b>
Kod EAN	<b>5906083039164</b>
Producent	<b>Vorel</b>

### Opis produktu

#### Uchwyty Zaciskowe do Plandek 8szt. Vorel 85170

Uchwyty zaciskowe Vorel 85170 to nylonowe elementy montażowe przeznaczone do trwałego mocowania plandek, banerów i materiałów osłonowych. Zestaw zawiera 8 sztuk uchwytów z blokadą śrubową zapewniającą stabilne połączenie nawet przy silnym wietrze.

Materiał Nylon

Wymiary 82 x 25 mm

Ilość w zestawie 8 sztuk

Model 85170

### Charakterystyka uchwytów zaciskowych

#### Konstrukcja nylonowa

Nylon charakteryzuje się odpornością na uszkodzenia mechaniczne, działanie promieni UV oraz zmienne warunki atmosferyczne. Materiał ten nie rdzewieje i zachowuje elastyczność w szerokim zakresie temperatur, co zapewnia długotrwałe użytkowanie na zewnątrz.

### **Blokada śrubowa**

Mechanizm śrubowy umożliwia regulację siły docisku i pewne zamknięcie uchwytu na materiale plandeki. System ten zapobiega samoczynnemu rozłączeniu pod wpływem wiatru lub wibracji podczas transportu.

### **Uniwersalny otwór montażowy**

Każdy uchwyt posiada otwór umożliwiający przewleczenie linki, gumy rozciągowej lub szpilki zabezpieczającej. Rozwiązanie to pozwala na dodatkowe zabezpieczenie plandeki i dostosowanie montażu do specyficznych wymagań.

### **Kompaktowe wymiary 82 x 25 mm**

Rozmiar uchwytów zapewnia wystarczającą powierzchnię kontaktu z materiałem plandeki przy zachowaniu niewielkiej masy i łatwości montażu. Uchwyty mieszczą się w standardowych oczkach plandek transportowych.

## Specyfikacja techniczna

Producent	Vorel
Model	85170
Materiał wykonania	Nylon
Wymiary uchwytu	82 x 25 mm
Ilość w zestawie	8 sztuk
Typ mocowania	Blokada śrubowa
Dodatkowe zabezpieczenie	Otwór na linkę/gumę/szpilkę

## Zastosowanie uchwytów do plandek

- Mocowanie plandek na przyczepach samochodowych i naczepach podczas transportu towarów
- Zabezpieczanie pokrowców na łodziach, jachtach i sprzęcie wodnym przed wpływem warunków atmosferycznych
- Instalacja banerów reklamowych na konstrukcjach zewnętrznych i wewnętrznych
- Montaż prowizorycznych zadaszeń ogrodowych, namiotów i osłon na imprezach plenerowych
- Zabezpieczanie materiałów budowlanych na placu budowy przed deszczem i wiatrem
- Mocowanie pokrowców ochronnych na maszyny rolnicze i sprzęt przemysłowy
- Instalacja osłon przeciwwiatrowych na balkonach i tarasach
- Zabezpieczanie ładunków w skrzyniach transportowych i kontenerach

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Montaż uchwytów zaciskowych**

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy materiał plandeki nie jest uszkodzony w miejscu mocowania. Uchwyt należy założyć na krawędź plandeki, a następnie dokręcić śrubę blokującą do momentu uzyskania pewnego chwytu bez nadmiernego ściśnięcia materiału. W przypadku stosowania dodatkowego zabezpieczenia linką, należy przewlec ją przez otwór przed pełnym dokręceniem uchwytu.

### **Kontrola stanu technicznego**

Zaleca się okresową kontrolę stanu uchwytów, szczególnie po ekspozycji na intensywne warunki atmosferyczne. Należy sprawdzić, czy mechanizm śrubowy działa płynnie i czy nylon nie wykazuje pęknięć. W przypadku zużycia elementów zaleca się wymianę całego uchwytu na nowy.

### **Produkty uzupełniające**

Do kompleksowego zabezpieczenia plandek warto rozważyć zastosowanie linek rozciągowych z hakami, gum montażowych lub taśm mocujących. Produkty te współpracują z uchwytami zaciskowymi, tworząc system mocowania dostosowany do specyficznych warunków użytkowania.