

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyty-zaciskowe-8szt-do-moc-plandek-85170-vorel-p-13755.html>

UCHWYTY ZACISKOWE 8SZT. DO MOC. PLANDEK 85170 VOREL

Cena brutto	15,15 zł
Cena netto	12,32 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	85170
Kod producenta	85170
Kod EAN	5906083039164
Producent	Vorel

Opis produktu

Uchwyty Zaciskowe do Plandek 8szt. Vorel 85170

Uchwyty zaciskowe Vorel 85170 to nylonowe elementy montażowe przeznaczone do trwałego mocowania plandek, banerów i materiałów osłonowych. Zestaw zawiera 8 sztuk uchwytów z blokadą śrubową zapewniającą stabilne połączenie nawet przy silnym wietrze.

Materiał Nylon

Wymiary 82 x 25 mm

Ilość w zestawie 8 sztuk

Model 85170

Charakterystyka uchwytów zaciskowych

Konstrukcja nylonowa

Nylon charakteryzuje się odpornością na uszkodzenia mechaniczne, działanie promieni UV oraz zmienne warunki atmosferyczne. Materiał ten nie rdzewieje i zachowuje elastyczność w szerokim zakresie temperatur, co zapewnia długotrwałe użytkowanie na zewnątrz.

Blokada śrubowa

Mechanizm śrubowy umożliwia regulację siły docisku i pewne zamknięcie uchwytu na materiale plandeki. System ten zapobiega samoczynnemu rozłączeniu pod wpływem wiatru lub wibracji podczas transportu.

Uniwersalny otwór montażowy

Każdy uchwyt posiada otwór umożliwiający przewleczenie linki, gumy rozciągowej lub szpilki zabezpieczającej. Rozwiązanie to pozwala na dodatkowe zabezpieczenie plandeki i dostosowanie montażu do specyficznych wymagań.

Kompaktowe wymiary 82 x 25 mm

Rozmiar uchwytów zapewnia wystarczającą powierzchnię kontaktu z materiałem plandeki przy zachowaniu niewielkiej masy i łatwości montażu. Uchwyty mieszczą się w standardowych oczkach plandek transportowych.

Specyfikacja techniczna

Producent	Vorel
Model	85170
Materiał wykonania	Nylon
Wymiary uchwytu	82 x 25 mm
Ilość w zestawie	8 sztuk
Typ mocowania	Blokada śrubowa
Dodatkowe zabezpieczenie	Otwór na linkę/gumę/szpilkę

Zastosowanie uchwytów do plandek

- Mocowanie plandek na przyczepach samochodowych i naczepach podczas transportu towarów
- Zabezpieczanie pokrowców na łodziach, jachtach i sprzęcie wodnym przed wpływem warunków atmosferycznych
- Instalacja banerów reklamowych na konstrukcjach zewnętrznych i wewnętrznych
- Montaż prowizorycznych zadaszeń ogrodowych, namiotów i osłon na imprezach plenerowych
- Zabezpieczanie materiałów budowlanych na placu budowy przed deszczem i wiatrem
- Mocowanie pokrowców ochronnych na maszyny rolnicze i sprzęt przemysłowy
- Instalacja osłon przeciwwiatrowych na balkonach i tarasach
- Zabezpieczanie ładunków w skrzyniach transportowych i kontenerach

Użytkowanie i konserwacja

Montaż uchwytów zaciskowych

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy materiał planeki nie jest uszkodzony w miejscu mocowania. Uchwyt należy założyć na krawędź planeki, a następnie dokręcić śrubę blokującą do momentu uzyskania pewnego chwytu bez nadmiernego ściśnięcia materiału. W przypadku stosowania dodatkowego zabezpieczenia linką, należy przewlec ją przez otwór przed pełnym dokręceniem uchwytu.

Kontrola stanu technicznego

Zaleca się okresową kontrolę stanu uchwytów, szczególnie po ekspozycji na intensywne warunki atmosferyczne. Należy sprawdzić, czy mechanizm śrubowy działa płynnie i czy nylon nie wykazuje pęknięć. W przypadku zużycia elementów zaleca się wymianę całego uchwytu na nowy.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowego zabezpieczenia plandek warto rozważyć zastosowanie linek rozciągowych z hakami, gum montażowych lub taśm mocujących. Produkty te współpracują z uchwytami zaciskowymi, tworząc system mocowania dostosowany do specyficznych warunków użytkowania.