

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/uchwyty-zaciskowe-do-mocowania-plandek-85172-vorel-p-13756.html>

UCHWYTY ZACISKOWE DO MOCOWANIA PLANDEK 85172 VOREL

Cena brutto	7,55 zł
Cena netto	6,14 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	85172
Kod producenta	85172
Kod EAN	5906083039171
Producent	Vorel

Opis produktu

Uchwyty Zaciskowe do Mocowania Plandek VOREL 85172

Nylonowe uchwyty zaciskowe do bezinwazyjnego mocowania plandek, banerów i siatek bez konieczności dziurawienia materiału. Mechanizm zaciskowy zapewnia równomierny rozłożenie naprężeń i umożliwia szybki montaż w każdych warunkach.

Materiał Nylon

Wymiary 82 x 25 mm

Ilość w zestawie 8 szt.

Model 85172

Charakterystyka techniczna uchwytów zaciskowych

Konstrukcja z nylonu technicznego

Nylon charakteryzuje się odpornością na temperatury od -30°C do +80°C, nie kruszy się przy mrozie i nie odkształca w upale. Materiał wykazuje odporność na promieniowanie UV, co zapobiega degradacji podczas długotrwałej ekspozycji na słońce.

Mechanizm zaciskowy bez dziurawienia

System mocowania działa poprzez zaciskanie materiału pomiędzy dwoma elementami uchwytu. Eliminuje konieczność przebijania otworów w plandece, co zachowuje jej szczelność i integralność strukturalną. Po zdjęciu uchwytu materiał pozostaje nieuszkodzony.

Wymiary robocze 82 × 25 mm

Długość 82 mm zapewnia wystarczającą powierzchnię chwytu dla bezpiecznego mocowania. Szerokość 25 mm pozwala na przepuszczenie lin i sznurów o średnicy do 8 mm przez otwór montażowy w uchwycie.

Zestaw 8 sztuk do kompletnego montażu

Ilość 8 uchwytów wystarcza do zamocowania standardowej plandeki o wymiarach do 3 × 4 m przy rozstawie uchwytów co 80-100 cm. Dla większych powierzchni zaleca się stosowanie dodatkowych zestawów dla zachowania stabilności.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	85172
Materiał wykonania	Nylon techniczny
Wymiary uchwytu	82 × 25 mm
Ilość w opakowaniu	8 sztuk
Zakres temperatur pracy	-30°C do +80°C
Maksymalna średnica liny	8 mm
Grubość materiału	Do 3 mm

Zastosowanie uchwytów zaciskowych

- Mocowanie plandek transportowych na przyczepach i naczepach samochodów ciężarowych
- Instalacja banerów reklamowych na ogrodzeniach i konstrukcjach tymczasowych
- Zabezpieczanie siatek ochronnych i osłonowych na rusztowaniach budowlanych
- Mocowanie folii i agrowłóknin w szklarniach i tunelach foliowych
- Instalacja plandek ochronnych na materiałach budowlanych i sprzęcie magazynowanym na zewnątrz
- Montaż siatek przeciwwiatrowych i osłon na balkonach i tarasach
- Zabezpieczanie plandek na przyczepach kempingowych i łodziach
- Tymczasowe mocowanie materiałów podczas prac remontowych i wykończeniowych

Montaż i użytkowanie

Sposób montażu uchwytów zaciskowych

Uchwyt składa się z dwóch elementów: podstawy i zacisku. Materiał umieszcza się pomiędzy tymi elementami, następnie zacisk wciska się w podstawę do momentu słyszalnego kliknięcia. Przez otwór w uchwycie przewleka się linę lub sznur, który następnie przywiązuje się do punktu mocowania. Rozstaw uchwytów powinien wynosić 80-120 cm w zależności od siły wiatru w danej lokalizacji.

Kompatybilność z materiałami

Uchwyty współpracują z plandeki z PVC, polietylenu PE, polipropylenu PP oraz tkaninami powlekanymi o grubości do 3 mm. Nie zaleca się stosowania z materiałami bardzo cienkimi (poniżej 0,3 mm) ze względu na ryzyko przebicia, oraz z materiałami bardzo grubymi (powyżej 3 mm), które mogą uniemożliwić prawidłowe zamknięcie zacisku.

Konserwacja i trwałość

Nylon nie wymaga specjalnej konserwacji. Po użyciu w warunkach zasolenia lub zabrudzenia zaleca się przepłukanie czystą wodą. Uchwyty można wielokrotnie montować i demontować bez utraty właściwości zaciskowych. Przechowywanie w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem wydłuża żywotność produktu.