

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wkladka-mosiezna-72mm-3-klucze-3141-77203-vorel-p-4934.html>

Wkładka mosiężna 72mm 3-klucze 31/41 77203 VOREL

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 25,40 zł |
| Cena netto | 20,65 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | 77203 |
| Kod producenta | 77203 |
| Kod EAN | 5906083772030 |
| Producent | Vorel |
| Rozmiar [mm] | 72;31/41 |
| Materiał | mosiądz |
| Ilość kluczy [szt.] | 3 |
| Jednostka | SZT |
| Kolor | mosiężny |
| Wykończenie | mosiądz |

Opis produktu

Wkładka mosiężna 72mm 3-klucze 31/41 VOREL 77203

Wkładka bębnekowa wykonana z mosiądzu, przeznaczona do montażu w drzwiach wewnętrznych i zewnętrznych. Konstrukcja o długości całkowitej 72 mm z podziałem 31/41 mm zapewnia kompatybilność ze standardowymi zamkami wpuszczanymi.

Długość całkowita 72 mm

Podział 31/41 mm

Materiał Mosiądz

Liczba kluczy 3 szt.

Charakterystyka wkładki mosiężnej VOREL

Konstrukcja mosiężna

Mosiądz charakteryzuje się naturalną odpornością na korozję oraz stabilnością wymiarową. Mechanizm zachowuje płynność działania nawet przy długotrwałej eksploatacji, bez ryzyka zatarcia czy zablokowania cylindra.

Podział 31/41 mm

Asymetryczny podział wymiarów oznacza, że od strony zewnętrznej wkładka ma 31 mm, a od wewnętrznej 41 mm. Taki układ odpowiada grubości standardowych drzwi mieszkaniowych i umożliwia prawidłowe osadzenie w zamku.

Zestaw 3 kluczy

Komplet zawiera trzy identyczne klucze, co umożliwia pozostawienie zapasowego egzemplarza w bezpiecznym miejscu oraz korzystanie z wkładki przez kilku domowników bez konieczności natychmiastowego powielania.

Długość 72 mm

Całkowita długość cylindra 72 mm stanowi standard w większości zamków wpuszczanych stosowanych w drzwiach mieszkaniowych. Przed zakupem należy zmierzyć długość dotychczas używanej wkładki lub sprawdzić wymagania producenta zamka.

Specyfikacja techniczna

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Model | 77203 |
| Producent | VOREL |
| Materiał korpusu | Mosiądz |
| Długość całkowita | 72 mm |
| Podział wymiarów | 31/41 mm (zewnętrzna/wewnętrzna) |
| Liczba kluczy w zestawie | 3 sztuki |
| Typ wkładki | Bębenkowa cylindryczna |

Jak sprawdzić kompatybilność wkładki

Przed wymianą wkładki należy wyjąć starą i zmierzyć jej długość oraz sprawdzić podział wymiarów. Wkładka powinna wystawać po obu stronach drzwi o około 3 mm poza powierzchnię okucia. Jeśli drzwi mają grubość inną niż standardowa, może być konieczna wkładka o innych proporcjach podziału.

Zastosowanie wkładki bębnekowej 72 mm

- Wymiana zużytej lub uszkodzonej wkładki w drzwiach wejściowych do mieszkań
- Montaż w drzwiach wewnętrznych wymagających zabezpieczenia kluczem
- Instalacja w drzwiach biurowych i pomieszczeń gospodarczych
- Zabezpieczenie dostępu do pomieszczeń technicznych i magazynowych
- Modernizacja zamków w budynkach mieszkalnych i użytkowych
- Zastosowanie w drzwiach domów jednorodzinnych i wielorodzinnych
- Montaż w drzwiach garaży i pomieszczeń pomocniczych

Montaż i konserwacja wkładki mosiężnej

Wymiana wkładki bębnekowej wymaga odkręcenia śruby mocującej w bocznej krawędzi drzwi, po czym można wyjąć starą wkładkę i włożyć nową. Należy upewnić się, że długość i podział wymiarów są zgodne z zamkiem. Po montażu śrubę należy dokręcić z odpowiednią siłą, aby wkładka nie obracała się w gnieździe.

Mechanizm wkładki mosiężnej nie wymaga specjalnej konserwacji. W przypadku trudności z obracaniem klucza można zastosować niewielką ilość grafitowego smaru do zamków. Nie należy używać olejów penetrujących, które mogą gromadzić zanieczyszczenia i powodować zaciętość mechanizmu.

Przechowywanie kluczy zapasowych

Zaleca się przechowywanie jednego klucza zapasowego w bezpiecznym miejscu poza domem, na przykład u zaufanej osoby. Pozwala to uniknąć kosztownej interwencji ślusarza w przypadku zgubienia lub pozostawienia kluczy wewnątrz mieszkania.

Produkty uzupełniające

Do pełnej wymiany zamka mogą być potrzebne: zamek wpuszczany, klamki lub gałki drzwiowe, szyld ozdobny lub rozeta montażowa. W przypadku montażu w nowych drzwiach warto rozważyć zakup kompletu okuć w tym samym wykończeniu.

...