

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/wzornik-szablon-przymiar-ksztaltow-125mm-kd10387-p-61932.html>



Wzornik szablon przymiar kształtów 125mm KD10387

Cena brutto	7,80 zł
Cena netto	6,34 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10387
Kod producenta	KD10387
Kod EAN	5901638110572
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Wzornik szablon przymiar kształtów 125 mm – Kraft&Dele KD10387

Przymiar odwzorowania kształtów KD10387 to narzędzie pomiarowe służące do kopiowania i przenoszenia nieregularnych profili na obrabiane materiały. Ruchome płytki ustawiają się zgodnie z konturem wzorca, a uzyskany kształt można natychmiast odwzorować na drewnie, płytkach, panelach lub innych powierzchniach.

Długość robocza 125 mm
Szerokość 100 mm
Dokładność odczytu co 1 mm
Grubość narzędzia 20 mm

Charakterystyka narzędzia

Rozstaw płytek co 1 mm

Wyżłobienia odczytu rozmieszczone są co 1 mm, co przekłada się na dokładne odwzorowanie nawet złożonych, nieregularnych konturów. Znaczniki co 10 mm ułatwiają szybki odczyt szerokości profilu bez konieczności liczenia pojedynczych płytek.

Długość robocza 125 mm

Aktywna strefa pomiarowa o długości 125 mm pozwala na kopiowanie profili o szerokości do 125 mm w jednym ustawieniu. Dla szerszych przekrojów pomiar wykonuje się etapami, przenosząc kolejne odcinki konturu.

Grubość płytki 1,5 mm

Cienkie płytki o grubości 1,5 mm zapewniają płynne odwzorowanie krzywizn i łuków. Grubsze elementy pomiarowe powodowałyby schodkowanie konturu, co zwiększałoby błąd przy przenoszeniu kształtu na materiał.

Kompaktowe wymiary

Całkowita grubość narzędzia wynosi 20 mm, a szerokość obudowy 100 mm. Narzędzie mieści się w standardowej skrzynce narzędziowej i jest wygodne w obsłudze jedną ręką podczas przystawiania do wzorca.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10387
Marka	Kraft&Dele
Długość robocza	125 mm
Szerokość	100 mm
Grubość narzędzia	20 mm
Grubość płytki	1,5 mm
Odczyt główny	co 10 mm
Wyżłobienia odczytu	co 1 mm

Zastosowanie

- Kopiowanie profilu listew przypodłogowych i ościeżnic przy układaniu paneli lub parkietu
- Przenoszenie kształtu rur, przewodów i kabli na płytki ceramiczne przed ich docięciem
- Odwzorowanie nieregularnych krawędzi ścian i posadzek w pracach stolarskich
- Dopasowywanie elementów mebli na wymiar do nierównych ścian
- Kopiowanie ornamentów i profili dekoracyjnych przy renowacji mebli
- Trasowanie kształtów na blachach i tworzywach sztucznych w warsztatach
- Przenoszenie konturów kamienia lub cegły przy układaniu okładzin

Jak używać przymiaru kształtów

Przymiar przystawia się do wzorca — np. listwy, rury lub krawędzi ściany — i dociska płytki do jego powierzchni. Płytki przesuwają się i układają zgodnie z konturem wzorca. Następnie narzędzie przykładą się do materiału przeznaczonego do obróbki i odrysowuje uzyskany profil. Przed odrysowaniem warto upewnić się, że płytki nie przesunęły się podczas przenoszenia narzędzia — można je unieruchomić lekkim dociskiem obudowy.