

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zasuwka-niklowana-150mm-76935-vorel-p-3435.html>

## Zasuwka niklowana 150mm 76935 VOREL



Cena brutto	<b>3,16 zł</b>
Cena netto	<b>2,57 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>76935</b>
Kod producenta	<b>76935</b>
Kod EAN	<b>5906083769351</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Materiał	<b>blacha stalowa</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Wykończenie	<b>nikiel</b>
Rozmiar [mm]	<b>150</b>

### Opis produktu

#### Zasuwka niklowana 150mm VOREL 76935

Zasuwka z blachy stalowej z powłoką niklowaną chroniącą przed korozją. Mechanizm zamykający o długości 150 mm przeznaczony do montażu na drzwiach, drzwiczkach i okiennicach wewnętrznych oraz zewnętrznych.

Długość 150 mm

Materiał Blacha stalowa

Powłoka Niklowana

Model 76935

### Charakterystyka zasuwki niklowanej

#### **Powłoka niklowana antykorozyjna**

Warstwa niklu zabezpiecza stalowy korpus przed rdzą i utlenianiem. Powłoka galwaniczna zwiększa trwałość zasuwki w warunkach zewnętrznych i w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

### Konstrukcja ze stali

Blacha stalowa zapewnia sztywność mechanizmu i odporność na odkształcenia. Materiał wytrzymuje wielokrotne cykle otwierania i zamykania bez utraty właściwości.

### Długość robocza 150 mm

Wymiar 150 mm określa długość szyny, po której przesuwa się rygiel. Ta wielkość sprawdza się w standardowych drzwiach wewnętrznych, drzwiczkach szafek oraz okiennicach.

### Uniwersalny montaż powierzchniowy

Zasuwka montowana jest na powierzchni skrzydła za pomocą wkrętów. Nie wymaga frezowania gniazd, co upraszcza instalację i umożliwia montaż na cienkich płytach.

## Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	76935
Długość zasuwki	150 mm
Materiał korpusu	Blacha stalowa
Rodzaj powłoki	Niklowana (galwaniczna)
Typ montażu	Powierzchniowy (nakładany)
Zastosowanie	Drzwi, drzwiczki, okiennice

## Zastosowanie zasuwki 150 mm

- Drzwi wewnętrzne w budynkach mieszkalnych i gospodarczych
- Drzwiczki szafek, szaf i mebli ogrodowych
- Okiennice drewniane i aluminiowe
- Furtki i furty w ogrodzeniach
- Drzwi pomieszczeń technicznych i magazynowych
- Klapy i włazy w instalacjach budowlanych
- Bramy garażowe i wjazdowe (jako dodatkowe zabezpieczenie)
- Drzwi w altanach, wiatkach i konstrukcjach ogrodowych

### Montaż i użytkowanie

---

Przed montażem należy wyznaczyć linię osi zasuwki na wysokości około 140-160 cm od podłoża. Korpus zasuwki mocuje się wkrętami do skrzydła drzwi, a oczko odbojowe do futryny lub ramy. Sprawdzić należy, czy rygiel wchodzi swobodnie w otwór odbojnika. W przypadku montażu zewnętrznego zaleca się okresowe smarowanie mechanizmu olejem technicznym lub smarem grafitowym.

#### Powiązane akcesoria

Do zasuwki zaleca się dokupienie wkrętów montażowych dostosowanych do materiału podłoża (drewno, metal, tworzywo). W przypadku montażu zewnętrznego warto rozważyć stosowanie wkrętów nierdzewnych. Do okiennic drewnianych przydatne mogą być podkładki dystansowe kompensujące nierówności powierzchni.

...