

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-450-konektorow-samochodowych-meskich-zenskich-i-rurkowych-0-52-5-mm-w-organizerze-kd10492-kraftdele-p-62213.html>



Zestaw 450 konektorów samochodowych męskich, żeńskich i rurkowych 0,5–2,5 mm² w organizerze KD10492 KRAFT&DELE

Cena brutto	31,72 zł
Cena netto	25,79 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD10492
Kod producenta	KD10492
Kod EAN	5903957001319
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Zestaw 450 Konektorów Samochodowych w Organizerze — KD10492 KRAFT&DELE

KD10492 to komplet 450 konektorów i łączników elektrycznych przeznaczonych do budowy oraz naprawy instalacji w pojazdach samochodowych i motocyklowych. Zestaw obejmuje cztery typy elementów — konektory płaskie (6,4 mm) i rurkowe w wersjach męskiej i żeńskiej oraz łączniki rurkowe — dostosowane do przewodów o przekroju 0,5–2,5 mm². Wszystkie elementy przechowywane są w organizerze z przegródkami i opisem zawartości.

Liczba elementów 450 szt.
Zakres przewodów 0,5–2,5 mm ²
Typy konektorów Płaskie 6,4 mm, rurkowe
Przechowywanie Organizer z przegródkami

Charakterystyka zestawu

Dwa standardy konektorów w jednym zestawie

Zestaw łączy konektory płaskie (faston) o szerokości 6,4 mm oraz konektory rurkowe. Faston 6,4 mm to jeden z najczęściej stosowanych standardów w motoryzacji — stosowany przy podłączaniu bezpieczników, przekaźników i osprzętu elektrycznego. Konektory rurkowe zapewniają szczelniejsze i bardziej zwarte połączenie, stosowane tam, gdzie liczy się odporność na drgania.

Kodowanie kolorystyczne według przekroju przewodu

Elementy czerwone przeznaczone są do przewodów 0,5–1,5 mm², niebieskie — do 1,5–2,5 mm². Kolorystyczne oznaczenie pozwala na szybkie dobranie właściwego konektora bez konieczności weryfikowania oznaczeń, co ogranicza ryzyko błędu podczas montażu pod presją czasu.

Kompletność: wersje męskie, żeńskie i łączniki

Obecność zarówno wtyków (męskich), gniazd (żeńskich), jak i łączników rurkowych umożliwia realizację pełnych połączeń — od podłączenia urządzenia do instalacji, po łączenie dwóch odcinków przewodu. Nie ma potrzeby uzupełniania zestawu o brakujące typy elementów.

Organizer z opisem zawartości

Przegrody z etykietami przypisanymi do poszczególnych typów i rozmiarów konektorów skracają czas poszukiwania właściwego elementu podczas pracy. Organizer pozwala utrzymać porządek w zestawie i kontrolować stan zapasów każdego rodzaju konektora.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10492
Producent	KRAFT&DELE
Liczba elementów	450 szt.
Typ produktu	Konektory samochodowe
Rodzaje elementów	Męskie, żeńskie, rurkowe, łączniki rurkowe
Standard konektorów płaskich	6,4 mm (faston)
Zakres przekrojów przewodów	0,5–2,5 mm²
Kodowanie kolorystyczne	Czerwony (0,5–1,5 mm²), niebieski (1,5–2,5 mm²)
Zastosowanie	Instalacje samochodowe, motocyklowe, elektryczne
Przechowywanie	Organizer z przegrodkami i opisem zawartości

Skład zestawu

Element	Typ	Zakres przewodów	Ilość
Konektor płaski 6,4 mm czerwony	Męski	0,5–1,5 mm ²	50 szt.
Konektor płaski 6,4 mm czerwony	Żeński	0,5–1,5 mm ²	50 szt.
Konektor płaski 6,4 mm niebieski	Męski	1,5–2,5 mm ²	50 szt.
Konektor płaski 6,4 mm niebieski	Żeński	1,5–2,5 mm ²	50 szt.
Konektor rurkowy czerwony	Męski	0,5–1,5 mm ²	50 szt.
Konektor rurkowy czerwony	Żeński	0,5–1,5 mm ²	50 szt.
Konektor rurkowy niebieski	Męski	1,5–2,5 mm ²	50 szt.
Konektor rurkowy niebieski	Żeński	1,5–2,5 mm ²	50 szt.
Łącznik rurkowy czerwony	—	0,5–1,5 mm ²	25 szt.
Łącznik rurkowy niebieski	—	1,5–2,5 mm ²	25 szt.
Organizer z przegródkami	—	—	1 szt.

Zastosowanie

- Naprawa i modernizacja instalacji elektrycznej w samochodach osobowych i dostawczych
- Budowa i naprawa instalacji elektrycznych w motocyklach i skuterach
- Podłączanie dodatkowego osprzętu elektrycznego: lamp, sygnalizatorów, czujników
- Wymiana uszkodzonych lub skorodowanych złączy w wiązce elektrycznej pojazdu
- Montaż instalacji alarmowych, audio i multimedialnych w pojazdach
- Prace elektryczne przy maszynach rolniczych i roboczych z instalacją 12/24 V
- Uzupełnianie zapasów konektorów w warsztacie samochodowym i elektrycznym

Jak dobrać właściwy konektor

Przed doбором konektora należy zmierzyć przekrój żyły przewodu (nie jego średnicę zewnętrzną z izolacją). Dla przewodów 0,5–1,5 mm² stosuje się elementy czerwone, dla 1,5–2,5 mm² — niebieskie. Montaż wykonuje się zaciskarką do końcówek kablowych; prawidłowo zaciśnięty konektor nie powinien dać się wyciągnąć z przewodu pod obciążeniem siłą około 20–30 N. Konektory płaskie (faston) stosuje się wszędzie tam, gdzie wymagane jest łatwe rozłączenie; konektory rurkowe — gdy połączenie ma być trwałe i odporne na drgania.