

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/zestaw-do-regeneracji-reflektorow-22-el-p800p3000-k02250-keltin-p-68264.html>



Zestaw do regeneracji reflektorów 22 el., P800-P3000 K02250 keltin

Cena brutto	37,04 zł
Cena netto	30,11 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02250
Kod producenta	K02250
Kod EAN	5903418306953
Producent	Keltin

Opis produktu

Zestaw do regeneracji reflektorów 22 el., P800-P3000 — K02250 Keltin

Kompletny zestaw narzędzi i materiałów do samodzielnej regeneracji plastikowych kloszy reflektorów samochodowych. Obejmuje wszystkie etapy procesu: szlifowanie wstępne zmatowiałej lub pożąłkiej powierzchni, stopniowe wygładzanie przez 7 gradacji, polerowanie oraz nałożenie warstwy ochronnej UV. Zestaw współpracuje ze standardową wiertarką lub wkrętarką, co znacząco skraca czas pracy w porównaniu z obróbką ręczną.

Liczba elementów 22 szt.
Zakres gradacji P800 - P3000 (7 stopni)
Średnica dysku 70 mm
Napęd Wiertarka / wkrętarka

Charakterystyka zestawu

7 stopni gradacji krążków ściernych

Krążki od P800 do P3000 umożliwiają stopniowe wygładzanie powierzchni klosza. Każdy kolejny etap usuwa ślady po poprzednim, co

ogranicza ryzyko powstania głębokich rys i przygotowuje powierzchnię do polerowania. Przy mniejszych uszkodzeniach proces można rozpocząć od gradacji P1000 lub P1200, skracając czas pracy.

Mocowanie na rzep — szybka wymiana krążków

Dysk o średnicy 70 mm z systemem rzepowym (Velcro) pozwala na sprawną zmianę krążków ściernych i gąbki polerskiej bez użycia dodatkowych narzędzi. Średnica 70 mm zapewnia swobodę manewrowania na reflektorach o różnych kształtach i rozmiarach, w tym w narożnikach obudowy.

Pasta polerska i ochrona anty-UV

Pasta polerska (85 g) usuwa drobne ślady po szlifowaniu i poprawia przejrzystość klosza. Dołączone dwie saszetki z płynem anty-UV tworzą warstwę ochronną spowalniającą ponowne matowienie pod wpływem promieniowania słonecznego — co wydłuża trwałość efektu regeneracji.

Taśma maskująca z folią ochronną

Dołączona taśma maskująca z folią zabezpiecza lakier, zderzak i uszczelki przed przypadkowym zarysowaniem podczas szlifowania i polerowania. Chroni elementy bezpośrednio sąsiadujące z reflektorem, eliminując konieczność osobnego zakupu materiałów maskujących.

Specyfikacja techniczna

Liczba elementów	22 szt.
Średnica dysku	70 mm
Mocowanie materiałów ściernych	Rzep (Velcro)
Zakres gradacji krążków	P800 – P3000 (7 stopni)
Pojemność pasty polerskiej	85 g
Płyn anty-UV	2 saszetki
Napęd	Wiertarka lub wkrętarka (bez udaru)
Zastosowanie	Plastikowe klosze reflektorów samochodowych
Model	K02250
Producent	Keltin

Zawartość zestawu

Element	Ilość
Dysk z rzepem 70 mm	1 szt.
Adapter do wiertarki / wkrętarki	1 szt.
Gąbka polerska	1 szt.
Ściereczka polerska (pomarańczowa)	1 szt.
Pasta polerska 85 g	1 szt.
Płyn zabezpieczający anty-UV	2 saszetki
Taśma maskująca z folią	1 szt.
Krążek ścierny P800	2 szt.
Krążek ścierny P1000	2 szt.
Krążek ścierny P1200	2 szt.
Krążek ścierny P1500	2 szt.
Krążek ścierny P2000	2 szt.
Krążek ścierny P2500	2 szt.
Krążek ścierny P3000	2 szt.

Zastosowanie

- Usuwanie matowienia kloszy reflektorów samochodowych
- Eliminacja pożółknięcia plastikowych osłon reflektorów
- Wygładzanie powierzchni z drobnymi zarysowaniami
- Poprawa przejrzystości klosza i przepuszczalności światła
- Regeneracja reflektorów przed przeglądem technicznym pojazdu
- Odświeżenie wyglądu przednich lamp w starszych pojazdach
- Przygotowanie powierzchni klosza pod powłokę ochronną UV

Ograniczenia zastosowania

Zestaw przeznaczony wyłącznie do obróbki zewnętrznej powierzchni plastikowych kloszy. Nie służy do naprawy pęknięć, głębokich ubytków ani uszkodzeń wewnętrznej strony klosza. Efekt końcowy zależy od stopnia zużycia reflektora i rodzaju uszkodzeń powierzchni.

Instrukcja użycia

1. **Przygotowanie powierzchni i maskowanie** — umyć reflektor, usunąć piasek, kurz i tłuszcz, następnie osuszyć. Oklej obszar wokół klosza taśmą maskującą z folią, chroniąc lakier, zderzak i uszczelki.
2. **Montaż adaptera i krążka** — umieścić adapter w uchwycie wiertarki lub wkrętarki i dokładnie zamocować. Na dysku z rzepem osadzić krążek ścierny odpowiedniej gradacji. Pracować bez udaru, na niskich lub średnich obrotach.
3. **Szlifowanie wstępne** — przy mocno zmatowiałych reflektorach rozpocząć od P800. Zwilżyć powierzchnię i krążek wodą. Szlifować równomiernie po całej powierzchni klosza, nie zatrzymując dysku w jednym miejscu. Przy mniejszych uszkodzeniach można zacząć od P1000 lub P1200.
4. **Stopniowe wygładzanie (P800 → P3000)** — kolejno używać krążków w sekwencji: P800 > P1000 > P1200 > P1500 > P2000 > P2500 > P3000. Po każdej gradacji opłukać reflektor, usunąć pozostałości i zmienić krążek na drobniejszy. Szlifowanie prowadzić na mokro, regularnie kontrolując temperaturę powierzchni.
5. **Polerowanie** — po zakończeniu szlifowania opłukać i osuszyć reflektor. Zamontować gąbkę polerską. Nałożyć pastę polerską na gąbkę lub klosz, rozprowadzić przy wyłączonym urządzeniu, następnie polerować na niskich lub średnich

obrotach, prowadząc gąbkę płynnie po całej powierzchni.

6. **Usunięcie pozostałości pasty** — przetrzeć reflektor ściereczką do czysta. Powierzchnia przed nałożeniem zabezpieczenia powinna być czysta, sucha i chłodna.

7. **Nałożenie ochrony anty-UV** — na ściereczkę nanieść niewielką ilość płynu anty-UV i rozprowadzić cienką warstwą naprzemiennie w kierunkach poziomym i pionowym. Nie nakładać na rozgrzany reflektor ani w pełnym słońcu. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Zalecenia BHP i wskazówki praktyczne

- Podczas szlifowania stosować okulary ochronne i rękawice.
- Regularnie zwilżać powierzchnię — praca na sucho grozi przegrzaniem klosza i jego uszkodzeniem.
- Przed regeneracją całego reflektora wykonać próbę na mało widocznym fragmencie.
- Nie używać trybu udarowego wiertarki.