

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/adapter-hex-do-nasade-14-38-12-3szt-yt-04628-yato-p-23772.html>

## ADAPTER HEX DO NASADE-1/4, 3/8, 1/2 3SZT YT-04628 YATO

Cena brutto	<b>12,34 zł</b>
Cena netto	<b>10,03 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-04628</b>
Kod producenta	<b>YT-04628</b>
Kod EAN	<b>5906083060663</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Adapter Hex do Nasadek YATO YT-04628 - Zestaw 3 szt.

Zestaw trzech adapterów hex do nasadek umożliwiających pracę z nasadkami w standardach 1/4", 3/8" i 1/2". Adaptery wyposażone w uchwyt hex 1/4" pozwalają na wykorzystanie nasadek z wkrętarkami akumulatorowymi i wiertarkami posiadającymi gniazdo sześciokątne.

Rozmiary kwadratów 1/4", 3/8", 1/2"

Uchwyt Hex 1/4"

Materiał Stal CrV

Liczba elementów 3 szt.

### Charakterystyka adapterów hex do nasadek

#### Kompatybilność z narzędziami elektrycznymi

Uchwyt hex 1/4" stanowi standard w wkrętarkach akumulatorowych i wiertarkach udarowych. Dzięki adapterom można wykorzystać nasadki z zestawami kluczykowych bez konieczności użycia tradycyjnej grzechotki, co przyspiesza pracę przy montażu i demontażu elementów złącznych.

### Trzy rozmiary kwadratów napędowych

Zestaw obejmuje adaptery do nasadek 1/4" (dla śrub M4-M8), 3/8" (M8-M14) oraz 1/2" (M12-M24). Każdy rozmiar kwadrata odpowiada określonemu zakresowi momentów obrotowych i średnic elementów złącznych, co pozwala dobrać odpowiedni adapter do wykonywanej pracy.

### Stal chromowo-wanadowa CrV

Materiał CrV charakteryzuje się podwyższoną twardością powierzchniową przy zachowaniu sprężystości rdzenia. Dodatek wanadu zwiększa odporność na ścieranie podczas wielokrotnego zakładania i zdejmowania nasadek, co przekłada się na żywotność adapterów w intensywnym użytkowaniu warsztatowym.

### Czerniona powierzchnia

Proces czernienia tworzy warstwę tlenków żelaza zabezpieczającą przed korozją. Pokrycie to chroni adaptery podczas pracy w warunkach narażenia na wilgoć oraz zapobiega błyskom świetlnym, które mogą utrudniać pracę w słabo oświetlonych miejscach.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-04628
Producent	YATO
Rozmiary kwadratów	1/4", 3/8", 1/2"
Typ uchwytu	Hex 1/4" (6,35 mm)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Wykończenie powierzchni	Czernione
Liczba elementów w zestawie	3 sztuki

## Zastosowanie adapterów hex do nasadek

- Montaż i demontaż elementów w motoryzacji przy użyciu wkrętarki akumulatorowej
- Prace instalacyjne w budownictwie wymagające szybkiej wymiany nasadek
- Serwis AGD i elektroniki użytkowej z dostępem do różnych rozmiarów śrub
- Prace montażowe mebli i konstrukcji stalowych
- Naprawa sprzętu ogrodniczego i narzędzi mechanicznych
- Konserwacja maszyn przemysłowych w warunkach warsztatowych
- Prace hydrauliczne przy montażu armatury i złączy
- Montaż instalacji elektrycznych w puszkach i rozdzielnicach

---

## Jak sprawdzić kompatybilność z narzędziem

Przed zakupem należy upewnić się, że wkrętarka lub wiertarka posiada uchwyt sześciokątny 1/4" (6,35 mm). Standard ten występuje w większości wkrętarek akumulatorowych oraz wiertarkach udarowych. Adaptery nie są kompatybilne z uchwytemi trzyszczekowymi stosowanymi w klasycznych wiertarkach.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić prawidłowość osadzenia adaptera w uchwycie hex oraz pewność połączenia z nasadką. Luz w połączeniu może prowadzić do uszkodzenia krawędzi kwadratowych lub uchwytu narzędzia.

Podczas pracy z adapterami zaleca się dostosowanie momentu obrotowego wkrętarki do rozmiaru używanej nasadki. Przekroczenie dopuszczalnego momentu może spowodować deformację adaptera lub uszkodzenie elementu łącznego. Dla adapterów 1/4" bezpieczny zakres to do 25 Nm, dla 3/8" do 80 Nm, a dla 1/2" do 150 Nm.

Po zakończeniu pracy adaptery należy oczyścić z zabrudzeń i oleju. Czerniona powierzchnia wymaga okresowego zabezpieczenia środkiem antykorozyjnym, szczególnie przy przechowywaniu w warunkach podwyższonej wilgotności. Należy unikać uderzania adapterów o twarde powierzchnie, co może spowodować wykruszenie warstwy ochronnej.

### Produkty uzupełniające

Do pracy z adapterami hex zaleca się zestawy nasadek 1/4", 3/8" i 1/2" w standardzie metrycznym lub calowym, przedłużki do nasadek, przeguby kardana oraz końcówki wkrętakowe w uchwycie hex 1/4" do prac wymagających częstej zmiany narzędzi.