



## ADAPTER WOM DO CIĄGNIKA

Cena brutto	<b>405,65 zł</b>
Cena netto	<b>329,80 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-85880</b>
Kod producenta	<b>YT-85880</b>
Kod EAN	<b>5906083116025</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Adapter WOM do ciągnika YATO YT-85880

Adapter wału odbioru mocy umożliwiający konwersję mocowania z dwóch na trzy zęby w ciągnikach jednoosiowych. Rozwiązanie pozwalające na podłączenie szerszego zakresu osprzętu rolniczego i ogrodniczego bez konieczności zakupu nowego sprzętu.

Typ konwersji 2 zęby → 3 zęby

Materiał Stal węglowa

Kompatybilność YATO YT-85850/51

Masa 3,4 kg

### Charakterystyka adaptera WOM

#### Konwersja układu mocowania WOM

Adapter zmienia standardowe dwuzębne mocowanie wału odbioru mocy na układ trójzębny. Rozwiązanie to pozwala na wykorzystanie osprzętu wymagającego trójzębego połączenia, co znacząco rozszerza możliwości zastosowania ciągnika jednoosiowego w pracach polowych i ogrodniczych.

### Konstrukcja ze stali węglowej

Materiał wykonania zapewnia odporność na obciążenia mechaniczne występujące podczas pracy z maszynami rolniczymi. Stal węglowa charakteryzuje się odpowiednią wytrzymałością na skręcanie i zginanie, co ma znaczenie przy przenoszeniu momentu obrotowego z ciągnika na osprzęt.

### Dedykowana kompatybilność

Adapter zaprojektowano specjalnie dla ciągników jednoosiowych YATO modeli YT-85850 oraz YT-85851. Dopasowanie wymiarów i parametrów technicznych gwarantuje prawidłowe osadzenie i bezpieczną pracę układu napędowego.

### Kompaktowe wymiary i montaż

Masa 3,4 kg i przemyślana konstrukcja umożliwiają samodzielną instalację bez użycia specjalistycznych narzędzi. Adapter stanowi element pośredni między wałem WOM ciągnika a osprzętem, co skraca czas przestoju związany z wymianą wyposażenia.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-85880
Producent	YATO
Typ konwersji	Z dwóch zębów na trzy zęby
Materiał wykonania	Stal węglowa
Kompatybilne modele	Ciągniki YATO YT-85850, YT-85851
Masa	3,4 kg
Zastosowanie	Adapter wału odbioru mocy (WOM)
Odporność	Obciążenia mechaniczne podczas pracy

## Zastosowanie adaptera WOM

- Podłączenie glebogryzarek z trójzębnym mocowaniem WOM
- Współpraca z siewnikami wymagającymi układu trójzębnego
- Montaż rozrzutników nawozów i materiałów sypkich
- Użycie kosiarek rotacyjnych z trójzębnym wałem
- Podłączenie pługów i bron do uprawy gleby
- Obsługa zamiatarek do prac porządkowych
- Montaż odśnieżarek w sezonie zimowym
- Współpraca z innym osprzętem rolniczym i komunalnym

---

## Zasada działania i montaż

---

Adapter WOM stanowi element pośredniczący między wałem odbioru mocy ciągnika a osprzętem. Dwuzębne mocowanie po stronie ciągnika przekształcane jest na trójzębne po stronie osprzętu. Taka konwersja pozwala na mechaniczne przeniesienie momentu obrotowego bez modyfikacji układu napędowego ciągnika.

### Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić typ mocowania WOM w posiadanym ciągniku oraz wymagania osprzętu. Adapter przeznaczony jest wyłącznie dla ciągników YATO YT-85850 i YT-85851. Użycie w innych modelach wymaga weryfikacji parametrów technicznych wału odbioru mocy.

Montaż polega na osadzeniu adaptera na dwuzębnym wale ciągnika, a następnie podłączeniu osprzętu do trójzębego wyjścia adaptera. Połączenie powinno być zabezpieczone zgodnie z instrukcją obsługi ciągnika i osprzętu. Przed uruchomieniem należy sprawdzić prawidłowość osadzenia wszystkich elementów.

## Konserwacja i bezpieczeństwo użytkowania

---

Adapter wymaga okresowej kontroli stanu technicznego, szczególnie po intensywnym użytkowaniu. Należy sprawdzać stan zębów mocowania, brak zarysowań i odkształceń konstrukcji. Elementy ruchome wymagają smarowania zgodnie z zaleceniami producenta ciągnika.

Podczas pracy z osprzętem podłączonym przez adapter należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa określonych dla danego typu maszyny. Przenoszenie momentu obrotowego przez dodatkowy element wymaga zachowania ostrożności przy uruchamianiu i zatrzymywaniu układu napędowego.

### Obciążenia mechaniczne

Adapter przenosi obciążenia występujące podczas pracy osprzętu. Nie należy przekraczać parametrów określonych przez producenta ciągnika oraz osprzętu. Przeciążenie układu WOM może prowadzić do uszkodzenia adaptera lub innych elementów napędu.

### Powiązane produkty i akcesoria

Do kompletu z adapterem warto rozważyć osprzęt rolniczy i ogrodniczy z trójzębnym mocowaniem WOM: glebogryzarki, kosiarki rotacyjne, siewniki, rozrzutniki nawozów. Dla ciągników YATO dostępne są również inne akcesoria rozszerzające funkcjonalność maszyny.