

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/akcesdo-mopa-parowego-67220-67221-7szt-67224-lund-p-24898.html>

Akces.do mopa parowego 67220,67221 -7szt 67224 LUND

Cena brutto	9,98 zł
Cena netto	8,11 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	67224
Kod producenta	67224
Kod EAN	5906083065989
Producent	Lund

Opis produktu

Zestaw akcesoriów do mopu parowego Lund 67224 - 7 elementów

Kompletny zestaw siedmiu wyspecjalizowanych końcówek i szczotek przeznaczonych do mopów parowych Lund modele 67220 i 67221. Rozszerza funkcjonalność urządzenia podstawowego o możliwość czyszczenia różnorodnych powierzchni.

Kompatybilność Lund 67220, 67221

Liczba elementów 7 szt.

Model 67224

Marka Lund

Charakterystyka zestawu akcesoriów

Kompatybilność z mopami parowymi Lund

Zestaw zaprojektowano do współpracy z mopami parowymi Lund 67220 oraz 67221. Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanego urządzenia - numer znajduje się na tabliczce znamionowej lub w instrukcji obsługi.

Zróznicowane typy szczotek

W skład zestawu wchodzi szczotki o różnej konstrukcji i przeznaczeniu: szczotka z włosiem mosiężnym do twardych powierzchni, okrągłe szczotki w dwóch rozmiarach, szczotka do fug oraz skrobak do zaschniętych zabrudzeń.

Wyspecjalizowane końcówki

Zaokrąglona dysza koncentruje strumień pary w wąskim obszarze, co umożliwia precyzyjne czyszczenie trudno dostępnych miejsc. Nakładka z mikrofibry służy do delikatnego czyszczenia i polerowania wrażliwych powierzchni.

System montażu akcesoriów

Elementy zestawu montuje się bezpośrednio do głowicy mopa parowego. Konstrukcja złączy umożliwia szybką wymianę akcesoriów podczas pracy bez użycia dodatkowych narzędzi.

Specyfikacja techniczna

Model produktu	67224
Producent	Lund
Kompatybilność	Mopy parowe Lund 67220, 67221
Liczba elementów w zestawie	7 sztuk
Skład zestawu	Szczotka z włosiem mosiężnym, szczotka okrągła mała, szczotka okrągła duża, szczotka do fug, skrobak, zaokrąglona dysza, nakładka z mikrofibry

Zastosowanie poszczególnych akcesoriów

- Szczotka z włosiem mosiężnym – usuwanie uporczywego brudu z płytek ceramicznych, gresu, kamienia naturalnego
- Szczotka okrągła mała – czyszczenie zaworów, baterii, armatury sanitarnej, zaokrąglonych elementów wyposażenia
- Szczotka okrągła duża – czyszczenie większych powierzchni zaokrąglonych, felg, kołpaków, elementów metalowych
- Szczotka do fug – precyzyjne czyszczenie spoin między płytkami, wąskich szczelin, krawędzi przy ścianach
- Skrobak – mechaniczne usuwanie zaschniętych plam, resztek kleju, naklejek, osadów wapiennych
- Zaokrąglona dysza – czyszczenie trudno dostępnych miejsc, rowków, zakamarków, narożników
- Nakładka z mikrofibry – delikatne czyszczenie luster, szyb, powierzchni lakierowanych, mebli z forniru

Użytkowanie i konserwacja akcesoriów

Montaż akcesoriów do mopa parowego

Przed zamontowaniem akcesoriów należy odłączyć mop parowy od zasilania i odczekać do ostygnięcia urządzenia. Akcesoria montuje się poprzez nasunięcie na głowicę urządzenia do momentu zatrzaśnięcia. Demontaż następuje przez naciśnięcie przycisku zwalniającego i zsuniecie elementu.

Czyszczenie i przechowywanie

Po zakończeniu pracy akcesoria należy umyć w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu. Szczotki i dysza wymagają dokładnego wypłukania z osadów. Nakładkę z mikrofibry można prać w pralce w temperaturze do 60°C bez użycia płukacza. Akcesoria należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.

Sprawdzanie kompatybilności przed zakupem

Zestaw 67224 współpracuje wyłącznie z mopami parowymi Lund 67220 oraz 67221. Numer modelu mopa znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia, w instrukcji obsługi lub na opakowaniu. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z producentem lub sprzedawcą.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi mopa parowego warto rozważyć dodatkowe nakładki z mikrofibry, środki do odkamieniania urządzeń parowych oraz szczotki wymienne w przypadku zużycia elementów z zestawu podstawowego.