

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/dzwonek-bezprzewodowy-38-melodii-180m-geko-gh02-010-p-21564.html>

Dzwonek bezprzewodowy 38 melodii 180m GEKO GH02-010

Cena brutto	14,49 zł
Cena netto	11,78 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	GH02-010
Kod producenta	GH02-010
Kod EAN	5901477150845
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Dzwonek bezprzewodowy GEKO GH02-010

Bezprzewodowy system dzwonekowy z zasięgiem do 180 metrów, umożliwiającą instalację bez konieczności prowadzenia przewodów. Zestaw składa się z jednostki centralnej oraz przycisku nadawczego zasilanego bateryjnie.

Zasięg do 180 m

Melodie 38 do wyboru

Zasilanie centrali 2x AA

Zasilanie przycisku 23A 12V

Charakterystyka techniczna

Zasięg 180 metrów

Maksymalna odległość transmisji radiowej między przyciskiem a jednostką centralną. Rzeczywisty zasięg zależy od przeszkód architektonicznych — ściany murowane, stropy żelbetowe i elementy metalowe mogą go ograniczyć. W budynkach wielokondygnacyjnych spodziewany zasięg wynosi 30-60 metrów.

38 melodii do wyboru

Możliwość dostosowania sygnału dźwiękowego do preferencji użytkownika. Wybór melodii następuje za pomocą przełącznika na jednostce centralnej. Funkcja przydatna w budynkach wielorodzinnych — każde mieszkanie może mieć inny dźwięk dzwonka.

Zasilanie bateryjne

Jednostka centralna wymaga dwóch baterii AA (paluszki), przycisk jednej baterii 23A 12V (alkaliczna). Brak konieczności podłączenia do sieci elektrycznej umożliwia montaż w dowolnym miejscu. Typowy czas pracy na jednym zestawie baterii: 6-12 miesięcy przy standardowym użytkowaniu.

Montaż bez przewodów

Przycisk mocowany jest za pomocą taśmy dwustronnej (w zestawie) lub wkrętów. Jednostkę centralną można postawić na półce lub zawiesić. Instalacja nie wymaga narzędzi ani ingerencji w instalację elektryczną budynku.

Specyfikacja techniczna

Model	GH02-010
Seria	GEKO HOME
Maksymalny zasięg	180 m (w terenie otwartym)
Liczba melodii	38
Zasilanie jednostki centralnej	2× bateria AA (LR6)
Zasilanie przycisku	1× bateria 23A 12V (w zestawie)
Sposób montażu przycisku	Taśma dwustronna lub wkręty
Typ transmisji	Radiowa (bezprowadowa)

Zastosowanie

- Domy jednorodzinne — montaż przy furtce lub drzwiach wejściowych
- Mieszkania w budynkach wielorodzinnych
- Biura i punkty usługowe bez dzwonka przewodowego
- Garaże i warsztaty — sygnalizacja przybycia klienta
- Obiekty tymczasowe i kontenery budowlane
- Pomieszczenia wynajmowane — instalacja bez ingerencji w ściany

Użytkowanie i konserwacja

Sprawdzanie zasięgu przed montażem

Przed trwałym zamocowaniem przycisku należy przetestować zasięg w docelowej lokalizacji. Naciśnij przycisk i sprawdź, czy sygnał

dociera do jednostki centralnej. W razie problemów zmień pozycję jednego z urządzeń lub zastosuj dodatkowy dzwonek pośredniczący.

Wymiana baterii

Bateria 23A w przycisku wymaga wymiany co 6-12 miesięcy. Baterie AA w jednostce centralnej — co 3-6 miesięcy, w zależności od częstotliwości użycia. Osłabienie głośności sygnału lub brak reakcji na naciśnięcie przycisku sygnalizują konieczność wymiany.

Ochrona przed warunkami atmosferycznymi

Przycisk przeznaczony do montażu zewnętrznego powinien być chroniony przed bezpośrednim działaniem deszczu (daszek, wnęka). Sprawdź klasę szczelności urządzenia w instrukcji producenta. Jednostkę centralną umieszczaj wewnątrz budynku.