

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/filtr-powietrza-do-agregatu-t05000-ct05000-77-geko-p-43964.html>

Filtr powietrza do agregatu T05000 CT05000-77 GEKO

Cena brutto	35,63 zł
Cena netto	28,97 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CT05000-77
Kod producenta	CT05000-77
Kod EAN	5901477175664
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Filtr powietrza do agregatu T05000 CT05000-77 GEKO

Oryginalna część zamienna do agregatu prądotwórczego GEKO T05000. Filtr powietrza stanowi kluczowy element układu dolotowego, odpowiedzialny za oczyszczanie powietrza dostarczanego do silnika spalinowego.

Kod produktu CT05000-77

Kompatybilność Agregat T05000

Producent GEKO

Typ produktu Filtr powietrza

Charakterystyka techniczna

Funkcja filtracji

Filtr powietrza zatrzymuje cząstki pyłu, kurzu i innych zanieczyszczeń przed ich dostaniem się do komory spalania. Czysty filtr zapewnia prawidłowy skład mieszanki paliwowo-powietrznej, co bezpośrednio wpływa na moc silnika i zużycie paliwa.

Ochrona silnika

Zanieczyszczenia w powietrzu dolotowym powodują przyspieszone zużycie cylindra, tłoka i pierścieni tłokowych. Sprawny filtr eliminuje cząstki ściernie, wydłużając żywotność jednostki napędowej agregatu.

Dedykowana konstrukcja

Filtr zaprojektowany specjalnie pod model T05000 zapewnia precyzyjne dopasowanie do obudowy filtra powietrza. Właściwe wymiary gwarantują szczelność układu i eliminują możliwość zasysania niefiltrowanego powietrza.

Materiał filtrujący

Zastosowany materiał charakteryzuje się odpowiednią gęstością włókien, co pozwala na skuteczne zatrzymywanie zanieczyszczeń przy jednoczesnym zachowaniu niskiego oporu przepływu powietrza.

Specyfikacja techniczna

Model produktu	CT05000-77
Producent	GEKO
Typ części	Filtr powietrza
Kompatybilność	Agregat prądotwórczy GEKO T05000
Typ montażu	Bezpośredni, dedykowany

Zastosowanie i funkcje

- Filtracja powietrza dolotowego w agregatach prądotwórczych GEKO T05000
- Ochrona silnika spalinowego przed zanieczyszczeniami mechanicznymi
- Zapewnienie prawidłowego składu mieszanki paliwowo-powietrznej
- Utrzymanie mocy i sprawności silnika na optymalnym poziomie
- Redukcja zużycia elementów układu cylindrowo-tłokowego
- Minimalizacja ryzyka przedwczesnej awarii jednostki napędowej

Użytkowanie i konserwacja

Montaż filtra

Przed wymianą należy wyłączyć agregat i odczekać do jego ostygnięcia. Filtr montuje się w dedykowanej obudowie zgodnie z kierunkiem montażu. Po założeniu należy upewnić się, że element jest prawidłowo osadzony i obudowa szczelnie zamknięta.

Częstotliwość wymiany

Zalecana wymiana filtra powietrza zależy od warunków pracy agregatu. W środowisku silnie zapyłonym (plac budowy, tereny przemysłowe) kontrolę stanu filtra należy przeprowadzać częściej. Zatkany filtr powoduje spadek mocy, zwiększone zużycie paliwa i problemy z rozruchem silnika.

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model agregatu. Kod CT05000-77 jest dedykowany wyłącznie dla modelu T05000. Tabliczka znamionowa z oznaczeniem modelu znajduje się na obudowie agregatu. Stosowanie nieoryginalnych lub niepasujących filtrów może prowadzić do uszkodzenia silnika.

Produkty powiązane

Do prawidłowej konserwacji agregatu GEKO T05000 zaleca się również regularne sprawdzanie i wymianę filtra oleju, świecy zapłonowej oraz oleju silnikowego zgodnie z zaleceniami producenta.