

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/gaznik-do-agregatu-t05004-ct05004-54-geko-p-34294.html>

Gaźnik do agregatu T05004 CT05004-54 GEKO

Cena brutto	114,01 zł
Cena netto	92,69 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CT05004-54
Kod producenta	CT05004-54
Kod EAN	5901477171048
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Gaźnik do agregatu GEKO T05004 – model CT05004-54

Oryginalna część zamienna do agregatów prądotwórczych GEKO serii T05004. Gaźnik odpowiada za przygotowanie mieszanki paliwowo-powietrznej, która zasila silnik spalinowy agregatu.

Model CT05004-54

Kompatybilność GEKO T05004

Typ Część oryginalna

Charakterystyka techniczna

Dedykowane dopasowanie

Gaźnik zaprojektowany specjalnie do modelu T05004 zapewnia pełną kompatybilność montażową i funkcjonalną. Wymiary i punkty mocowania odpowiadają specyfikacji fabrycznej, co eliminuje problemy z instalacją i szczelnością układu.

Regulacja mieszanki

Układ regulacyjny gaźnika pozwala na precyzyjne dozowanie paliwa w stosunku do powietrza. Prawidłowa mieszanka wpływa na

równomierną pracę silnika, jego moc oraz zużycie paliwa podczas pracy agregatu.

Konstrukcja odporna na warunki pracy

Elementy gaźnika wykonane z materiałów odpornych na działanie paliw i dodatków paliwowych. Konstrukcja przystosowana do pracy w zmiennych warunkach temperaturowych i obciążeniowych typowych dla agregatów prądotwórczych.

Standardowy montaż

Instalacja nie wymaga modyfikacji układu paliwowego ani dodatkowych adapterów. Gaźnik montuje się w miejscu poprzedniego elementu z wykorzystaniem standardowych narzędzi warsztatowych.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CT05004-54
Przeznaczenie	Agregat prądotwórczy GEKO T05004
Producent	GEKO
Typ produktu	Gaźnik (część zamienna)
Status	Część oryginalna

Kiedy wymienić gaźnik w agregacie

Gaźnik w agregacie prądotwórczym podlega naturalnemu zużyciu, szczególnie przy intensywnym użytkowaniu lub długich okresach postoju. Wymiana gaźnika może być konieczna w następujących sytuacjach:

- Trudności z rozruchem silnika lub niemożność uruchomienia agregatu
- Nierówna praca silnika, wahania obrotów lub gaśnięcie pod obciążeniem
- Nadmierne zużycie paliwa w porównaniu do wcześniejszych parametrów pracy
- Czarny dym z układu wydechowego wskazujący na zbyt bogatą mieszankę
- Wycieki paliwa z obudowy gaźnika lub uszkodzenia mechaniczne elementów
- Brak reakcji na regulację obrotów biegu jałowego
- Uszkodzenie membran, iglic lub innych elementów regulacyjnych gaźnika

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić model agregatu na tabliczce znamionowej urządzenia. Gaźnik CT05004-54 jest dedykowany wyłącznie do modelu T05004. Montaż gaźnika do innego modelu agregatu może prowadzić do nieprawidłowej pracy silnika lub jego uszkodzenia.

Konserwacja i eksploatacja

Po wymianie gaźnika zaleca się przeprowadzenie procedury rozruchu i regulacji zgodnie z instrukcją obsługi agregatu GEKO T05004. Prawidłowa regulacja obrotów biegu jałowego i mieszanki paliwowej zapewnia optymalne parametry pracy silnika.

W trakcie eksploatacji agregatu warto regularnie kontrolować stan gaźnika, szczególnie po długich okresach postoju. Pozostawienie paliwa w układzie paliwowym na dłuższy czas może prowadzić do osadzania się osadów i zatykania kanałów gaźnika.

Produkty powiązane

Przy wymianie gaźnika warto rozważyć kontrolę lub wymianę filtra powietrza, świecy zapłonowej oraz przewodów paliwowych. Kompleksowa konserwacja układu zasilania zwiększa niezawodność agregatu i wydłuża okresy między kolejnymi serwisami.