

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/glowica-zytkowa-do-podkaszarek-i-kos-o-duzej-mocy-poj-30-42-cm3-5-adapterow-79551-flo-p-9314.html>



Głowica żyłkowa do podkaszarek i kos o dużej mocy (poj. 30-42 cm³), 5 adapterów / 79551 / FLO

Cena brutto	26,64 zł
Cena netto	21,66 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	79551
Kod producenta	79551
Kod EAN	5906083795510
Producent	Flo
Rozmiar	uniwersalny
Jednostka	SZT

Opis produktu

Głowica żyłkowa FLO 79551 do podkaszarek spalinowych 30-42 cm³

Uniwersalna głowica żyłkowa z półautomatycznym mechanizmem wysuwania, przeznaczona do podkaszarek i kos spalinowych o pojemności silnika 30-42 cm³. Zestaw zawiera 5 adapterów gwintowych zapewniających kompatybilność z większością popularnych marek urządzeń ogrodniczych.

Pojemność silnika 30-42 cm³

Średnica żyłki 2,4 mm

Liczba adapterów 5 sztuk

Średnica głowicy 123 mm

Charakterystyka techniczna głowicy żyłkowej

Półautomatyczny mechanizm wysuwania żyłki

Żyłka wysuwana przez uderzenie głowicą o podłoże podczas pracy. Mechanizm eliminuje konieczność zatrzymywania urządzenia i ręcznego regulowania długości żyłki, co przyspiesza pracę i zwiększa komfort użytkowania przy koszeniu większych powierzchni.

Wzmocnienie metalowymi wstawkami

Konstrukcja głowicy zawiera metalowe elementy w punktach narażonych na największe obciążenia mechaniczne. Rozwiązanie to zwiększa odporność na uszkodzenia podczas pracy w trudnych warunkach i wydłuża żywotność produktu przy intensywnym użytkowaniu.

Zatraskowe mocowanie pokrywy

System zatrasków zabezpiecza pokrywę głowicy przed przypadkowym odczepieniem podczas pracy, nawet przy wysokich obrotach. Jednocześnie umożliwia szybki dostęp do wnętrza głowicy podczas wymiany żyłki bez potrzeby używania narzędzi.

Zestaw 5 adapterów gwintowych

Dołączone adaptory o różnych rozmiarach gwintów (M12 x 1.75L, M10x1.0L, M10x1.25L, M10x1.5L, M12x1.5L) zapewniają kompatybilność z szeroką gamą podkaszarek spalinowych. Lewy gwint (oznaczenie L) przeciwdziała odkręcaniu się głowicy podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	FLO 79551
Przeznaczenie	Podkaszarki i kosy spalinowe 30-42 cm3
Typ mocowania	Śruba z lewym gwintem
Adaptory w zestawie	M12 x 1.75L, M10x1.0L, M10x1.25L, M10x1.5L, M12x1.5L
Średnica głowicy	123 mm
Wysokość głowicy	70 mm
Średnica żyłki	2,4 mm
Długość żyłki w zestawie	2,5 m
Mechanizm wysuwania	Półautomatyczny (tap&go)

Zastosowanie głowicy żyłkowej

- Koszenie trawników przydomowych i rekreacyjnych
- Wykaszenie wysokich traw i chwastów przy ogrodzeniach
- Przycinanie roślinności wokół drzew i krzewów
- Usuwanie zachwaszczenia na poboczach i ścieżkach
- Pielęgnacja skarp i trudnodostępnych terenów

-
- Wykaszanie niewielkich zarośli i dzikiej roślinności
 - Prace porządkowe na działkach i terenach rekreacyjnych

Sprawdzanie kompatybilności z podkaszarką

Przed zakupem należy zweryfikować pojemność silnika podkaszarki (30-42 cm³) oraz typ gwintu wału napędowego. Informacje te znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia lub na tabliczce znamionowej. Gwint można sprawdzić poprzez zmierzenie średnicy i skoku gwintu na wale lub porównanie z dołączonymi adapterami.

Montaż i użytkowanie

Montaż głowicy wymaga doboru odpowiedniego adaptera pasującego do gwintu wału napędowego podkaszarki. Adapter należy wkręcić w głowicę, a następnie całość zamontować na wale, pamiętając o lewym kierunku gwintu (odkręcanie w prawo, dokręcanie w lewo). Przed pierwszym użyciem zaleca się sprawdzenie prawidłowego zamocowania pokrywy i długości wystającej żyłki.

Podczas pracy żyłka zużywa się i skraca. Aby wysunąć nową porcję żyłki, należy delikatnie uderzyć głowicą o podłoże przy pracującym silniku. Mechanizm automatycznie dozuje odpowiednią długość żyłki. Nadmiar żyłki zostanie odcięty przez nóż ograniczający zamontowany w osłonie podkaszarki.

Wymiana żyłki

Wymiana całej żyłki polega na otwarciu pokrywy głowicy poprzez naciśnięcie zatrzasków, usunięciu pozostałości starej żyłki i nawinięciu nowej o średnicy 2,4 mm na szpulę wewnętrzną. Kierunek nawijania jest zazwyczaj oznaczony strzałką wewnątrz głowicy. Końce żyłki należy przeprowadzić przez otwory w bocznej ścianie głowicy, pozostawiając wystające fragmenty o długości 10-12 cm.

Bezpieczeństwo podczas pracy

Podczas użytkowania podkaszarki z głowicą żyłkową obowiązuje stosowanie środków ochrony osobistej: okularów ochronnych, długich spodni, obuwia roboczego i ochronników słuchu. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić teren pod kątem kamieni i twardych przedmiotów, które mogą zostać wyrzucone przez obracającą się żyłkę.

...