

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/gniazdo-n-t-1x2pz-klapka-bialawlacz-1bieg-ip44-sgwn-s-schmith-p-32417.html>

Gniazdo n t 1x2P+Z klapka biała+włącz 1bieg IP44 SGWN-S SCHMITH

Cena brutto	19,55 zł
Cena netto	15,89 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SGWN-S
Kod producenta	SGWN-S
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Gniazdo natynkowe 2P+Z z klapką i włącznikiem 1-biegowym IP44 SCHMITH SGWN-S

Gniazdo natynkowe z ochroną przeciwbryzgową IP44, wyposażone w klapkę zabezpieczającą oraz zintegrowany łącznik jednobiegowy. Rozwiązanie przeznaczone do montażu w miejscach narażonych na działanie wilgoci i zachlapań.

Stopień ochrony IP44
Konfiguracja 2P+Z
Typ montażu Natynkowy
Dodatkowy element Włącznik 1-biegowy

Charakterystyka techniczna

Ochrona IP44

Stopień ochrony IP44 oznacza zabezpieczenie przed przedmiotami o średnicy powyżej 1 mm oraz przed zachlapaniem wodą z każdej strony. Gniazdo można montować w łazienkach, kuchniach, garażach i innych pomieszczeniach wilgotnych, z zachowaniem odpowiednich stref ochronnych.

Klapka ochronna

Zamykana klapka chroni gniazdo przed bezpośrednim dostępem wody i zanieczyszczeń, gdy nie jest używane. Mechanizm klapki zapewnia szczelność wymaganą dla stopnia IP44 i przedłuża żywotność styków elektrycznych.

Zintegrowany łącznik 1-biegowy

Wbudowany włącznik jednobiegowy pozwala na sterowanie obwodem zasilanym przez gniazdo lub oddzielnym odbiornikiem. Rozwiązanie eliminuje potrzebę montażu dodatkowego przełącznika w pobliżu.

Montaż natynkowy

Instalacja natynkowa umożliwia szybki montaż bez konieczności kucia ścian. Odpowiednie rozwiązanie przy modernizacji instalacji lub w miejscach, gdzie montaż podtynkowy jest niemożliwy lub nieoptymalny.

Specyfikacja techniczna

Model	SGWN-S
Producent	SCHMITH
Typ gniazda	Pojedyncze 2P+Z
Stopień ochrony	IP44 (ochrona przed zachlapaniem)
Sposób montażu	Natynkowy
Dodatkowe wyposażenie	Klapka ochronna + łącznik 1-biegowy
Kolor	Biały
Kod EAN	5907522044527
Jednostka sprzedaży	1 szt.

Zastosowanie

- Łazienki i pomieszczenia sanitarne poza strefami ochronnymi
- Kuchnie domowe i przemysłowe
- Garaże i pomieszczenia gospodarcze
- Piwnice i kotłownie
- Tarasy zadaszone i balkony
- Warsztaty i pomieszczenia techniczne
- Pomieszczenia magazynowe z podwyższoną wilgotnością

Strefy ochronne w łazienkach

Gniazda IP44 można montować w strefie 2 (60 cm od brodzika/wanny) i poza strefami ochronnymi. W strefach 0 i 1 wymagany jest

wyższy stopień ochrony. Zawsze należy zachować minimalne odległości określone w normie PN-HD 60364-7-701.

Montaż i użytkowanie

Przed rozpoczęciem montażu należy odłączyć zasilanie w obwodzie. Gniazdo natynkowe montuje się na płaskiej powierzchni ściany, prowadząc przewody w instalacji natynkowej (listwy, korytka) lub w bruzdach wyprowadzonych na powierzchnię. Obudowa powinna być mocowana stabilnie, aby zachować szczelność IP44.

Podłączenie wykonuje się zgodnie ze schematem: przewód fazowy (L) do zacisku oznaczonego L, neutralny (N) do zacisku N, ochronny PE do zacisku z symbolem uziemienia. Łącznik jednobiegowy podłącza się w obwodzie zgodnie z dokumentacją instalacji.

Po zakończeniu użytkowania gniazda należy zamknąć klapkę, aby utrzymać stopień ochrony IP44. Okresowo warto sprawdzać stan uszczelek i czystość mechanizmu klapki.

Produkty powiązane

Do kompleksowego wyposażenia instalacji natynkowej warto rozważyć: puszki natynkowe dla gniazd IP44, łączniki natynkowe w tej samej serii, korytka instalacyjne do prowadzenia przewodów oraz listwy zasilające natynkowe z ochroną IP44.

...