

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/gofrownica-3w1-grill-opiekacz-toster-do-kanapek-67530-lund-p-48649.html>

gofrownica 3w1 grill opiekacz toster do kanapek 67530 LUND

Cena brutto	130,77 zł
Cena netto	106,32 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	67530
Kod producenta	67530
Kod EAN	5906083078262
Producent	Lund

Opis produktu

Gofrownica 3w1 Lund 67530 – grill, opiekacz, toster do kanapek

Wielofunkcyjny opiekacz elektryczny z trzema wymiennymi płytami grzewczymi o powierzchni 28x15 cm. Urządzenie łączy funkcje grilla kontaktowego, tostera do kanapek oraz gofrownicy, umożliwiając przygotowanie różnorodnych posiłków w jednym urządzeniu.

Moc 900 W

Powierzchnia płyt 28x15 cm

Wymienne płyty 3 rodzaje

Powłoka Nieprzywierająca

Charakterystyka gofrownicy 3w1 Lund 67530

Trzy wymienne płyty grzewcze

Zestaw obejmuje płytę ryflowaną do grillowania, płaską do tostów oraz profilowaną do gofrów. Wymiana płyt umożliwia szybkie przejście między różnymi funkcjami bez konieczności posiadania osobnych urządzeń. Każda płyta pokryta nieprzywierającą powłoką ułatwia czyszczenie i zapobiega przypalaniu produktów.

Powierzchnia robocza 28×15 cm

Większy rozmiar płyt w porównaniu ze standardowymi opiekaczami pozwala na jednoczesne przygotowanie dwóch tostów lub dwóch gofrów. Wymiary 280×150 mm zapewniają komfort przy opiekaniu większych kromek chleba lub przygotowywaniu posiłków dla dwóch osób.

Moc 900 W i zasilanie 220-240 V

Moc 900 watów zapewnia szybkie nagrzewanie płyt i równomierne rozprowadzanie ciepła. Urządzenie pracuje w standardowym napięciu sieciowym 220-240 V przy częstotliwości 50/60 Hz, co gwarantuje kompatybilność z instalacjami elektrycznymi w gospodarstwach domowych.

Kompaktowa konstrukcja z możliwością pionowego przechowywania

Wymiary zewnętrzne 290×245×115 mm oraz masa 1,3 kg sprawiają, że opiekacz zajmuje niewiele miejsca na blacie. Możliwość ustawienia w pozycji pionowej dodatkowo redukuje zajmowaną przestrzeń podczas przechowywania. Blokada pokrywy na klik zabezpiecza urządzenie przed przypadkowym otwarciem.

Specyfikacja techniczna

Model	Lund 67530
Funkcje	Grill, opiekacz, gofrownica
Moc	900 W
Napięcie zasilania	220-240 V AC
Częstotliwość	50/60 Hz
Wymiary zewnętrzne	290×245×115 mm
Powierzchnia płyty grzewczej	280×150 mm
Materiał obudowy	ABS, stal nierdzewna
Rodzaje płyt	Ryflowana (grill), płaska (tosty), profilowana (gofry)
Powłoka płyt	Nieprzywierająca
Kąt otwarcia	90°
Liczba kromek	2
Liczba gofrów	2
Lampki kontrolne	Tak
Blokada pokrywy	Tak (zamknięcie na klik)
Przechowywanie pionowe	Tak
Nóżki antypoślizgowe	Tak

Długość przewodu	0,7 m
Klasa izolacji elektrycznej	I
Masa	1,3 kg

Zastosowanie gofrownicy 3w1

- Przygotowywanie gofrów na śniadanie lub deser z wykorzystaniem płyty profilowanej
- Grillowanie mięsa, warzyw i ryb na płycie ryflowanej z charakterystycznymi paskami
- Opiekanie tostów i kanapek z różnymi nadzieniami na płycie płaskiej
- Podgrzewanie zapiekanek i panini z serem i wędliną
- Przygotowywanie szybkich posiłków dla dwóch osób jednocześnie
- Grillowanie warzyw na patelnię lub jako dodatek do dań głównych
- Odgrzewanie pizzy lub innych potraw w formie płaskiej
- Pieczenie jajek lub naleśników na płycie płaskiej

Użytkowanie i konserwacja

Wymiana płyt grzewczych

Przed wymianą płyt należy wyłączyć urządzenie z prądu i poczekać, aż płyty całkowicie ostygną. Płyty wymienia się poprzez ich wyjęcie z prowadnic – system mocowania umożliwia szybką zmianę bez użycia narzędzi. Po wymianie należy sprawdzić, czy płyta jest prawidłowo osadzona przed ponownym włączeniem urządzenia.

Czyszczenie powierzchni nieprzywierających

Płyty z powłoką nieprzywierającą należy czyścić miękką ściereczką lub gąbką zwilżoną wodą z dodatkiem płynu do naczyń. Nie wolno używać ostrych przedmiotów, drucianych zmywaków ani środków ściernych, które mogą uszkodzić powłokę. Po umyciu płyty należy dokładnie wysuszyć przed ponownym użyciem lub przechowywaniem.

Lampki kontrolne i sygnalizacja pracy

Opiekacz wyposażony jest w lampki kontrolne informujące o stanie urządzenia. Lampka sygnalizuje podłączenie do zasilania oraz osiągnięcie odpowiedniej temperatury roboczej. Po rozgrzaniu urządzenia można rozpocząć przygotowywanie posiłków – lampka wskazuje moment gotowości do pracy.

Bezpieczeństwo użytkowania

Nienagrzewający się uchwyt chroni przed oparzeniami podczas otwierania i zamykania urządzenia. Nóżki antypoślizgowe zapewniają stabilność na blacie kuchennym. Klasa izolacji elektrycznej I wymaga podłączenia do gniazdka z uziemieniem. Przewód o długości 0,7 m umożliwia elastyczne ustawienie urządzenia w pobliżu źródła zasilania.

Produkty powiązane

Do gofrownicy Lund 67530 warto rozważyć zakup dodatkowych akcesoriów kuchennych: szpatułki silikonowej do zdejmowania gofrów i tostów bez ryzyka uszkodzenia powłoki, szczotki do czyszczenia rowków płyty ryflowanej, pojemników do przechowywania wymiennych płyt oraz zestawu do dekoracji gofrów cukrem pudrem lub polewami.