

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grill-elektryczny-2000w-29-5x24cm-67457-lund-p-24160.html>

## GRILL ELEKTRYCZNY 2000W, 29,5X24CM 67457 LUND

Cena brutto	<b>155,10 zł</b>
Cena netto	<b>126,10 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>67457</b>
Kod producenta	<b>67457</b>
Kod EAN	<b>5906083056581</b>
Producent	<b>Lund</b>

### Opis produktu

#### Grill elektryczny 2000W Lund 67457 - powierzchnia 29,5x24 cm

Elektryczny grill kontaktowy z możliwością rozkładania płyt w trzech konfiguracjach. Moc 2000W zapewnia szybkie nagrzewanie do temperatury grillowania, a powierzchnia robocza 708 cm<sup>2</sup> w trybie zamkniętym pozwala na jednoczesne przygotowanie kilku porcji.

Moc 2000W

Powierzchnia grillowania 708-1416 cm<sup>2</sup>

Wymiary płyty 29,5 x 24 cm

Timer do 30 min

### Charakterystyka techniczna grilla elektrycznego

#### Moc 2000W

Grzałki o mocy 2000W osiągają temperaturę roboczą w ciągu 3-4 minut. Wyższa moc przekłada się na równomierne nagrzewanie całej powierzchni płyt i skrócenie czasu przygotowania potraw. Szczególnie istotne przy grillowaniu mięsa, gdzie utrzymanie stałej temperatury wpływa na teksturę i soczystość.

## Trzy konfiguracje płyt grillujących

Tryb zamknięty (708 cm<sup>2</sup>) – grillowanie kontaktowe z dociskiem, skraca czas o połowę. Rozłożenie o 90° – jednoczesne przygotowanie dwóch rodzajów potraw. Rozłożenie o 180° (1416 cm<sup>2</sup>) – podwojenie powierzchni roboczej, funkcjonuje jak płaska płyta grillowa.

## Regulacja temperatury i timer

Termostat umożliwia dostosowanie temperatury do rodzaju produktu – niższa dla warzyw i ryb, wyższa dla mięsa czerwonego. Timer mechaniczny do 30 minut z sygnałem dźwiękowym eliminuje konieczność ciągłego nadzoru procesu grillowania.

## Powłoka nieprzywierająca i tacka ociekowa

Płyty z powłoką antyadhezyjną nie wymagają użycia tłuszczu do smażenia. Wyjmowana tacka ociekowa zbiera nadmiar tłuszczu i soków, co ułatwia czyszczenie po użyciu. Płyty można czyścić wilgotną ściereczką po ostygnięciu.

## Specyfikacja techniczna

Model	Lund 67457
Moc	2000W
Wymiary płyty grillowej	29,5 x 24 cm
Powierzchnia grillowania (zamknięty)	708 cm <sup>2</sup>
Powierzchnia grillowania (otwarty 180°)	1416 cm <sup>2</sup>
Regulacja temperatury	Tak, termostat
Timer	Tak, do 30 minut
Powłoka płyt	Nieprzywierająca
Tacka ociekowa	Tak, wyjmowana
Konfiguracje pracy	3 (zamknięty, 90°, 180°)

## Zastosowanie grilla elektrycznego Lund

- Grillowanie steków, kotletów i innych rodzajów mięsa czerwonego
- Przygotowanie piersi z kurczaka, indyka i innych rodzajów drobiu
- Grillowanie ryb i owoców morza
- Opiekanie warzyw – papryka, cukinia, bakłażan, szparagi
- Tostowanie kanapek i panini
- Przygotowanie quesadilli i tortilli
- Grillowanie halloumi i innych serów
- Podgrzewanie i opiekanie pieczywa

---

## **Dobór temperatury w zależności od produktu**

Warzywa i ryby - temperatura niska/średnia, czas 4-8 minut. Drób - temperatura średnia/wysoka, czas 6-10 minut. Mięso czerwone - temperatura wysoka, czas 3-8 minut w zależności od stopnia wysmażenia. Tosty i kanapki - temperatura średnia, czas 3-5 minut.

## **Użytkowanie i konserwacja**

---

Przed pierwszym użyciem należy przetrzeć płyty wilgotną ściereczką i rozgrzać grill przez 5 minut bez żywności - usuwa to ewentualne pozostałości z produkcji. Podczas grillowania w trybie zamkniętym nie należy dociskać górnej płyty siłą - ciężar pokrywy wystarcza do równomiernego przylegania.

Po każdym użyciu, gdy płyty ostygną do temperatury pokojowej, należy przetrzeć je wilgotną gąbką z dodatkiem płynu do naczyń. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani myć płyt w zmywarce. Tacka ociekowa wymaga opróżnienia i umycia po każdym użyciu.

Przechowywanie w pozycji zamkniętej oszczędza miejsce. Urządzenie można ustawić pionowo po zabezpieczeniu zawiasów. Kabel zasilający należy owinąć wokół podstawy lub użyć specjalnego uchwytu, jeśli jest dostępny w modelu.

## **Bezpieczeństwo użytkowania**

Powierzchnie zewnętrzne nagrzewają się podczas pracy - ryzyko poparzeń. Należy używać rękawic kuchennych przy otwieraniu i zamykaniu grilla. Urządzenie wymaga stabilnego, płaskiego podłoża z odprowadzeniem ciepła. Minimalna odległość od ścian i mebli - 15 cm z każdej strony.

...