

Dane aktualne na dzień: 19-06-2026 13:15

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grill-weglowy-otwarty-74x39cm-99495-lund-p-26547.html>



GRILL WĘGLOWY, OTWARTY 74x39CM 99495 LUND

Cena brutto	285,06 zł
Cena netto	231,76 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	99495
Kod producenta	99495
Kod EAN	5906083071737
Producent	Lund

Opis produktu

Grill węglowy otwarty LUND 99495 – prostokątny grill ogrodowy z regulowanym rusztem 74x39 cm

Grill węglowy ogrodowy o konstrukcji otwartej, wyposażony w dwa chromowane ruszty z możliwością 3-stopniowej regulacji wysokości. Powierzchnia grillowania 74x39 cm umożliwia jednoczesne przygotowanie potraw dla kilku osób. Model przeznaczony do użytku w ogrodzie, na tarasie lub działce.

Powierzchnia grillowania 74 x 39 cm

Regulacja wysokości 3 poziomy

Typ konstrukcji Otwarty, prostokątny

Rodzaj rusztu 2 x chromowany

Charakterystyka grilla węglowego LUND 99495

Duża powierzchnia grillowania z dwoma rusztami

Łączna powierzchnia 74x39 cm składa się z dwóch niezależnych rusztów chromowanych (każdy 36x39 cm). Podział na dwa segmenty umożliwia przygotowanie różnych potraw przy odmiennych temperaturach lub obsługę większej liczby gości jednocześnie.

Regulacja wysokości rusztu w trzech pozycjach

Ruszt można ustawić na wysokości 80 cm, 83,5 cm lub 87 cm od ziemi. Zmiana pozycji pozwala kontrolować intensywność pieczenia – niższe ustawienie zapewnia wyższe temperatury i szybsze przypalenie, wyższe wydłuża proces i redukuje ryzyko przypalenia.

Dwie ocynkowane płyty paleniska z otworami wentylacyjnymi

Płyty stalowe o grubości 0,8 mm (wymiary 2 x 34x25 cm) są ocynkowane i żaroodporne. Otwory rozmieszczone co kilka centymetrów zapewniają równomierny dopływ powietrza do węgla, co przyspiesza rozpalanie i utrzymuje stabilną temperaturę.

Mobilność dzięki kółkom i ręczce

Plastikowe kółka i przednia ręczka ułatwiają przemieszczanie grilla po powierzchniach utwardzonych. Konstrukcja umożliwia zmianę lokalizacji nawet podczas grillowania, co jest przydatne przy zmianie warunków pogodowych lub reorganizacji przestrzeni.

Półki na akcesoria grillowe

Składana drewniana półka przednia (70x21,5 cm) służy jako miejsce odkładania naczyń, przypraw lub narzędzi. Dolna stalowa półka (59x29,5 cm) przeznaczona jest do przechowywania zapasu węgla, rozpalki lub dodatkowych akcesoriów.

Emaliowana misa paleniska z osłoną

Czarna emaliowana misa zwiększa odporność konstrukcji na korozję i ułatwia czyszczenie. Osłona przeciwwietrzna chroni palenisko przed podmuchami wiatru, co stabilizuje proces spalania i poprawia efektywność grillowania w zmiennych warunkach.

Specyfikacja techniczna grilla LUND 99495

Model	LUND 99495
Kod EAN	5906083071737
Typ grilla	Węglowy, otwarty
Kształt	Prostokątny
Powierzchnia grillowania	74 x 39 cm
Wymiary pojedynczego rusztu	36 x 39 cm (2 sztuki)

Materiał rusztu	Stal chromowana
Regulacja wysokości rusztu	Tak, 3 poziomy: 80 / 83,5 / 87 cm
Wymiary płyt paleniska	2 x 34 x 25 cm
Grubość płyt paleniska	0,8 mm
Materiał płyt paleniska	Stal ocynkowana, żaroodporna
Grubość konstrukcji stalowej	0,8 mm
Wykończenie misy	Emalia, kolor czarny
Półka przednia	Drewniana, składana, 70 x 21,5 cm
Półka dolna	Stalowa, 59 x 29,5 cm
Osłona przeciwwietrzna	Tak
Kółka transportowe	Tak, plastikowe
Rączka do transportu	Tak
Popielnik	Tak
Pokrywa	Nie
Termometr	Nie
Kratka do podgrzewania	Nie
Wymiary całkowite	114 x 43,5 x 91 cm
Kolor	Czarny
Kompatybilny pokrowiec	LUND 99760 (opcjonalnie)

Zastosowanie grilla węglowego otwartego

- Grillowanie mięs, warzyw i ryb w ogrodzie przydomowym
- Organizacja spotkań rodzinnych i towarzyskich na działce
- Przygotowanie potraw na tarasie lub patio
- Catering plenerowy przy niewielkiej liczbie gości
- Grillowanie w warunkach zmiennej pogody dzięki osłonie przeciwwietrznej
- Jednoczesne pieczenie różnych produktów na dwóch niezależnych rusztach
- Użytkowanie sezonowe z możliwością łatwego przenoszenia i przechowywania

Użytkowanie i konserwacja grilla węglowego

Rozpalanie i kontrola temperatury

Otworki wentylacyjne w płytach paleniska zapewniają dopływ tlenu niezbędny do spalania. Przy rozpalaniu węgla należy równomiernie rozłożyć brykiety lub drewno na obu płytach. Zmiana wysokości rusztu wpływa na intensywność pieczenia – im bliżej źródła ciepła, tym wyższa temperatura powierzchni produktów. Brak pokrywy oznacza, że grill nie działa metodą konwekcyjną, dlatego produkty wymagają częstszego obracania.

Czyszczenie rusztu i paleniska

Chromowane ruszty należy czyścić po każdym użyciu szczotką drucianą, gdy są jeszcze ciepłe. Emaliowana misa wymaga regularnego usuwania popiołu z popielnika, aby uniknąć zatykania otworów wentylacyjnych. Płyty stalowe można przemywać wodą z detergentem, a następnie dokładnie osuszyć, aby zapobiec korozji. Ocynkowanie chroni przed rdzą, ale mechaniczne uszkodzenia powłoki mogą prowadzić do degradacji materiału.

Przechowywanie poza sezonem

Po zakończeniu sezonu grillowego zaleca się dokładne wyczyszczenie wszystkich elementów i przechowywanie grilla w suchym miejscu. Dostępny pokrowiec LUND 99760 chroni konstrukcję przed wilgocią i kurzem. Składana półka drewniana powinna być przechowywana w pozycji złożonej, aby uniknąć deformacji. Przed pierwszym użyciem po zimie warto sprawdzić stabilność konstrukcji i stan ruchomych elementów.

Produkty powiązane

Pokrowiec ochronny LUND 99