

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/grill-wiszacy-na-trojnoгу-52cm-99524-p-9562.html>

## GRILL WISZĄCY NA TRÓJNOGU 52CM / 99524 /

Cena brutto	<b>144,96 zł</b>
Cena netto	<b>117,85 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>99524</b>
Kod producenta	<b>99524</b>
Kod EAN	<b>5906083029745</b>
Producent	<b>Toya</b>
Rozmiar	<b>uniwersalny</b>
Regulacja wysokości rusztu	<b>TAK</b>
Kolor	<b>czarny</b>
Ruszt	<b>49cm, chromowany</b>

### Opis produktu

#### Grill wiszący na trójnoгу 52 cm - model 99524

Przenośna konstrukcja grillowa z paleniskiem o średnicy 52 cm, przeznaczona do grillowania na otwartym powietrzu. Trójnóg ze stalowym paleniskiem emaliowanym porcelanowo zapewnia stabilność na różnych typach podłoża bez konieczności budowy stałego ogniska.

Średnica paleniska 52 cm

Regulacja wysokości 30-67 cm

Średnica rusztu 49 cm

Wysokość całkowita 152 cm

### Charakterystyka techniczna grilla wiszącego

#### Regulowana wysokość rusztu

Zakres regulacji 30-67 cm pozwala dostosować odległość rusztu od źródła ciepła. Niższa pozycja (30 cm) zapewnia intensywne opiekanie mięsa, wyższa (67 cm) umożliwia powolne wędzenie lub podtrzymywanie temperatury gotowych potraw.

### Emaliowane palenisko stalowe

Powłoka porcelanowa zabezpiecza stal przed korozją i ułatwia usuwanie osadów po grillowaniu. Emalia odporna na wysokie temperatury wydłuża żywotność konstrukcji w porównaniu z niezabezpieczoną stalą.

### Ruszt chromowany 49 cm

Średnica 49 cm zapewnia powierzchnię grillowania ok. 1885 cm<sup>2</sup>, co wystarcza do jednoczesnego przygotowania 8-10 porcji mięsa. Chromowanie zwiększa odporność na rdzę i ułatwia czyszczenie po użyciu.

### Konstrukcja trójnożna

Rozstaw nóg 70 x 70 cm gwarantuje stabilność na nierównym terenie bez konieczności montażu w gruncie. Trójnóg można swobodnie przesuwać i ustawiać w dowolnym miejscu ogrodu lub na działce rekreacyjnej.

## Specyfikacja techniczna

Model	99524
Materiał konstrukcji	Stal
Wykończenie paleniska	Emalia porcelanowa
Wykończenie rusztu	Chromowanie
Wymiary całkowite (szer. x głęb. x wys.)	70 cm x 70 cm x 152 cm
Średnica paleniska	52 cm
Średnica rusztu	49 cm
Zakres regulacji wysokości rusztu	30-67 cm
Typ montażu	Wolnostojący trójnóg

## Zastosowanie grilla na trójnogu

- Grillowanie mięsa, warzyw i ryb w ogrodzie lub na działce bez stałego paleniska
- Organizacja spotkań plenerowych w miejscach, gdzie nie ma możliwości budowy murowanego grilla
- Przygotowywanie posiłków podczas biwakowania, campingu lub imprez na świeżym powietrzu
- Sezonowe użytkowanie w miejscach wypoczynkowych z możliwością demontażu i przechowania
- Wędzenie produktów mięsnych przy ustawieniu rusztu na maksymalnej wysokości
- Podgrzewanie i podtrzymywanie temperatury potraw podczas dłuższych przyjęć
- Użytkowanie na terenach o nierównym podłożu dzięki stabilnej konstrukcji trójnożnej

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Przygotowanie do użycia

Przed pierwszym grillowaniem należy wypalić palenisko przez ok. 30 minut bez żywności, aby usunąć ewentualne pozostałości produkcyjne. Ruszt chromowany wymaga wstępnego natłuszczenia olejem odpornym na wysokie temperatury. Sprawdzić stabilność trójnożu na podłożu i wyrównać nogi w razie potrzeby.

### Regulacja temperatury grillowania

Temperatura na ruszcie zależy od wysokości zawieszenia i ilości opału. Pozycja 30 cm nad paleniskiem zapewnia temperaturę 250-300°C odpowiednią do szybkiego opiekania steków. Wysokość 50-67 cm obniża temperaturę do 150-200°C, co umożliwia powolne przygotowywanie większych kawałków mięsa lub wędzenie.

### Czyszczenie po użyciu

Ruszt chromowany czyścić szczotką druczaną po ostygnięciu do bezpiecznej temperatury. Palenisko emaliowane można opróżnić z popiołu po całkowitym wygaśnięciu i wystudzeniu. Unikać stosowania środków ściernych, które mogą uszkodzić powłokę emaliowaną. Przechowywać w suchym miejscu lub zabezpieczyć pokrowcem przed wilgocią.

### Bezpieczeństwo użytkowania

Ustawiać grill minimum 3 metry od budynków, drewnianych konstrukcji i łatwopalnych materiałów. Sprawdzić stabilność trójnożu przed rozpaleniem. Nie pozostawiać rozpalonych węgli bez nadzoru. Używać rękawic termicznych przy regulacji wysokości rusztu podczas grillowania. Nie przenosić grilla z rozpalonym paleniskiem.

...