

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/jajowar-do-gotowania-jajek-kd4118-p-63658.html>



JAJOWAR DO GOTOWANIA JAJEK KD4118

Cena brutto	58,56 zł
Cena netto	47,61 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD4118
Kod producenta	KD4118
Kod EAN	5903957016603
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Jajowar do gotowania jajek KD4118

Elektryczny jajowar KD4118 to urządzenie kuchenne przeznaczone do gotowania jajek na parze. Umożliwia przygotowanie do 8 jajek jednocześnie z wyborem trzech stopni ugotowania, bez konieczności kontrolowania czasu ani temperatury wody na kuchence.

Moc 500 W
Pojemność do 8 jajek
Tryby gotowania 3 (międko / średnio / twardo)
Zasilanie 220-240V / 50Hz

Charakterystyka urządzenia

Trzy tryby gotowania

Urządzenie oferuje trzy zaprogramowane stopnie ugotowania: na międko, średnio i na twardo. Stopień ugotowania zależy od ilości wody wlewanej do podstawy — im mniej wody, tym twardsze jajko. Dołączona miarka z podziałką wskazuje dokładną ilość wody dla każdego trybu i liczby jajek.

Gotowanie parowe

Jajka gotowane są parą wodną, a nie przez zanurzenie w wodzie. Taki sposób obróbki termicznej pozwala na równomierne przenikanie ciepła i powtarzalne rezultaty niezależnie od liczby jajek w danym cyklu.

Pojemność do 8 jajek

Podstawka na jajka mieści do 8 sztuk jednocześnie. Możliwe jest również gotowanie mniejszej liczby jajek — ilość wody należy wtedy dostosować zgodnie ze wskazaniami miarki. Większa pojemność skraca czas przygotowania śniadania dla kilku osób.

Nakłuwacz w zestawie

Miarka wyposażona jest w igłę do nakłuwania skorupki przed gotowaniem. Nakłucie zapobiega pękaniu jajek podczas podgrzewania, co jest szczególnie istotne przy jajkach prosto z lodówki, gdzie różnica temperatur jest największa.

Specyfikacja techniczna

Model	KD4118
Zasilanie	220-240V / 50Hz
Moc	500 W
Pojemność	do 8 jajek
Liczba trybów gotowania	3 (na miękko, średnio, na twardo)
Typ urządzenia	Elektryczny jajowar parowy
Zawartość zestawu	Jajowar, miarka z nakłuwaczem, pokrywka parowa, podstawka na jajka, instrukcja obsługi (PL)
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Przygotowanie jajek na miękko do śniadania
- Gotowanie jajek na twardo do sałatek i kanapek
- Przygotowanie większej porcji jajek dla rodziny lub współpracowników
- Gotowanie jajek bez nadzorowania procesu — urządzenie wyłącza się po odparowaniu wody
- Użytkowanie w miejscach bez dostępu do kuchenki (biuro, pokój hotelowy, aneks kuchenny)
- Oszczędność energii w porównaniu z gotowaniem w garnku na płycie elektrycznej

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy umyć pokrywkę, podstawkę na jajka i miarkę w ciepłej wodzie z płynem do naczyń. Podstawa urządzenia z grzałką nie jest przeznaczona do mycia pod bieżącą wodą — do jej czyszczenia należy używać wilgotnej ściereczki.

Jak dobrać ilość wody

Dołączona miarka zawiera oznaczenia dla trzech stopni ugotowania oraz różnych liczb jajek. Przed każdym cyklem należy nakłuć jajka igłą w miarce (od strony zaokrąglonej), wlać odmierzoną wodę do podstawy, ułożyć jajka na podstawce i założyć pokrywkę. Urządzenie wyłącza się automatycznie po odparowaniu wody — sygnalizuje to dźwięk lub zatrzymanie pracy grzałki, w zależności od modelu.

Osad wapniowy na podstawie grzejnej można usunąć przez zalanie jej roztworem wody z octem lub kwasem cytrynowym i odczekanie kilkunastu minut przed wytarciem. Regularne czyszczenie przedłuża żywotność elementu grzejnego.