

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/jajowar-do-gotowania-jajek-kd4118-kraftdele-p-63658.html>

JAJOWAR DO GOTOWANIA JAJEK KD4118 KRAFT&DELE

Cena brutto	58,56 zł
Cena netto	47,61 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD4118
Kod producenta	KD4118
Kod EAN	5903957016603
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Jajowar do gotowania jajek KD4118

Elektryczny jajowar KD4118 to urządzenie kuchenne przeznaczone do gotowania jajek na parze. Umożliwia przygotowanie do 8 jajek jednocześnie z wyborem trzech stopni ugotowania, bez konieczności kontrolowania czasu ani temperatury wody na kuchence.

Moc 500 W

Pojemność do 8 jajek

Tryby gotowania 3 (międko / średnio / twardo)

Zasilanie 220-240V / 50Hz

Charakterystyka urządzenia

Trzy tryby gotowania

Urządzenie oferuje trzy zaprogramowane stopnie ugotowania: na międko, średnio i na twardo. Stopień ugotowania zależy od ilości wody wlewanej do podstawy — im mniej wody, tym twardsze jajko. Dołączona miarka z podziałką wskazuje dokładną ilość wody dla każdego trybu i liczby jajek.

Gotowanie parowe

Jajka gotowane są parą wodną, a nie przez zanurzenie w wodzie. Taki sposób obróbki termicznej pozwala na równomierne przenikanie ciepła i powtarzalne rezultaty niezależnie od liczby jajek w danym cyklu.

Pojemność do 8 jajek

Podstawka na jajka mieści do 8 sztuk jednocześnie. Możliwe jest również gotowanie mniejszej liczby jajek — ilość wody należy wtedy dostosować zgodnie ze wskazaniem miarki. Większa pojemność skraca czas przygotowania śniadania dla kilku osób.

Nakłuwacz w zestawie

Miarka wyposażona jest w igłę do nakłuwania skorupki przed gotowaniem. Nakłucie zapobiega pękaniu jajek podczas podgrzewania, co jest szczególnie istotne przy jajkach prosto z lodówki, gdzie różnica temperatur jest największa.

Specyfikacja techniczna

Model	KD4118
Zasilanie	220-240V / 50Hz
Moc	500 W
Pojemność	do 8 jajek
Liczba trybów gotowania	3 (na miękko, średnio, na twardo)
Typ urządzenia	Elektryczny jajowar parowy
Zawartość zestawu	Jajowar, miarka z nakłuwaczem, pokrywka parowa, podstawka na jajka, instrukcja obsługi (PL)
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Przygotowanie jajek na miękko do śniadania
- Gotowanie jajek na twardo do sałatek i kanapek
- Przygotowanie większej porcji jajek dla rodziny lub współpracowników
- Gotowanie jajek bez nadzorowania procesu — urządzenie wyłącza się po odparowaniu wody
- Użytkowanie w miejscach bez dostępu do kuchenki (biuro, pokój hotelowy, aneks kuchenny)
- Oszczędność energii w porównaniu z gotowaniem w garnku na płycie elektrycznej

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy umyć pokrywkę, podstawkę na jajka i miarkę w ciepłej wodzie z płynem do naczyń. Podstawa urządzenia z grzałką nie jest przeznaczona do mycia pod bieżącą wodą — do jej czyszczenia należy używać wilgotnej ściereczki.

Jak dobrać ilość wody

Dołączona miarka zawiera oznaczenia dla trzech stopni ugotowania oraz różnych liczb jajek. Przed każdym cyklem należy nakłuć jajka igłą w miarce (od strony zaokrąglonej), wlać odmierzoną wodę do podstawy, ułożyć jajka na podstawce i założyć pokrywkę. Urządzenie wyłącza się automatycznie po odparowaniu wody — sygnalizuje to dźwięk lub zatrzymanie pracy grzałki, w zależności od modelu.

Osad wapniowy na podstawie grzejnej można usunąć przez zalanie jej roztworem wody z octem lub kwasem cytrynowym i odczekanie kilkunastu minut przed wytarciem. Regularne czyszczenie przedłuża żywotność elementu grzejnego.