

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kask-ochronny-bratek-3-niebieski-skbr-53-59-nie-schmith-p-32282.html>

Kask ochronny bratek-3-niebieski SKBR-53-59-NIE SCHMITH

Cena brutto	32,63 zł
Cena netto	26,53 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SKBR-53-59-NIE
Kod producenta	SKBR-53-59-NIE
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Kask ochronny Schmith SKBR-53-59-NIE

Kask ochronny typu bratek z wentylowaną skorupą, przeznaczony do ochrony przed urazami mechanicznymi w środowisku przemysłowym i budowlanym. Wyposażony w 4-punktowy system mocowania zapewniający stabilność i komfort podczas całodziennego pracy.

Regulacja obwodu 53-59 cm

Typ więźby 4-punktowa

Pasek podbródkowy 4-punktowy

Kolor Niebieski

Charakterystyka

Wentylowana skorupa

Otwory wentylacyjne w skorupie umożliwiają cyrkulację powietrza, redukując pocenie się głowy podczas pracy w podwyższonej temperaturze lub przy dużym wysiłku fizycznym. Rozwiązanie szczególnie istotne w warunkach letnich lub w zamkniętych pomieszczeniach.

4-punktowa więźba

System mocowania w czterech punktach rozkłada siłę uderzenia na większą powierzchnię, zwiększając skuteczność ochrony. Zapewnia lepszą stabilizację kasku na głowie w porównaniu do standardowych więźb 3-punktowych, co ogranicza przemieszczanie się podczas nagłych ruchów.

Regulowany obwód 53-59 cm

Mechanizm regulacji pozwala dopasować kask do obwodu głowy w zakresie 53-59 cm, co odpowiada rozmiarom od małych do średnich. Precyzyjne dopasowanie zwiększa komfort noszenia i eliminuje nadmierne luzy, które mogłyby obniżyć skuteczność ochrony.

4-punktowy pasek podbródkowy

Pasek mocowany w czterech punktach zapobiega zsuwaniu się kasku podczas pracy w pozycjach pochylonych lub przy nagłych ruchach głowy. Konstrukcja rozkłada nacisk równomiernie, minimalizując dyskomfort podczas długotrwałego użytkowania.

Specyfikacja techniczna

Model	SKBR-53-59-NIE
Typ kasku	Ochronny przemysłowy (bratek)
Kolor	Niebieski
Zakres regulacji obwodu głowy	53-59 cm
Typ więźby	4-punktowa
Pasek podbródkowy	4-punktowy
Skorupa	Wentylowana
Ochrona	Przed urazami mechanicznymi

Zastosowanie

- Prace budowlane i wykończeniowe
- Montaż konstrukcji stalowych i betonowych
- Prace w przemyśle ciężkim i maszynowym
- Magazyny i centra logistyczne
- Prace konserwacyjne i remontowe
- Instalacje przemysłowe
- Roboty ziemne i drogowe
- Prace w halach produkcyjnych

Użytkowanie i konserwacja

Jak prawidłowo dopasować kask

Przed rozpoczęciem pracy wyreguluj obwód kasku za pomocą mechanizmu regulacyjnego tak, aby kask stabilnie trzymał się na głowie bez nadmiernego ucisku. Skorupa powinna znajdować się około 2-3 cm nad brwiami. Zapnij pasek podbródkowy i sprawdź, czy kask nie przemieszcza się podczas pochylania głowy. Między paskiem a podbródkiem powinien mieścić się jeden palec.

Konserwacja i przechowywanie

Regularnie sprawdzaj stan skorupy pod kątem pęknięć, zarysowań i deformacji. Czyść kask wilgotną szmatką z delikatnym detergentem, unikając rozpuszczalników organicznych, które mogą osłabić materiał. Przechowuj w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła. Wymień kask po silnym uderzeniu, nawet jeśli nie widać uszkodzeń, ponieważ struktura wewnętrzna może być naruszona.

Czas użytkowania

Kask ochronny podlega naturalnemu starzeniu materiału. Nawet przy braku widocznych uszkodzeń zaleca się wymianę kasku zgodnie z zaleceniami producenta lub po upływie okresu określonego w dokumentacji technicznej. Intensywne użytkowanie w trudnych warunkach może skrócić żywotność produktu.

...