

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-do-filtra-oleju-95-111-mm-yt-0823-yato-p-8344.html>

## Klucz do filtra oleju 95-111 mm / YT-0823 / YATO

Cena brutto	<b>8,43 zł</b>
Cena netto	<b>6,85 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-0823</b>
Kod producenta	<b>YT-0823</b>
Kod EAN	<b>5906083908231</b>
Producent	<b>YATO</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Zakres [mm]	<b>95-111</b>
Budowa	<b>taśmowy</b>

### Opis produktu

#### Klucz do filtra oleju 95-111 mm YATO YT-0823

Klucz taśmowy do demontażu filtrów oleju w zakresie średnic 95-111 mm. Narzędzie przeznaczone do wymiany filtrów w pojazdach osobowych, dostawczych oraz motocyklach.

Zakres pracy 95-111 mm

Model YT-0823

Marka YATO

Typ Klucz taśmowy

### Charakterystyka klucza do filtra oleju

#### Zakres pracy 95-111 mm

Regulowany zakres średnic pozwala na obsługę większości standardowych filtrów oleju montowanych w samochodach osobowych

---

oraz lekkich pojazdach dostawczych. Zakres ten obejmuje najpopularniejsze rozmiary filtrów stosowanych w silnikach benzynowych i diesla o pojemności od 1.0 do 3.0 litra.

### Konstrukcja taśmowa

Mechanizm taśmowy zapewnia równomierne rozłożenie siły na całym obwodzie filtra, minimalizując ryzyko odkształcenia obudowy. Taśma dopasowuje się do kształtu filtra, co umożliwia pewny chwyt nawet przy ograniczonej przestrzeni roboczej w komorze silnika.

### Obsługa w trudnodostępnych miejscach

Kompaktowa budowa klucza umożliwia pracę w ciasnych przestrzeniach pod maską, gdzie dostęp do filtra oleju jest utrudniony przez inne elementy silnika. Szczególnie przydatne w pojazdach z poprzecznie montowanymi silnikami.

### Uniwersalność zastosowania

Jeden klucz obsługuje różne średnice filtrów, eliminując konieczność posiadania zestawu kluczy kubkowych dopasowanych do konkretnych rozmiarów. Rozwiązanie praktyczne zarówno dla warsztatów, jak i użytkowników prywatnych.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-0823
Marka	YATO
Zakres pracy	95-111 mm
Typ klucza	Taśmowy
Przeznaczenie	Demontaż i montaż filtrów oleju

## Zastosowanie klucza do filtra oleju

- Wymiana filtrów oleju w samochodach osobowych z silnikami benzynowymi i diesla
- Obsługa filtrów w pojazdach dostawczych do 3.5 tony
- Demontaż filtrów w motocyklach o większej pojemności silnika
- Prace serwisowe w warsztatach samochodowych
- Samodzielna wymiana oleju przez użytkowników prywatnych
- Obsługa filtrów w agregatach prądotwórczych i maszynach budowlanych
- Wymiana filtrów w sprzęcie ogrodniczym z silnikami spalinowymi

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Sprawdzanie kompatybilności**

Przed zakupem należy zmierzyć średnicę zewnętrzną filtra oleju w swoim pojeździe. Wymiar ten powinien mieścić się w zakresie 95-111 mm. Informację o rozmiarze filtra można znaleźć w dokumentacji technicznej pojazdu lub zmierzyć bezpośrednio na zamontowanym filtrze.

### **Prawidłowe użycie klucza taśmowego**

Klucz należy zakładać na filtr w sposób umożliwiający obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (poluzowanie). Taśma zaciska się automatycznie pod wpływem siły obrotowej. Przy montażu nowego filtra zaleca się dokręcanie ręczne, bez użycia klucza, aby uniknąć nadmiernego docisku uszczelki.

### **Konserwacja narzędzia**

Po każdym użyciu warto oczyścić taśmę z pozostałości oleju, co zapobiega osadzeniu się zanieczyszczeń. Mechanizm regulacji należy okresowo sprawdzać pod kątem płynności działania. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność narzędzia.