

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/klucz-do-kosiarki-spalinowej-g83053-54-53-c01014-geko-p-17062.html>

Klucz do kosiarki spalinowej G83053-54 53 C01014 GEKO

Cena brutto	6,89 zł
Cena netto	5,60 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	C01014
Kod producenta	C01014
Kod EAN	5901477131080
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Klucz do kosiarki spalinowej G83053-54 53 C01014 GEKO

Specjalistyczny klucz serwisowy przeznaczony do konserwacji i regulacji kosiarek spalinowych. Narzędzie umożliwia samodzielne wykonywanie podstawowych prac obsługowych bez konieczności wizyty w serwisie.

Producent GEKO

Model C01014

Kod produktu G83053-54 53

Zastosowanie Kosiarki spalinowe

Charakterystyka

Uniwersalne zastosowanie

Klucz zaprojektowany z myślą o kompatybilności z większością popularnych modeli kosiarek spalinowych dostępnych na rynku. Precyzyjna główka zapewnia prawidłowe dopasowanie do elementów złącznych, minimalizując ryzyko uszkodzenia śrub i nakrętek podczas prac serwisowych.

Konstrukcja odporna na korozję

Wykonanie z materiałów odpornych na działanie wilgoci, paliwa i olejów silnikowych. Zabezpieczenie przeciwkorozyjne przedłuża żywotność narzędzia nawet przy intensywnym użytkowaniu w warunkach warsztatowych i ogrodniczych.

Ergonomiczna forma

Kształt uchwyty zaprojektowany z uwzględnieniem biomechaniki dłoni, co zmniejsza zmęczenie podczas dłuższych prac serwisowych. Odpowiednia długość ramienia klucza zapewnia właściwy moment obrotowy bez nadmiernego wysiłku.

Precyzja wykonania

Dokładne wymiary robocze gwarantują stabilne połączenie z elementami złącznymi kosiarki. Eliminuje to luz i poślizg, które mogą prowadzić do uszkodzenia gwintów lub zaokrąglenia krawędzi nakrętek.

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	C01014
Kod produktu	G83053-54 53
Typ narzędzia	Klucz serwisowy
Przeznaczenie	Kosiarki spalinowe
Typ konstrukcji	Klucz specjalistyczny

Zastosowanie

- Wymiana i regulacja noży tnących kosiarki
- Demontaż obudowy silnika podczas przeglądów
- Regulacja wysokości koszenia
- Dostęp do filtra powietrza i świecy zapłonowej
- Wymiana paska napędowego
- Konserwacja układu napędowego kół
- Czyszczenie i konserwacja komory tnącej
- Regulacja mechanizmu sprzęgła

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem prac serwisowych należy odłączyć przewód świecy zapłonowej i upewnić się, że silnik jest całkowicie zimny. Klucz należy dopasować do elementu złącznego w sposób stabilny, unikając skośnego ustawienia, które może prowadzić do

uszkodzenia gwintu.

Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy klucz należy oczyścić z zanieczyszczeń, oleju i trawy. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji. Okresowe sprawdzanie stanu powierzchni roboczych pozwala wykryć ewentualne zużycie, które mogłoby wpłynąć na jakość pracy.

Bezpieczeństwo użytkowania

Podczas pracy z klucza należy używać odpowiedniej siły, dostosowanej do momentu dokręcenia danego elementu. Nadmierna siła może prowadzić do uszkodzenia gwintów lub złamania elementów mocujących. Zaleca się stosowanie rękawic ochronnych podczas prac serwisowych.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi kosiarki spalinowej warto rozważyć uzupełnienie zestawu narzędzi o: klucze nasadowe do wymiany świecy zapłonowej, szczotki do czyszczenia komory tnącej, narzędzia do ostrzenia noży oraz zestawy do konserwacji filtrów powietrza.