

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kolo-12-do-kosiarki-spalinowej-g83053-54-25-c01008-geko-p-17056.html>

Koło 12" do kosiarki spalinowej G83053-54 25 C01008 GEKO

Cena brutto	35,36 zł
Cena netto	28,75 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	C01008
Kod producenta	C01008
Kod EAN	5901477131028
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Koło 12" do kosiarki spalinowej GEKO G83053-54

Oryginalna część zamienna do kosiarek spalinowych GEKO. Koło o średnicy 12 cali zapewnia stabilność i manewrowość urządzenia podczas koszenia na różnych typach podłoża.

Średnica 12 cali (305 mm)

Kompatybilność G83053-54

Kod produktu C01008

Producent GEKO

Charakterystyka

Średnica 12 cali

Rozmiar koła wpływa na prześwit kosiarki oraz jej zdolność do pokonywania nierówności terenu. Średnica 12 cali (305 mm) zapewnia kompromis między zwinnością a stabilnością na trawnikach z niewielkimi nierównościami.

Dedykowana kompatybilność

Część zaprojektowana specyficznie do modelu kosiarki G83053-54. Wymiary osi, sposób montażu i rozstaw otworów montażowych odpowiadają fabrycznym specyfikacjom, co eliminuje problemy z dopasowaniem.

Materiały konstrukcyjne

Konstrukcja odporna na ścieranie i uderzenia mechaniczne występujące podczas koszenia. Materiał dobrano pod kątem odporności na warunki atmosferyczne i kontakt z wilgocią.

Funkcja w układzie napędowym

Koła kosiarki przenoszą ciężar maszyny i umożliwiają przemieszczanie. Ich stan techniczny wpływa na równomierność koszenia - zużyte koła mogą powodować nierówne prowadzenie urządzenia.

Specyfikacja techniczna

Średnica koła	12 cali (305 mm)
Model kosiarki	GEKO G83053-54
Kod produktu	C01008
Producent	GEKO
Typ części	Oryginalna część zamienna

Kiedy wymienić koło w kosiarce

Objawy zużycia wymagające wymiany

Wymiana koła staje się konieczna, gdy: bieżnik jest znacznie zużyty (wpływa to na przyczepność na pochyłościach), koło ma widoczne pęknięcia lub deformacje, oś koła ma nadmierny luz (objawia się chybotańcem podczas jazdy), koło nie obraca się płynnie mimo nasmarowania łożyska. Uszkodzone koło może powodować nierówne koszenie, zwiększone zużycie silnika oraz trudności w manewrowaniu kosiarką.

Montaż i konserwacja

Przed wymianą koła należy upewnić się, że kosiarka jest wyłączona, a świeca zapłonowa odłączona. Koło montuje się poprzez zdjęcie zabezpieczenia osi (zwykle zawlecza lub śruba), zdjęcie starego koła i założenie nowego, zachowując prawidłową orientację. Po montażu należy sprawdzić, czy koło obraca się swobodnie i nie ociera o obudowę.

Regularna konserwacja kół przedłuży ich żywotność. Zaleca się okresowe sprawdzanie ciśnienia w kołach (jeśli są pneumatyczne), czyszczenie z resztek trawy i ziemi oraz kontrolę stanu łożysk. Podczas przechowywania kosiarki zimą warto odciążyć koła, ustawiając maszynę na podkładach.

Sprawdzanie kompatybilności

Aby potwierdzić, że część pasuje do posiadanej kosiarki, należy sprawdzić tabliczką znamionową urządzenia lub w instrukcji obsługi numer modelu. Dla kosiarki GEKO G83053-54 kod części C01008 jest oryginalnym odpowiednikiem fabrycznym. Montaż niekompatybilnego koła może prowadzić do niestabilności urządzenia i zagrożenia bezpieczeństwa.

Produkty powiązane

Podczas wymiany kół warto rozważyć przegląd innych elementów eksploatacyjnych kosiarki: noża tnącego, filtra powietrza, świecy zapłonowej oraz oleju silnikowego. Kompleksowa konserwacja zapewnia niezawodne działanie urządzenia przez cały sezon.