

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kolo-6-do-kosiarki-spalinowej-40cm-jg-g83055-cg83055-18-geko-p-17483.html>

Koło 6" do kosiarki spalinowej 40cm JG G83055 CG83055-18 GEKO

Cena brutto	28,06 zł
Cena netto	22,81 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG83055-18
Kod producenta	CG83055-18
Kod EAN	5901477139895
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Koło 6" do kosiarki spalinowej GEKO G83055

Część zamienna przeznaczona do kosiarek spalinowych GEKO o szerokości koszenia 40 cm. Koło o średnicy 6 cali zapewnia stabilne przemieszczanie się kosiarki po nierównym terenie oraz właściwe wyważenie maszyny podczas pracy.

Średnica 6 cali (152 mm)

Kompatybilność GEKO G83055

Model CG83055-18

Typ kosiarki Spalinowa 40 cm

Charakterystyka techniczna

Średnica 6 cali

Rozmiar koła wpływa na prześwit między pokładem kosiarki a gruntem. Koła 6-calowe zapewniają odpowiednią wysokość dla kosiarek o szerokości 40 cm, umożliwiając koszenie na nierównym terenie bez ryzyka zahaczenia o przeszkody.

Dedykowane dopasowanie

Koło zaprojektowano specjalnie do modeli GEKO JG G83055 i CG83055-18. Oznacza to zgodność wymiarów osi, średnicy otworu

montażowego oraz rozstawu elementów mocujących, co eliminuje problemy z instalacją.

Konstrukcja odporna na obciążenia

Koło musi wytrzymać ciężar kosiarki (zwykle 25-35 kg) oraz dynamiczne obciążenia podczas manewrowania. Materiał wykonania zapewnia odporność na uderzenia o kamienie i krawężniki.

Bieżnik przystosowany do trawy

Wzór bieżnika zapobiega nadmiernemu ubijaniu darni oraz zapewnia przyczepność na mokrej trawie. Szerokość koła rozkłada ciężar, minimalizując ślady na trawniku.

Specyfikacja techniczna

Model	CG83055-18
Producent	GEKO
Średnica koła	6 cali (ok. 152 mm)
Przeznaczenie	Kosiarka spalinowa 40 cm
Kompatybilne modele	GEKO JG G83055, CG83055-18
Typ produktu	Część zamienna (koło)

Kiedy wymienić koło w kosiarce

Zużycie kół kosiarki objawia się kilkoma charakterystycznymi symptomami. Koło wymaga wymiany, gdy:

- Bieżnik jest starty, co powoduje poślizg na mokrej trawie
- Widoczne są pęknięcia lub ubytki materiału
- Koło nie obraca się płynnie lub zacinają się łożyska
- Kosiarka przechyla się na jedną stronę podczas pracy
- Występuje nadmierna wibracja podczas jazdy

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem zweryfikuj model kosiarki na tabliczce znamionowej umieszczonej na obudowie silnika lub pokładzie. Upewnij się, że numer modelu to JG G83055 lub CG83055-18. Sprawdź również średnicę osi, na którą montowane jest koło – powinna odpowiadać otworowi montażowemu w nowym kole.

Montaż koła wymiennego

Wymiana koła w kosiarce spalinowej nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Podstawowa procedura obejmuje:

Wyłączenie silnika i odłączenie przewodu świecy zapłonowej w celu zabezpieczenia przed przypadkowym uruchomieniem. Przechylenie kosiarki na bok (po stronie filtra powietrza, nie gaźnika). Odkręcenie nakrętki mocującej koło za pomocą klucza płaskiego lub nasadowego. Zdjęcie starego koła z osi. Założenie nowego koła, zwracając uwagę na prawidłową orientację. Dokręcenie nakrętki z odpowiednim momentem – na tyle mocno, by koło nie miało luzu, ale mogło swobodnie się obracać.

Po montażu należy sprawdzić, czy koło obraca się bez zacięć i czy kosiarka stoi stabilnie na wszystkich kołach.

Produkty powiązane

Podczas wymiany jednego koła warto rozważyć przegląd pozostałych elementów jezdnych: drugiego koła, łożysk oraz osi montażowej. Jednoczesna wymiana obu kół zapewnia równomierne zużycie i stabilność kosiarki.