

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kolo-7-do-kosiarki-spalinowej-46cm-jg-g83056-cg83056-18-geko-p-17491.html>

Koło 7" do kosiarki spalinowej 46cm JG G83056 CG83056-18 GEKO

Cena brutto	29,48 zł
Cena netto	23,97 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG83056-18
Kod producenta	CG83056-18
Kod EAN	5901477139970
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Koło 7" do kosiarki spalinowej GEKO 46cm

Koło zamienne dedykowane do kosiarek spalinowych GEKO o szerokości roboczej 46cm, kompatybilne z modelami JG G83056 oraz CG83056-18. Średnica 7 cali zapewnia odpowiednią wysokość koszenia i stabilność urządzenia podczas pracy.

Średnica 7 cali (ok. 178 mm)

Kompatybilność JG G83056, CG83056-18

Szerokość kosiarki 46 cm

Marka GEKO

Charakterystyka techniczna

Średnica 7 cali

Rozmiar 7" to standardowa średnica kół w kosiarkach spalinowych klasy średniej. Zapewnia kompromis między zwrotnością a stabilnością na nierównym terenie, utrzymując odpowiednią wysokość korpusu nad podłożem.

Dedykowana kompatybilność

Koło zaprojektowane specjalnie dla modeli GEKO JG G83056 i CG83056-18. Wymiary osi, rozstaw otworów montażowych i geometria

piasty odpowiadają oryginalnym specyfikacjom producenta.

Konstrukcja wzmocniona

Mieszanka materiałów polimerowych odpornych na uderzenia i działanie benzyny. Bieżnik zapewnia przyczepność na trawie i ziemi, minimalizując ślady po kołach na trawnikach.

Łatwa wymiana

Standardowy system montażu umożliwia samodzielną wymianę bez specjalistycznych narzędzi. Wystarczy podnieść kosiarkę, zdjąć zabezpieczenie osi i wymienić koło.

Specyfikacja techniczna

Model	CG83056-18
Średnica koła	7 cali (ok. 178 mm)
Kompatybilne modele kosiarek	GEKO JG G83056, GEKO CG83056-18
Szerokość robocza kosiarki	46 cm
Typ kosiarki	Spalinowa
Marka	GEKO
Zastosowanie	Koło przednie lub tylne (w zależności od modelu)

Kiedy wymienić koło w kosiarce

Oznaki zużycia wymagające wymiany

Koło należy wymienić, gdy bieżnik jest znacznie zużyty (głębokość poniżej 2 mm), pojawiają się pęknięcia lub deformacje obręczy, koło nie obraca się płynnie na osi, lub gdy obserwuje się nierównomierne koszenie spowodowane różnicą wysokości kół. Uszkodzone koło wpływa na jakość pracy kosiarki i może powodować dodatkowe obciążenie silnika.

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić:

- Model kosiarki – musi to być GEKO JG G83056 lub CG83056-18
- Szerokość roboczą – potwierdź, że wynosi 46 cm
- Średnicę obecnego koła – powinna wynosić 7 cali

-
- Średnicę osi – zmierz średnicę metalowej osi, na którą nasadzone jest koło
 - Typ mocowania – sprawdź, czy koło mocowane jest na zawleczkę czy śrubę

Wymiana kół parami

W przypadku kosiarek z dwoma kołami tego samego typu (np. oba tylne lub oba przednie) zaleca się wymianę obu kół jednocześnie. Różnica w stopniu zużycia może powodować nierównomierne koszenie i utrudniać prowadzenie kosiarki po linii prostej.

Konserwacja kół kosiarki

Aby przedłużyć żywotność kół:

- Regularnie sprawdzaj stan bieżnika i obręczy przed sezonem koszenia
- Usuwać zanieczyszczenia z osi i piasty koła po każdym użyciu
- Smaruj oś smarem konserwacyjnym co 20-30 godzin pracy
- Sprawdzaj luzy – koło powinno obracać się swobodnie, ale bez bocznego luzu
- Przechowuj kosiarkę w suchym miejscu, aby zapobiec korozji osi
- Unikaj jazdy po ostrych kamieniach i betonie, co przyspiesza zużycie

Produkty powiązane

Podczas wymiany koła warto rozważyć zakup: kompletu śrub montażowych lub zawleczek zabezpieczających, smaru do konserwacji osi kół, zestawu narzędzi do obsługi kosiarek spalinowych GEKO.