

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kolo-8-do-kosiarki-spalinowej-g83053-54-61-c01020-geko-p-17068.html>

## Koło 8" do kosiarki spalinowej G83053-54 61 C01020 GEKO

Cena brutto	<b>18,37 zł</b>
Cena netto	<b>14,93 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>C01020</b>
Kod producenta	<b>C01020</b>
Kod EAN	<b>5901477131141</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Koło 8" do kosiarki spalinowej GEKO G83053-54

Część zamienna przeznaczona do kosiarek spalinowych GEKO modeli G83053 i G83054. Koło o średnicy 8 cali zapewnia stabilność i manewrowość podczas koszenia trawy na różnych typach terenu.

Średnica 8 cali (203 mm)

Kompatybilność G83053-54

Model C01020

Producent GEKO

### Charakterystyka

#### Średnica 8 cali

Rozmiar 203 mm zapewnia odpowiedni prześwit pod obudową kosiarki, umożliwiając koszenie trawy na zalecanej wysokości. Średnica ta stanowi kompromis między stabilnością a zwrotnością sprzętu.

#### Dedykowana kompatybilność

Koło zostało zaprojektowane specjalnie dla kosiarek GEKO G83053 i G83054. Montaż odbywa się na oryginalnych punktach

---

mocowania bez konieczności modyfikacji konstrukcji.

### Część zamienna oryginalna

Produkt oznaczony numerem katalogowym C01020 jest częścią systemu serwisowego GEKO, co gwarantuje dopasowanie wymiarów i parametrów do specyfikacji fabrycznej.

### Konstrukcja do użytku zewnętrznego

Materiały zastosowane w produkcji koła są przystosowane do pracy w warunkach zewnętrznych, z ekspozycją na wilgoć, zmiany temperatur i kontakt z trawą.

## Specyfikacja techniczna

Średnica nominalna	8 cali (203 mm)
Model produktu	C01020
Kompatybilność	Kosiarki spalinowe GEKO G83053, G83054
Producent	GEKO
Typ produktu	Część zamienna - koło
Numer katalogowy	61 C01020

### Jak sprawdzić kompatybilność

Przed zakupem zweryfikuj numer modelu kosiarki na tabliczce znamionowej umieszczonej na obudowie silnika lub w dokumentacji technicznej. Koło pasuje do modeli G83053 i G83054. W przypadku innych modeli GEKO należy sprawdzić zgodność w instrukcji obsługi lub skonsultować się z serwisem.

## Zastosowanie

- Wymiana zużytego lub uszkodzonego koła w kosiarce spalinowej GEKO
- Przywrócenie pełnej funkcjonalności po sezonowej eksploatacji
- Naprawa po uszkodzeniach mechanicznych (pęknięcia, deformacje)
- Wymiana profilaktyczna w ramach konserwacji okresowej
- Przygotowanie kosiarki do nowego sezonu koszenia

## Użytkowanie i konserwacja

---

## Montaż koła

Koło montuje się na osi kosiarki za pomocą oryginalnych elementów mocujących. Przed montażem należy oczyścić oś z zanieczyszczeń i sprawdzić stan łożysk. Po założeniu koła należy zabezpieczyć je zgodnie z instrukcją obsługi kosiarki, upewniając się, że element mocujący jest prawidłowo dokręcony.

## Kontrola stanu technicznego

Regularnie sprawdzaj stan koła przed każdym użyciem kosiarki. Zwróć uwagę na ewentualne pęknięcia, deformacje obręczy lub luzy w miejscu mocowania. Sprawdź, czy koło obraca się swobodnie bez zacięć. W przypadku zauważenia nieprawidłowości wymień koło na nowe.

## Czyszczenie po pracy

Po zakończeniu koszenia usuń nagromadzoną trawę i ziemię z koła. Resztki organiczne mogą przyspieszać procesy korozyjne i utrudniać ruch obrotowy. Okresowo sprawdzaj stan łożysk i w razie potrzeby aplikuj odpowiedni smar zgodnie z zaleceniami producenta.

## Produkty powiązane

Do prawidłowego funkcjonowania kosiarki GEKO G83053-54 mogą być potrzebne inne części zamienne: noże tnące, pasy napędowe, filtry powietrza oraz świece zapłonowe. Regularna wymiana elementów eksploatacyjnych wydłuża żywotność kosiarki i zapewnia efektywne koszenie.