

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kolo-8-do-kosiarki-spalinowej-g83053-54-61-c01020-geko-p-17068.html>

Koło 8" do kosiarki spalinowej G83053-54 61 C01020 GEKO

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 20,13 zł |
| Cena netto | 16,37 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | C01020 |
| Kod producenta | C01020 |
| Kod EAN | 5901477131141 |
| Producent | Narzędzia GEKO |

Opis produktu

Koło 8" do kosiarki spalinowej GEKO G83053-54

Część zamienna przeznaczona do kosiarek spalinowych GEKO modeli G83053 i G83054. Koło o średnicy 8 cali zapewnia stabilność i manewrowość podczas koszenia trawy na różnych typach terenu.

Średnica 8 cali (203 mm)

Kompatybilność G83053-54

Model C01020

Producent GEKO

Charakterystyka

Średnica 8 cali

Rozmiar 203 mm zapewnia odpowiedni prześwit pod obudową kosiarki, umożliwiając koszenie trawy na zalecanej wysokości. Średnica ta stanowi kompromis między stabilnością a zwrotnością sprzętu.

Dedykowana kompatybilność

Koło zostało zaprojektowane specjalnie dla kosiarek GEKO G83053 i G83054. Montaż odbywa się na oryginalnych punktach

mocowania bez konieczności modyfikacji konstrukcji.

Część zamienna oryginalna

Produkt oznaczony numerem katalogowym C01020 jest częścią systemu serwisowego GEKO, co gwarantuje dopasowanie wymiarów i parametrów do specyfikacji fabrycznej.

Konstrukcja do użytku zewnętrznego

Materiały zastosowane w produkcji koła są przystosowane do pracy w warunkach zewnętrznych, z ekspozycją na wilgoć, zmiany temperatur i kontakt z trawą.

Specyfikacja techniczna

| | |
|--------------------|--|
| Średnica nominalna | 8 cali (203 mm) |
| Model produktu | C01020 |
| Kompatybilność | Kosiarki spalinowe GEKO G83053, G83054 |
| Producent | GEKO |
| Typ produktu | Część zamienna - koło |
| Numer katalogowy | 61 C01020 |

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed zakupem zweryfikuj numer modelu kosiarki na tabliczce znamionowej umieszczonej na obudowie silnika lub w dokumentacji technicznej. Koło pasuje do modeli G83053 i G83054. W przypadku innych modeli GEKO należy sprawdzić zgodność w instrukcji obsługi lub skonsultować się z serwisem.

Zastosowanie

- Wymiana zużytego lub uszkodzonego koła w kosiarce spalinowej GEKO
- Przywrócenie pełnej funkcjonalności po sezonowej eksploatacji
- Naprawa po uszkodzeniach mechanicznych (pęknięcia, deformacje)
- Wymiana profilaktyczna w ramach konserwacji okresowej
- Przygotowanie kosiarki do nowego sezonu koszenia

Użytkowanie i konserwacja

Montaż koła

Koło montuje się na osi kosiarki za pomocą oryginalnych elementów mocujących. Przed montażem należy oczyścić oś z zanieczyszczeń i sprawdzić stan łożysk. Po założeniu koła należy zabezpieczyć je zgodnie z instrukcją obsługi kosiarki, upewniając się, że element mocujący jest prawidłowo dokręcony.

Kontrola stanu technicznego

Regularnie sprawdzaj stan koła przed każdym użyciem kosiarki. Zwróć uwagę na ewentualne pęknięcia, deformacje obręczy lub luzy w miejscu mocowania. Sprawdź, czy koło obraca się swobodnie bez zacięć. W przypadku zauważenia nieprawidłowości wymień koło na nowe.

Czyszczenie po pracy

Po zakończeniu koszenia usuń nagromadzoną trawę i ziemię z koła. Resztki organiczne mogą przyspieszać procesy korozyjne i utrudniać ruch obrotowy. Okresowo sprawdzaj stan łożysk i w razie potrzeby aplikuj odpowiedni smar zgodnie z zaleceniami producenta.

Produkty powiązane

Do prawidłowego funkcjonowania kosiarki GEKO G83053-54 mogą być potrzebne inne części zamienne: noże tnące, pasy napędowe, filtry powietrza oraz świece zapłonowe. Regularna wymiana elementów eksploatacyjnych wydłuża żywotność kosiarki i zapewnia efektywne koszenie.