

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kolo-do-kosiarek-spalinowych-yt-85520-yt-85521-p-60047.html>

Koło do kosiarek spalinowych YT-85520, YT-85521

Cena brutto	16,52 zł
Cena netto	13,43 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-855480
Kod producenta	YT-855480
Kod EAN	5906083113031
Producent	YATO

Opis produktu

Koło do kosiarek spalinowych YATO YT-85520, YT-85521 (model YT-855480)

Część zamienna do kosiarek spalinowych YATO, zapewniająca przywrócenie pełnej mobilności urządzenia. Koło o średnicy 6 cali z plastikowym łożyskiem, wykonane z kompozytu PP i ABS.

Kompatybilność YT-85520, YT-85521

Średnica 6 cali (152 mm)

Materiał PP + ABS

Typ łożyska Plastikowe

Charakterystyka koła do kosiarki YATO

Materiał wykonania PP i ABS

Polipropylen (PP) charakteryzuje się odpornością na zmęczenie mechaniczne i niską absorpcją wilgoci, co zapobiega pęcznieniu koła. ABS dodaje sztywności i odporności na uderzenia. Połączenie tych materiałów zapewnia trwałość w kontakcie z nierównościami terenu i wilgotną trawą.

Plastikowe łożysko ślizgowe

Łożysko plastikowe eliminuje konieczność smarowania i nie wymaga konserwacji. Zapewnia ciche działanie i wystarczającą płynność ruchu przy typowych obciążeniach kosiarki. Odporność na korozję zwiększa żywotność w warunkach ogrodowych.

Średnica 6 cali (152 mm)

Rozmiar 6" to standard w kosiarkach spalinowych klasy domowej. Taka średnica zapewnia właściwe prześwity nad terenem i stabilność podczas prowadzenia. Mniejsze koła ułatwiają manewrowanie, większe lepiej radzą sobie z nierównościami.

Kompatybilność z modelami YATO

Koło zaprojektowano jako bezpośrednią część zamienną do kosiarek YT-85520 i YT-85521. Zachowane zostały wymiary mocowania i geometria osi, co gwarantuje prawidłowy montaż bez konieczności modyfikacji.

Specyfikacja techniczna

Model produktu	YT-855480
Kompatybilne modele kosiarek	YATO YT-85520, YATO YT-85521
Średnica koła	6 cali (152 mm)
Materiał obręczy	PP (Polipropylen) + ABS (Akrylonitryl-butadien-styren)
Typ łożyska	Plastikowe ślizgowe
Producent	YATO
Typ produktu	Część zamienna

Zastosowanie koła do kosiarki spalinowej

- Wymiana zużytych kół z widocznymi pęknięciami lub deformacjami obręczy
- Naprawa kosiarki po uszkodzeniu mechanicznym koła (uderzenie w przeszkodę)
- Przywrócenie płynności ruchu przy zablokowanym lub zatartym łożysku
- Regeneracja kosiarek spalinowych YATO YT-85520 i YT-85521
- Konserwacja prewencyjna przed sezonem koszenia
- Wymiana kół tylnych lub przednich w zależności od konfiguracji kosiarki

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować numer modelu kosiarki na tabliczce znamionowej urządzenia. Koło pasuje wyłącznie do modeli YT-85520 i YT-85521. Dla innych modeli YATO wymagane mogą być koła o innych wymiarach mocowania lub średnicy.

Montaż i konserwacja koła

Wymiana koła w kosiarce spalinowej wymaga demontażu osi mocującej. W większości przypadków stosuje się zawleczkę lub śrubę z podkładką zabezpieczającą. Po zdjęciu starego koła należy oczyścić oś z zabrudzeń i sprawdzić jej stan – wygięta oś może powodować bicie koła.

Nowe koło należy nasunąć na oś, zachowując prawidłową orientację łożyska. Plastikowe łożysko nie wymaga smarowania – nadmiar smaru może przyciągać zanieczyszczenia. Po montażu sprawdza się swobodę obrotu koła i zabezpiecza oś zgodnie z instrukcją producenta kosiarki.

Utrzymanie kół kosiarki

Regularne usuwanie nawijającej się trawy i ziemi z osi przedłuża żywotność łożyska. Po koszeniu mokrej trawy warto oczyścić koła z resztek roślinnych. Przechowywanie kosiarki w suchym miejscu zapobiega przyspieszonym procesom starzenia się tworzyw sztucznych.

Powiązane części zamienne do kosiarek YATO

Do kompleksowej konserwacji kosiarek spalinowych YATO YT-85520 i YT-85521 mogą być potrzebne dodatkowe części: noże tnące, filtry powietrza, świece zapłonowe, pasy napędowe oraz regulatory wysokości koszenia. Regularna wymiana elementów eksploatacyjnych zapewnia optymalną wydajność urządzenia.