

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kowadlo-do-rozdrabniacza-spalinowego-p-60171.html>

## KOWADŁO DO ROZDRABNIACZA SPALINOWEGO



Cena brutto	<b>60,93 zł</b>
Cena netto	<b>49,54 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-861914</b>
Kod producenta	<b>YT-861914</b>
Kod EAN	<b>5906083118197</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Kowadło do rozdrabniacza spalinowego YATO YT-861914

Część zamienna do rozdrabniacza spalinowego YATO YT-86158. Element systemu tnącego wykonany ze stali chromowej, odpowiedzialny za proces rozdrabniania gałęzi i odpadów organicznych.

Wymiary 300 × 50 × 15 mm

Materiał **Stal chromowa**

Kompatybilność YATO YT-86158

Model YT-861914

### Charakterystyka kowadła do rozdrabniacza

#### Funkcja w systemie tnącym

Kowadło stanowi stałą powierzchnię roboczą, o którą uderzają noże obrotowe rozdrabniacza. Warunkuje efektywność procesu cięcia i rozdrabniania materiału organicznego. Zużycie kowadła objawia się słabszym rozdrabnianiem i zwiększonym obciążeniem silnika.

### Materiał wykonania

Stal chromowa zapewnia podwyższoną twardość powierzchni i odporność na ścieranie. Dodatek chromu zwiększa odporność na korozję, co ma znaczenie przy pracy z wilgotnym materiałem roślinnym i przechowywaniu na zewnątrz.

### Dopasowanie wymiarowe

Wymiary 300 × 50 × 15 mm odpowiadają konstrukcji rozdrabniacza YT-86158. Precyzyjne dopasowanie zapewnia właściwy luz między nożami a kowadłem (zazwyczaj 0,5-1 mm), co wpływa na jakość rozdrabniania i bezpieczeństwo pracy.

### Wymiana jako element konserwacji

Regularna wymiana zużytego kowadła zapobiega obniżeniu wydajności rozdrabniacza i przeciążeniu układu napędowego. Zużyte kowadło powoduje zwiększone zużycie noży i większe zapotrzebowanie na moc silnika.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-861914
Typ części	Kowadło zamienne do rozdrabniacza spalinowego
Wymiary	300 × 50 × 15 mm (długość × szerokość × grubość)
Materiał	Stal chromowa
Kompatybilność	Rozdrabniacz spalinowy YATO YT-86158
Zastosowanie	Część systemu tnącego rozdrabniacza
Właściwości materiału	Odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne

## Zastosowanie kowadła zamiennego

- Wymiana zużytego kowadła w rozdrabniaczu spalinowym YATO YT-86158
- Przywrócenie pełnej wydajności rozdrabniania gałęzi i odpadów ogrodowych
- Konserwacja planowa rozdrabniacza po zakończeniu sezonu
- Naprawa rozdrabniacza po intensywnym użytkowaniu
- Utrzymanie zapasu części zamiennych do sprzętu ogrodowego
- Minimalizacja przestojów w trakcie prac porządkowych w ogrodzie

### Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model rozdrabniacza na tabliczce znamionowej urządzenia. Kowadło YT-861914 jest dedykowane wyłącznie do modelu YT-86158. Montaż w innych modelach może skutkować nieprawidłowym działaniem lub

---

uszkodzeniem sprzętu.

## Wymiana kowadła w rozdrabniaczu

---

Proces wymiany kowadła wymaga odłączenia zasilania i dostępu do komory tnącej rozdrabniacza. Typowa procedura obejmuje:

Demontaż osłon zabezpieczających i odsłonięcie komory roboczej. Odkręcenie śrub mocujących stare kowadło – zazwyczaj 2-4 śruby w zależności od konstrukcji. Oczyszczenie powierzchni montażowej z zanieczyszczeń i resztek roślinnych. Montaż nowego kowadła z zachowaniem właściwego momentu dokręcenia śrub. Sprawdzenie luzu między nożami a powierzchnią kowadła przed ponownym uruchomieniem.

### **Moment wymiany kowadła**

Kowadło należy wymienić, gdy widoczne są głębokie rysy i wżery na powierzchni roboczej, rozdrabniacz słabiej tnie materiał mimo naostrzonych noży, lub gdy słychać nietypowe odgłosy pracy wskazujące na kontakt metalowy. Regularna kontrola stanu kowadła przedłuży żywotność całego układu tnącego.

### **Produkty powiązane**

Do kompleksowej konserwacji rozdrabniacza spalinowego YATO YT-86158 mogą być potrzebne dodatkowe części: noże tnące, pasy napędowe, filtry powietrza oraz oleje silnikowe dedykowane do silników spalinowych. Regularna wymiana elementów eksploatacyjnych zapewnia długą żywotność sprzętu.