

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kpl-kluczy-do-demontazu-sprzegla-pily-spalinowej-g81143-geko-p-64043.html>

Kpl. kluczy do demontażu sprzęgła piły spalinowej G81143 GEKO

Cena brutto	24,25 zł
Cena netto	19,72 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	G81143
Kod producenta	G81143
Kod EAN	5903418300333
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Komplet kluczy do demontażu sprzęgła piły spalinowej GEKO G81143

Dwuelementowy zestaw narzędzi specjalistycznych przeznaczonych do demontażu i montażu sprzęgła w pilarkach spalinowych. W skład zestawu wchodzi blokada tłoka oraz klucz sześciokątny z otworem montażowym — elementy niezbędne do bezpiecznego przeprowadzenia tej operacji serwisowej.

Liczba elementów 2 szt.

Materiał Stal z powłoką ochronną

Typ klucza Sześciokątny z otworem

Zastosowanie Pilarki spalinowe

Charakterystyka zestawu

Blokada tłoka

Element wprowadzany do otworu świecy zapłonowej lub dedykowanego otworu w cylindrze, który unieruchamia tłok w górnym położeniu. Dzięki temu wał korbowy nie obraca się podczas odkręcania nakrętki sprzęgła — co jest konieczne, ponieważ nakrętka ma najczęściej gwint lewoskrętny i wymaga stabilizacji silnika.

Klucz sześciokątny z otworem montażowym

Narzędzie dopasowane do gniazda nakrętki mocującej bęben lub kosz sprzęgłowy. Otwór montażowy umożliwia zastosowanie przedłużki lub klucza dynamometrycznego, co pozwala kontrolować moment dokręcania przy ponownym montażu.

Stalowa konstrukcja z powłoką ochronną

Narzędzia wykonane ze stali pokrytej warstwą antykorozyjną. Powłoka zabezpiecza przed rdzą w warunkach warsztatowych — przy kontakcie z olejem, paliwem i wilgocią typową dla pracy przy sprzęcie ogrodniczym.

Precyzja wykonania gwintów i wypustów

Dokładność obróbki elementów roboczych zestawu ogranicza ryzyko ześlizgnięcia się narzędzia i uszkodzenia gniazda nakrętki lub bębna sprzęgła — co przy miękkich stopach aluminium stosowanych w pilarkach ma istotne znaczenie praktyczne.

Specyfikacja techniczna

Model	G81143
Producent	GEKO
Liczba elementów w zestawie	2 szt.
Elementy zestawu	Blokada tłoka, klucz sześciokątny z otworem montażowym
Materiał	Stal z powłoką ochronną (antykorozyjną)
Przeznaczenie	Demontaż i montaż sprzęgła pilarek spalinowych
Kompatybilność	Wiele popularnych modeli pilarek spalinowych

Zastosowanie

- Demontaż bębna sprzęgłowego w pilarkach spalinowych
- Demontaż kosza sprzęgłowego podczas naprawy układu napędowego
- Wymiana sprężyn lub szcęk sprzęgła odśrodkowego
- Wymiana napędu pompy oleju łańcuchowego
- Wymiana koła zębatego łańcucha (zębatki)
- Serwis pilarek w warsztatach naprawczych sprzętu ogrodniczego
- Samodzielna naprawa pilarki przez użytkownika z doświadczeniem technicznym

Jak sprawdzić kompatybilność z posiadaną pilarką

Zestaw przeznaczony jest do pilarek spalinowych z typowym układem sprzęgła odśrodkowego. Przed zakupem należy sprawdzić, czy pilarka posiada otwór dostępowy do blokowania tłoka (otwór świecy lub dedykowany otwór serwisowy) oraz czy rozmiar gniazda nakrętki sprzęgła odpowiada wymiarowi klucza w zestawie. Informacje te znajdują się w dokumentacji technicznej pilarki lub w instrukcji serwisowej producenta.

Użytkowanie

Podczas demontażu sprzęgła należy w pierwszej kolejności wprowadzić blokadę tłoka do cylindra — przez otwór świecy zapłonowej lub otwór serwisowy — i upewnić się, że tłok jest skutecznie unieruchomiony. Dopiero po zablokowaniu silnika należy użyć klucza do odkręcenia nakrętki mocującej sprzęgło. Większość pilarek spalinowych stosuje nakrętkę z gwintem lewoskrętnym, co oznacza, że odkręcanie odbywa się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z instrukcją serwisową konkretnego modelu pilarki.