

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kuchenka-turystyczna-gazowagrill-6-18-1-2-cz-geko-g80521-p-20210.html>

Kuchenka turystyczna gazowa+grill (6 18) (1 2 cz.) GEKO G80521

Cena brutto	67,35 zł
Cena netto	54,76 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G80521
Kod producenta	G80521
Kod EAN	5901477133619
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Kuchenka turystyczna gazowa GEKO G80521 z funkcją grilla

Przenośna kuchenka gazowa z nadstawką grillową zasilana standardowymi kartuszami butanowymi. Wyposażona w zapłon piezoelektryczny oraz osłonę płomienia zabezpieczającą przed wiatrem.

Moc grzewcza 2,5 kW

Zużycie gazu 195 g/h

Zasilanie Kartusze butanowe

Wymiary 34,5×28×11 cm

Charakterystyka techniczna

Zapłon piezoelektryczny

Wbudowany zapalnik piezoelektryczny eliminuje konieczność używania zapalek lub zapalniczki. Uruchomienie kuchenki wymaga jedynie naciśnięcia przycisku - rozwiązanie praktyczne w warunkach polowych, gdzie dostęp do źródła ognia może być utrudniony.

Moc grzewcza 2,5 kW

Wydajność na poziomie 2,5 kW zapewnia efektywne gotowanie i podgrzewanie potraw. Przy zużyciu 195 g gazu na godzinę standardowy kartusze 220-250 g wystarcza na około 60-75 minut pracy przy maksymalnym obciążeniu.

Płynna regulacja mocy

Zawór z regulacją pozwala na dostosowanie intensywności płomienia do rodzaju przygotowywanego posiłku. Średnica iglicy 0,55 mm zapewnia precyzyjną kontrolę przepływu gazu w zakresie ciśnienia 3,5-6,5 bar.

Nadstawka grillowa

Dodatkowa kratka rozszerza funkcjonalność urządzenia o możliwość grillowania. Konstrukcja palnika z wypustkami zapewnia równomierne rozprowadzenie ciepła po powierzchni grillowej, co przekłada się na jednolite przypalanie potraw.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G80521
Rodzaj zasilania	Gaz butan (kartusze)
Moc grzewcza	2,5 kW
Zużycie gazu	195 g/h
Ciśnienie zasilające	3,5 - 6,5 bar
Średnica iglicy zaworu	0,55 mm
Typ zapłonu	Piezoelektryczny
Wymiary	34,5 × 28 × 11 cm
Dodatkowe wyposażenie	Osłona płomienia, nadstawka grillowa

Zastosowanie

- Przygotowywanie posiłków podczas biwakowania i wycieczek turystycznych
- Gotowanie w warunkach polowych przy braku dostępu do energii elektrycznej
- Grillowanie podczas wyjazdów na działkę lub pikników
- Awaryjne źródło ciepła do przygotowania gorących napojów i posiłków
- Używanie w kamperach i przyczepach kempingowych jako dodatkowe źródło gotowania
- Przygotowywanie posiłków na budowach i w pomieszczeniach tymczasowych
- Podgrzewanie potraw podczas imprez plenerowych

Użytkowanie i konserwacja

Kompatybilność z kartuszami

Kuchenka współpracuje ze standardowymi kartuszami gazowymi butanowymi dostępnymi w sklepach turystycznych i budowlanych. Montaż kartuszy odbywa się poprzez wkręcenie w gwint zaworu – przed podłączeniem należy sprawdzić stan uszczelki.

Ośłona płomienia

Wbudowana osłona chroni płomień przed podmuchami wiatru, co zwiększa efektywność spalania w warunkach zewnętrznych. Konstrukcja osłony nie wymaga dodatkowego montażu i jest elementem stałym urządzenia.

Czyszczenie i przechowywanie

Po użyciu należy odczekać do całkowitego ostygnięcia urządzenia, odłączyć kartusze i oczyścić powierzchnie z resztek żywności. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji elementów metalowych. Nie należy przechowywać kuchenki z podłączonym kartuszem.

Produkty powiązane

Do kuchenki GEKO G80521 zaleca się używanie kartuszy butanowych o pojemności 220-250 g oraz zestawów naczyń turystycznych odpornych na bezpośredni kontakt z płomieniem.