

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/latarka-czolowa-kd1248-p-62153.html>



Latarka czołowa KD1248

Cena brutto	42,16 zł
Cena netto	34,28 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1248
Kod producenta	KD1248
Kod EAN	5903957002774
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Latarka czołowa LED KD1248

Latarka czołowa z diodą LED przeznaczona do prac wymagających oświetlenia przy jednoczesnym zachowaniu pełnej swobody rąk. Konstrukcja łączy elastyczną opaskę z regulacją dopasowania oraz zabezpieczenia przed wodą i wstrząsami.

Źródło światła	LED
Mocowanie	Regulowana opaska
Odporność	Wodoodporna, wstrząsoodporna
Stabilizacja	Dwie płaszczyzny mocowania

Charakterystyka produktu

Źródło światła LED

Dioda LED zapewnia długą żywotność źródła światła oraz niższe zużycie energii w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami. Oznacza to rzadszą wymianę baterii podczas wielogodzinnej pracy.

Elastyczna opaska z regulacją

Opaska wykonana z elastycznego materiału umożliwia szybkie zakładanie i dostosowanie obwodu do różnych rozmiarów głowy. Regulacja zapobiega luzowaniu się podczas pracy.

Stabilizacja w dwóch płaszczyznach

System mocowania utrzymuje latarkę w stałej pozycji zarówno w poziomie, jak i w pionie. Dzięki temu urządzenie nie przesuwa się nawet przy dynamicznych ruchach głowy.

Wodoodporność i wstrząsoodporność

Obudowa zabezpieczona przed działaniem wody oraz uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z upadków lub wibracji. Latarka nadaje się do użytkowania w trudnych warunkach zewnętrznych.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1248
Typ źródła światła	LED
Rodzaj mocowania	Elastyczna regulowana opaska nagłowna
Stabilizacja	Mocowanie w dwóch płaszczyznach
Odporność na wodę	Tak (wodoodporna)
Odporność na wstrząsy	Tak (wstrząsoodporna)

Zastosowanie

- Prace instalacyjne i elektryczne w ciasnych przestrzeniach
- Prace remontowe i budowlane wymagające obu rąk
- Turystyka piesza i biwakowanie
- Speleologia i eksploracja jaskiń
- Prace mechaniczne przy pojazdach
- Wędkarstwo nocne i o zmroku
- Jogging i aktywność fizyczna w warunkach słabego oświetlenia
- Awaryjne oświetlenie podczas braku zasilania

Użytkowanie i konserwacja

Po użytkowaniu w warunkach wilgotnych zaleca się osuszenie opaski przed przechowywaniem. Jeśli latarka nie będzie używana przez

dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby zapobiec ich wyciekowi i uszkodzeniu styków. Opaskę można prać ręcznie w chłodnej wodzie.