

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/lopata-do-sniegu-plastikowa-40-35881-vorel-p-46483.html>



## Łopata do śniegu plastikowa 40 35881 Vorel

Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>35881</b>
Kod producenta	<b>35881</b>
Kod EAN	<b>5906083358814</b>
Producent	<b>Vorel</b>

### Opis produktu

#### Łopata do śniegu plastikowa 40 cm Vorel 35881

Łopata do odśnieżania z korpusem plastikowym o szerokości roboczej 40 cm. Narzędzie przeznaczone do usuwania świeżego śniegu z chodników, podjazdów i tarasów w warunkach domowych.

Szerokość robocza **40 cm**

Materiał korpusu **Plastik**

Producent **Vorel**

Model **35881**

### Charakterystyka łopaty do śniegu Vorel 35881

#### Szerokość robocza 40 cm

Wymiar umożliwiający sprawne odśnieżanie standardowych ścieżek i chodników. Szerokość 40 cm zapewnia kompromis między wydajnością pracy a manewrowaniem w wąskich przejściach.

#### Konstrukcja plastikowa

Korpus wykonany z tworzywa sztucznego redukuje masę narzędzia, ułatwiając pracę podczas dłuższych sesji odśnieżania. Plastik nie przywiera do śniegu i nie koroduje pod wpływem wilgoci i soli drogowej.

### Ergonomiczny trzonek

Długość trzonu zaprojektowana pod kątem wygodnej pracy bez nadmiernego schylania się. Odpowiednia długość minimalizuje obciążenie kręgosłupa podczas wielokrotnych cykli podnoszenia i odrzucania śniegu.

### Głęboka łążka

Profil łopaty umożliwia jednorazowe przeniesienie większej ilości śniegu. Kształt zapobiega obsypywaniu się materiału podczas transportu, zwiększając efektywność pracy.

## Specyfikacja techniczna

Producent	Vorel
Model	35881
Szerokość łopaty	40 cm
Materiał korpusu	Plastik
Typ	Łopata do śniegu

## Zastosowanie łopaty do odśnieżania

- Odśnieżanie chodników i ciągów pieszych przed budynkami mieszkalnymi
- Usuwanie śniegu z podjazdów i miejsc parkingowych
- Oczyszczanie tarasów i balkonów ze świeżego opadu
- Odśnieżanie schodów zewnętrznych i platform wejściowych
- Przygotowanie przejść komunikacyjnych na posesjach prywatnych
- Usuwanie lekkiego, sypkiego śniegu z większych powierzchni
- Prace porządkowe po opadach śniegu w gospodarstwach domowych

### Uwaga dotycząca zastosowania

Łopaty plastikowe sprawdzają się podczas usuwania świeżego, sypkiego śniegu. W przypadku zleżałego, mokrego śniegu lub zamrzniętych warstw zaleca się stosowanie łopat metalowych lub zgarniaczy z wzmocnioną krawędzią roboczą.

## Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan połączenia trzonu z korpusem łopaty. Luźne elementy mogą prowadzić do uszkodzenia narzędzia podczas intensywnego użytkowania.

---

Podczas odśnieżania zaleca się pracę techniką przesuwania śniegu zamiast jego podnoszenia, co zmniejsza obciążenie stawów i mięśni. W przypadku grubszych warstw śniegu warto usuwać go etapami, zdejmując kolejne poziomy.

Po zakończeniu pracy łopatę należy oczyścić z resztek śniegu i lodu, a następnie przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Promieniowanie UV może przyspieszać degradację tworzywa sztucznego, zmniejszając żywotność narzędzia.

Nie należy używać łopaty plastikowej do odbijania lodu ani do przebijania zamrożonych warstw śniegu. Tego typu zastosowania mogą prowadzić do pęknięć materiału i uszkodzenia korpusu.

#### Produkty powiązane

Do kompleksowego odśnieżania warto rozważyć posiadanie dodatkowych narzędzi: skrobaka do lodu, zgarniacza z gumową krawędzią do usuwania resztek śniegu oraz szczotki do czyszczenia pojazdów. W przypadku większych posesji przydatny może być także pług śnieżny lub odśnieżarka mechaniczna.

...