

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/maly-pierscien-zebaty-do-rozdrabniacza-do-galezi-frezowego-cichego-cg81078-36-geko-p-21350.html>



Mały pierścień zębaty do rozdrabniacza do gałęzi Frezowego-Cichego CG81078-36 GEKO

Cena brutto	36,85 zł
Cena netto	29,96 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG81078-36
Kod producenta	CG81078-36
Kod EAN	5901477148644
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Mały pierścień zębaty do rozdrabniacza GEKO CG81078-36

Oryginalna część zamienna do rozdrabniacz frezowego-cichego GEKO. Pierścień zębaty odpowiada za przeniesienie napędu w układzie mechanicznym urządzenia, zapewniając stabilną pracę podczas rozdrabniania gałęzi.

Typ części Pierścień zębaty mały

Model urządzenia CG81078-36

Producent GEKO

Status Część oryginalna

Charakterystyka techniczna

Funkcja w układzie napędowym

Pierścień zębaty stanowi element przekładni mechanicznej, która przenosi moment obrotowy z silnika na mechanizm tnący. Precyzyjne zazębienie zapewnia synchronizację pracy komponentów i eliminuje poślizg podczas obciążenia.

Kompatybilność z modelem

Część zaprojektowana specjalnie do rozdrabniacza frezowego-cichego GEKO CG81078-36. Wymiary i geometria uzębienia odpowiadają specyfikacji fabrycznej, co gwarantuje prawidłowe współpracowanie z pozostałymi elementami przekładni.

Wpływ na parametry pracy

Zużyty pierścień zębaty objawia się zwiększonym hałasem, wibracjami i spadkiem wydajności rozdrabniania. Wymiana na oryginalny element przywraca parametry pracy urządzenia zgodne z założeniami producenta.

Trwałość eksploatacyjna

Materiał i obróbka cieplna pierścienia dobrane są pod kątem odporności na obciążenia cykliczne i zużycie ściernie. Oryginalna część zachowuje właściwości mechaniczne przez cały okres eksploatacji przy prawidłowej konserwacji.

Specyfikacja techniczna

Typ części	Pierścień zębaty (mały)
Przeznaczenie	Rozdrabniacz frezowy-cichy GEKO
Model zgodności	CG81078-36
Producent	GEKO
Status produktu	Część oryginalna
Funkcja	Przeniesienie napędu w układzie mechanicznym

Kiedy wymienić pierścień zębaty

Objawy zużycia wymagające wymiany

Zwiększony hałas podczas pracy urządzenia, odczuwalne wibracje obudowy, trudności z uruchomieniem mechanizmu tnącego, spadek mocy rozdrabniania, nieregularna praca silnika pod obciążeniem. Regularna kontrola stanu uzębienia pozwala wykryć zużycie przed całkowitą awarią.

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy potwierdzić numer modelu rozdrabniacza. Oznaczenie CG81078-36 znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia, zwykle umieszczonej na obudowie silnika lub ramie głównej. Montaż pierścienia z innego modelu może prowadzić do niewłaściwego zazębienia i szybkiego uszkodzenia przekładni.

Oryginalne części GEKO oznaczone są kodem producenta i posiadają certyfikaty zgodności z normami bezpieczeństwa. Zastosowanie zamienników nieoryginalnych może wpłynąć na parametry pracy urządzenia i bezpieczeństwo użytkowania.

Wymiana i konserwacja

Wymiana pierścienia zębatego wymaga częściowego demontażu obudowy przekładni. Przed przystąpieniem do wymiany należy odłączyć urządzenie od zasilania i upewnić się, że wszystkie ruchome elementy są unieruchomione. Podczas montażu nowego pierścienia należy sprawdzić stan innych elementów przekładni, w tym łożysk i wałów.

Po wymianie zaleca się przeprowadzenie testowego uruchomienia bez obciążenia, aby zweryfikować prawidłowość montażu. Układ napędowy powinien pracować płynnie, bez nadmiernego hałasu i wibracji. Regularna konserwacja przekładni, w tym smarowanie i czyszczenie, wydłuża żywotność wszystkich elementów mechanicznych.

Produkty powiązane

Do kompleksowego serwisu rozdrabniacza mogą być potrzebne również inne części oryginalne GEKO: łożyska wału głównego, uszczelki obudowy przekładni, noże tnące oraz elementy mocujące. Wymiana wszystkich zużytych komponentów jednocześnie zapewnia optymalną sprawność urządzenia.