

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/matryce-zapasowe-u25-do-praski-yt-21750-yt-21757-yato-p-15846.html>

MATRYCE ZAPASOWE U25 DO PRASKI YT-21750 YT-21757 YATO

Cena brutto	23,77 zł
Cena netto	19,33 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-21757
Kod producenta	YT-21757
Kod EAN	5906083051029
Producent	YATO

Opis produktu

Matryce zapasowe U25 do praski hydraulicznej YT-21750 i YT-21757 YATO

Wymienne matryce typu U25 przeznaczone do pras hydraulicznych YATO modeli YT-21750 i YT-21757. Element wymienny umożliwiający prasowanie złączek i końcówek hydraulicznych o średnicy 25 mm.

Typ matryce U25

Kompatybilność YT-21750, YT-21757

Rozmiar 25 mm

Producent YATO

Charakterystyka matryc zapasowych U25

Przeznaczenie jako część wymienna

Matryce stanowią element wymienny praski hydraulicznej. W procesie eksploatacji podlegają zużyciu mechanicznemu, dlatego wymiana na nowe zapasowe matryce przywraca pełną funkcjonalność narzędzia i precyzję prasowania.

Kompatybilność z praskami YATO

Matryce zaprojektowano do współpracy z konkretnymi modelami pras hydraulicznych: YT-21750 oraz YT-21757. Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanej praski, aby zapewnić pełną zgodność montażową.

Profil U i średnica 25 mm

Oznaczenie U25 określa typ profilu matryce (kształt U) oraz średnicę roboczą 25 mm. Profil U jest standardem w prasowaniu złązek hydraulicznych, zapewniającym równomierne obciążenie złączki podczas procesu prasowania.

Materiał konstrukcyjny

Matryce wykonano z materiałów odpornych na obciążenia mechaniczne występujące podczas prasowania. Właściwy dobór stali narzędziowej zapewnia trwałość i odporność na odkształcenia pod wpływem wysokich sił prasujących.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Matryce zapasowe U25 do praski YT-21750, YT-21757
Model	YT-21757
Producent	YATO
Typ matryce	U25
Rozmiar	25 mm
Kompatybilność	Praski hydrauliczne YATO YT-21750, YT-21757
Zastosowanie	Prasowanie złązek i końcówek hydraulicznych

Zastosowanie matryc U25 w instalacjach hydraulicznych

- Prasowanie końcówek przewodów hydraulicznych wysokociśnieniowych
- Montaż złązek w instalacjach hydrauliki siłowej
- Naprawa i konserwacja układów hydraulicznych w maszynach budowlanych
- Serwis hydrauliki w pojazdach użytkowych i ciężkich
- Instalacje przemysłowe wymagające szczelnych połączeń hydraulicznych
- Warsztaty naprawcze specjalizujące się w hydraulice
- Prace montażowe przy systemach hydraulicznych w rolnictwie

Użytkowanie i konserwacja

Podczas pracy z praskami hydraulicznymi należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne i rękawice robocze. Prawidłowe użytkowanie matryc wymaga sprawdzenia ich stanu technicznego przed każdym użyciem — pęknięcia, wykruszenia lub nadmierne zużycie powierzchni roboczych dyskwalifikują matrycę z dalszego użytku.

Weryfikacja kompatybilności

Przed zamówieniem matryc zapasowych należy sprawdzić numer modelu posiadanej praski hydraulicznej. Matryce U25 pasują wyłącznie do modeli YT-21750 i YT-21757. Użycie matryc niezgodnych z modelem praski może prowadzić do uszkodzenia narzędzia lub nieprawidłowego wykonania połączenia.

Kiedy wymienić matryce

Matryce należy wymienić, gdy widoczne są oznaki zużycia: deformacja profilu roboczego, pęknięcia materiału, nadmierne wytarcie powierzchni stykowych. Zużyte matryce nie zapewniają prawidłowego prasowania, co skutkuje nieszczelnymi połączeniami i zagrożeniem awarii instalacji hydraulicznej.

Produkty powiązane

Do prawidłowej pracy praski hydraulicznej mogą być potrzebne inne rozmiary matryc (U16, U20, U32) oraz odpowiednie końcówki hydrauliczne i przewody dostosowane do średnicy 25 mm. Warto rozważyć posiadanie kompletu matryc w różnych rozmiarach dla zwiększenia uniwersalności narzędzia.

...