

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mop-parowy-12-w-1-kd665-p-63238.html>



MOP PAROWY 12 W 1 KD665

Cena brutto	169,20 zł
Cena netto	137,56 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD665
Kod producenta	KD665
Kod EAN	5903957009926
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Mop parowy 12 w 1 Kraft&Dele KD665

Urządzenie wielofunkcyjne do czyszczenia parą wodną, które łączy funkcję mopa podłogowego z ręcznym oczyszczaczem parowym. Zestaw 12 akcesoriów umożliwia czyszczenie podłóg, dywanów, okien, zasłon oraz odzieży — bez użycia środków chemicznych.

Moc nominalna 1500 W
Moc szczytowa 2000 W
Pojemność zbiornika 400 ml
Liczba akcesoriów 12

Charakterystyka urządzenia

Czyszczenie parą bez detergentów

Do działania urządzenia wystarczy zwykła woda z kranu. Para wodna pod ciśnieniem skutecznie usuwa zabrudzenia i eliminuje bakterie z czyszczonych powierzchni, co ogranicza kontakt domowników ze środkami chemicznymi.

Moc 1500 W / 2000 W szczytowa

Moc nominalna 1500 W zapewnia stały strumień pary w trakcie pracy. Moc szczytowa 2000 W pojawia się podczas rozruchu grzałki. Wyższe wartości mocy przekładają się na szybsze nagrzewanie i większą wydajność pary.

Zbiornik 400 ml

Pojemność 400 ml pozwala na ciągłą pracę bez częstego uzupełniania wody. Do zestawu dołączona jest miarka, która ułatwia precyzyjne dozowanie wody i kontrolę napełnienia zbiornika.

12 końcówek i akcesoriów

Szeroki zestaw wymiennych nasadek pozwala dostosować urządzenie do różnych zadań — od mycia podłóg twardych, przez czyszczenie dywanów, aż po odświeżanie odzieży i mycie okien. Trójkątna głowica ułatwia dotarcie w narożniki.

Specyfikacja techniczna

Model	KD665
Marka	Kraft&Dele
Moc nominalna	1500 W
Moc szczytowa	2000 W
Zasilanie	220-240 V, 50/60 Hz
Pojemność zbiornika wody	400 ml
Waga	2,2 kg
Liczba funkcji / akcesoriów	12

Zastosowania

- Mycie podłóg drewnianych i parkietów
- Czyszczenie powierzchni ceramicznych i marmurowych
- Odświeżanie i czyszczenie dywanów
- Mycie okien i powierzchni szklanych
- Czyszczenie zasłon i firan
- Odświeżanie i wygładzanie odzieży (funkcja ręcznego oczyszczacza parowego)
- Czyszczenie trudno dostępnych miejsc przy użyciu węża przedłużającego
- Usuwanie kurzu z mebli tapicerowanych i powierzchni dekoracyjnych

Zawartość zestawu

Nakładka trójkątna do czyszczenia dywanów, szmatka z mikrowłókna na głowicę, miarka ilości wody, igła do czyszczenia, dysza, szczoteczka nylonowa, wąż przedłużający, nakładka do ścierki do kurzu, nakładka do czyszczenia ubrań, nakładka do czyszczenia okien, szmatka do czyszczenia okien, tekstylna nasadka do czyszczenia ubrań, ścierka do kurzu.

Uwaga dotycząca użytkowania

Przed czyszczeniem powierzchni drewnianych należy upewnić się, że parkiet lub podłoga drewniana jest odporna na działanie wilgoci i pary. Producent zaleca stosowanie wyłącznie czystej wody — używanie wody z dodatkami może uszkodzić grzałkę i skrócić żywotność urządzenia.