

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/mop-parowy-1500w-67220-lund-p-14930.html>

MOP PAROWY 1500W 67220 LUND

Cena brutto	146,51 zł
Cena netto	119,11 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	67220
Kod producenta	67220
Kod EAN	5906083047480
Producent	Lund

Opis produktu

Mop parowy LUND 67220 1500W

Urządzenie parowe łączące funkcję mopa pionowego i ręcznej myjki parowej. Czyszczenie powierzchni domowych za pomocą pary wodnej o temperaturze około 100°C, bez użycia środków chemicznych.

Moc grzałki 1500W

Pojemność zbiornika 550 ml

Czas nagrzewania 15 sekund

Ciśnienie pary 1 bar

Charakterystyka techniczna

Moc 1500W i czas nagrzewania

Grzałka o mocy 1500W nagrzewa wodę do temperatury roboczej w 15 sekund od włączenia. Oznacza to krótki czas oczekiwania na rozpoczęcie pracy oraz możliwość wielokrotnego uzupełniania wody podczas czyszczenia bez długich przerw.

Zbiornik 550 ml

Pojemność zbiornika 550 ml wystarcza na około 15-20 minut ciągłej pracy, w zależności od ustawienia intensywności pary. Zbiornik można uzupełniać wodą z kranu bez konieczności odczekiwania na schłodzenie urządzenia.

Ciśnienie pary 1 bar

Ciśnienie robocze 1 bar (100 kPa) pozwala na skuteczne rozpuszczanie tłuszczu i zabrudzeń organicznych. Para o tej wartości ciśnienia dociera do szczelin i nierówności powierzchni, usuwając zabrudzenia mechanicznie i termicznie.

Funkcja 2w1

Konstrukcja pozwala na odłączenie jednostki parowej od drążka, co przekształca mop pionowy w ręczną myjkę parową. Tryb ręczny umożliwia czyszczenie powierzchni pionowych, fug, armatury i innych elementów wymagających precyzji.

Specyfikacja techniczna

Model	LUND 67220
Moc	1500W
Pojemność zbiornika	550 ml
Czas nagrzewania	15 sekund
Ciśnienie pary	1 bar
Długość przewodu zasilającego	5 m
Waga	1,4 kg
Regulacja strumienia pary	Tak
Obrotowa głowica	Tak

Zastosowanie mopa parowego

- Mycie podłóg twardych: płytki ceramiczne, gres, kamień naturalny, panele winylowe
- Czyszczenie laminatu i parkietu - przy minimalnym nawilżeniu powierzchni
- Odświeżanie dywanów i wykładzin tekstylnych, usuwanie plam powierzchniowych
- Mycie okien, lusterek i przeszkleń bez pozostawiania smug
- Czyszczenie armatury łazienkowej, usuwanie kamienia i osadów mydlanych
- Usuwanie przypalonych pozostałości z piekarników, kuchenek, grilli
- Odświeżanie tapicerki meblowej i zasłon
- Dezynfekcja zabawek, mat do zabawy, akcesoriów dziecięcych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy przepłukać zbiornik czystą wodą. Do zbiornika wlewać wodę z kranu – urządzenie nie wymaga wody destylowanej. Po napełnieniu zbiornika urządzenie osiąga temperaturę roboczą w 15 sekund, co sygnalizuje lampka kontrolna.

Regulacja intensywności pary

Regulator strumienia pary pozwala dostosować ilość wydzielanej pary do typu powierzchni. Niższe ustawienie stosować przy drewnie, laminacie i delikatnych materiałach. Wyższe ustawienie przy płytkach, kamieniu i silnych zabrudzeniach tłuszczowych.

Czyszczenie urządzenia

Po zakończeniu pracy opróżnić zbiornik z pozostałej wody, aby zapobiec osadzaniu się kamienia. Nakładki z mikrofibry prać w pralce w temperaturze do 60°C bez płynu do zmiękczenia tkanin. Dysza parowa wymaga okresowego odkamieniania roztworem kwasu cytrynowego.

Dodatkowe akcesoria

Urządzenie standardowo wyposażone w zestaw nakładek z mikrofibry, szczotkę do fug, nakładkę do szyb oraz końcówkę punktową do trudno dostępnych miejsc. Akcesoria umożliwiają czyszczenie różnorodnych powierzchni bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi.