

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nakolanniki-ochronne-piankowe-wklady-do-spodni-g90014-geko-p-44055.html>

Nakolanniki ochronne piankowe - wkłady do spodni G90014 GEKO

Cena brutto	12,75 zł
Cena netto	10,37 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G90014
Kod producenta	G90014
Kod EAN	5901477174940
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Nakolanniki ochronne piankowe - wkłady do spodni G90014 GEKO

Wkłady ochronne z pianki poliestrowej przeznaczone do montażu w kieszeniach spodni roboczych. Rozwiązanie dla osób wykonujących prace wymagające długotrwałego klęczenia – od układania płytek po prace montażowe.

Materiał Pianka poliestrowa

Wymiary 24,5 × 17 × 2 cm

Typ montażu Wkład do kieszeni

Zawartość 1 para (2 szt.)

Charakterystyka

System wkładów do spodni

Nakolanniki montowane są w dedykowanych kieszeniach spodni roboczych na wysokości kolan. Rozwiązanie zapewnia stabilność ochrony bez konieczności zakładania zewnętrznych nakolanników z paskami, które mogą się zsuwać podczas pracy.

Pianka poliestrowa 2 cm

Grubość 2 cm zapewnia amortyzację nacisku przy klęczeniu na twardych powierzchniach. Pianka poliestrowa charakteryzuje się

odpornością na odkształcenia trwałe – po ustaniu nacisku wraca do pierwotnego kształtu.

Wymiary 24,5 × 17 cm

Powierzchnia wkładu pokrywa obszar kolana wraz z rzepką, rozkładając nacisk na większą powierzchnię. Wymiary są standardowe dla kieszeni w spodniach roboczych z systemem ochrony kolan.

Elastyczność materiału

Pianka dopasowuje się do konturu kolana podczas zgięcia nogi, nie ograniczając zakresu ruchu. Materiał nie twardnieje w niskich temperaturach, co ma znaczenie przy pracach zewnętrznych.

Specyfikacja techniczna

Model	G90014
Materiał	Pianka poliestrowa
Wymiary (dł. × szer. × grubość)	24,5 × 17 × 2 cm
Typ montażu	Wkład do kieszeni w spodniach
Zawartość opakowania	1 para (2 sztuki)
Producent	GEKO

Zastosowanie

- Układanie płytek ceramicznych i gresu na podłogach
- Montaż paneli podłogowych i parkietu
- Prace wykończeniowe przy montażu listew i cokołów
- Instalacje hydrauliczne i elektryczne przy podłogach
- Prace naprawcze i konserwacyjne w warsztatach
- Montaż mebli i wyposażenia wnętrz
- Prace ogrodnicze i porządkowe wymagające klęczenia
- Renowacja i malowanie elementów przy podłodze

Użytkowanie i konserwacja

Montaż w spodniach

Wkłady montuje się w kieszeniach znajdujących się na wysokości kolan od wewnętrznej strony spodni roboczych. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy spodnie posiadają dedykowane kieszenie na nakolanniki – standardowo występują w spodniach roboczych klasy premium i średniej.

Sprawdzanie kompatybilności

Kieszenie na nakolanniki w spodniach roboczych mają zazwyczaj wymiary 25-26 cm × 17-18 cm. Wkłady G90014 o wymiarach 24,5 × 17 cm pasują do większości standardowych kieszeni. Kieszeń powinna mieć otwór od góry i być umieszczona na wysokości rzepki.

Konserwacja

Pianki można czyścić wilgotną szmatką z łagodnym detergentem. Nie należy prać w pralce ani suszyć na grzejnikach – wysoka temperatura może spowodować odkształcenie materiału. Po zabrudzeniu wyjąć z kieszeni, oczyścić i wysuszyć w temperaturze pokojowej.

Okres użytkowania

Pianka poliestrowa z czasem traci właściwości amortyzacyjne – po ok. 6-12 miesiącach intensywnego użytkowania (codzienne klęczenie po kilka godzin) zaleca się wymianę wkładów. Sygnałem do wymiany jest widoczne spłaszczenie pianki, które nie cofa się po odpoczynku.

Produkty powiązane

Do kompletu: spodnie robocze z kieszeniami na nakolanniki, nakolanniki zewnętrzne z paskami (alternatywa dla osób używających zwykłych spodni), ochraniacze na łokcie (dla prac wymagających również oparcia na przedramionach).