

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nakolanniki-ochronne-zelowe-m90016-geko-p-44259.html>

Nakolanniki ochronne żelowe M90016 GEKO

Cena brutto	36,89 zł
Cena netto	29,99 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	M90016
Kod producenta	M90016
Kod EAN	5901477165641
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Nakolanniki ochronne żelowe GEKO M90016

Nakolanniki ochronne z wkładką żelową przeznaczone do długotrwałej pracy w pozycji klęczącej. Konstrukcja łączy amortyzację żelową z antypoślizgową warstwą zewnętrzną i regulowanym mocowaniem na rzep.

Norma EN 14404:2004+A1:2010

Materiał Poliester + PCV

Wkładka Żel amortyzujący

Model M90016

Charakterystyka techniczna

Poduszka żelowa

Wkładka żelowa równomiernie rozkłada ciężar ciała i absorbuje uderzenia o twardą powierzchnię. Żel nie traci właściwości amortyzujących nawet podczas wielogodzinnej pracy, zapewniając stałą ochronę stawów kolanowych.

Warstwa antypoślizgowa

Zewnętrzna powierzchnia z materiału antypoślizgowego zapobiega przesuwaniu się nakolanników na gładkich podłożach, co zwiększa stabilność pozycji podczas pracy i zmniejsza ryzyko upadku.

Regulowane mocowanie

Elastyczny pasek z zapięciem na rzep umożliwia dopasowanie nakolanników do obwodu nogi. System pozwala na szybkie zakładanie i zdejmowanie bez konieczności całkowitego rozluźniania zapięcia.

Certyfikacja EN 14404

Zgodność z normą EN 14404:2004+A1:2010 oznacza, że nakolanniki przeszły testy dotyczące ochrony kolan przed urazami mechanicznymi podczas pracy w pozycji klęczącej na twardych powierzchniach.

Specyfikacja techniczna

Model	M90016
Producent	GEKO
Typ wkładki	Żel amortyzujący
Materiał zewnętrzny	Mieszanka poliestru i PCV
Warstwa zewnętrzna	Antypoślizgowa
System mocowania	Elastyczny pasek z zapięciem na rzep
Norma bezpieczeństwa	EN 14404:2004+A1:2010

Zastosowanie

- Prace wykończeniowe – układanie płytek, paneli, wykładzin
- Instalacje elektryczne i hydrauliczne – montaż przy podłodze
- Prace remontowe – szpachlowanie, malowanie dolnych partii ścian
- Prace ogrodnicze – sadzenie roślin, pielenie
- Mechanika samochodowa – naprawa podwozia, wymiana kół
- Prace porządkowe – czyszczenie powierzchni podłogowych
- Montaż mebli – składanie elementów na poziomie podłogi
- Prace budowlane – betonowanie, murowanie przy fundamencie

Użytkowanie i konserwacja

Dopasowanie nakolanników

Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że pasek jest odpowiednio naprężony – nakolannik nie powinien uciskać nogi, ale też nie może się przesuwać. Wkładka żelowa powinna znajdować się dokładnie na środku rzepki kolanowej.

Czyszczenie

Powierzchnię zewnętrzną można czyścić wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego detergentu. Nie używaj rozpuszczalników, które mogą uszkodzić warstwę PCV. Po umyciu pozostaw nakolanniki do wyschnięcia w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.

Przechowywanie

Przechowuj nakolanniki w suchym miejscu, z dala od ostrych przedmiotów, które mogłyby przebić warstwę zewnętrzną lub uszkodzić wkładkę żelową. Unikaj długotrwałego narażenia na wysokie temperatury, które mogą zmienić właściwości żelu.

Norma EN 14404 – co oznacza dla użytkownika

Norma EN 14404:2004+A1:2010 określa wymagania dla ochraniaczy kolan stosowanych podczas pracy w pozycji klęczącej. Certyfikowane nakolanniki muszą zapewniać odpowiedni poziom ochrony przed penetracją, absorbować uderzenia oraz zachowywać właściwości ochronne w różnych warunkach temperatury i wilgotności. Oznaczenie to gwarantuje, że produkt został przetestowany przez niezależną jednostkę certyfikującą.