

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/noz-do-darni-flo-35680-flo-35680-flo-p-46611.html>

Nóż do darni flo 35680 Flo 35680 Flo

Cena brutto	30,81 zł
Cena netto	25,05 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	35680
Kod producenta	35680
Kod EAN	5906083356803
Producent	Flo

Opis produktu

Nóż do darni FLO 35680

Narzędzie ręczne przeznaczone do precyzyjnego wycinania i kształtowania darni. Ostrze w kształcie półksiężyca umożliwia efektywne wyrównywanie krawędzi trawnika oraz usuwanie nadmiaru trawy rosnącej poza wyznaczone strefy.

Typ ostrza Półksiężyc

Materiał trzonka Drewno

Model 35680

Marka FLO

Charakterystyka noża do darni

Ostrze w kształcie półksiężyca

Zakrzywiona konstrukcja ostrza zapewnia efektywne cięcie darni poprzez zastosowanie ruchu kołyszącego. Taki kształt umożliwia precyzyjne prowadzenie narzędzia wzdłuż krawędzi trawnika i minimalizuje ryzyko uszkodzenia sąsiadujących obszarów.

Drewniany trzonek

Naturalny materiał trzonka zapewnia pewny chwyt nawet podczas długotrwałej pracy. Drewno absorbuje wibracje powstające podczas cięcia, co zmniejsza zmęczenie dłoni. Materiał charakteryzuje się odpowiednią wagą, ułatwiającą kontrolę nad narzędziem.

Konstrukcja ręczna

Narzędzie ręczne nie wymaga zasilania elektrycznego ani paliwa. Umożliwia pracę w dowolnym miejscu ogrodu bez ograniczeń wynikających z dostępu do źródła energii. Niski poziom hałasu pozwala na użytkowanie o każdej porze dnia.

Zastosowanie ogrodnicze

Nóż do darni stanowi podstawowe narzędzie do prac związanych z utrzymaniem estetyki trawnika. Służy do definiowania granic między trawnikiem a rabatami, ścieżkami czy innymi elementami ogrodu. Umożliwia tworzenie prostych lub zakrzywionych linii krawędzi.

Specyfikacja techniczna

Model	FLO 35680
Producent	FLO
Typ narzędzia	Nóż do darni
Kształt ostrza	Półksiężyc
Materiał trzonka	Drewno
Typ napędu	Ręczny

Zastosowanie noża do darni

- Wycinanie fragmentów darni przy zakładaniu nowych rabat lub ścieżek
- Wyrównywanie krawędzi trawnika wzdłuż obrzeży betonowych lub kamiennych
- Nadawanie trawnikowi geometrycznych kształtów i linii prowadzących
- Usuwanie trawy przerastającej na chodniki, podjazdy i inne utwardzone powierzchnie
- Tworzenie rowków oddzielających trawnik od obszarów mulczowanych
- Korekcja linii brzegowych po pracy kosiarki lub podkaszarki
- Przygotowanie krawędzi przed instalacją obrzeży trawnikowych
- Usuwanie nadmiaru trawy z połączeń między płytami chodnikowymi

Użytkowanie i konserwacja

Technika pracy z nożem do darni

Podczas wycinania darni należy prowadzić narzędzie ruchem kołyszącym, wykorzystując ciężar ostrza. Zaleca się wyznaczenie linii cięcia za pomocą sznurka lub deski, co zapewni prostą krawędź. Ostrze powinno penetrować glebę na głębokość 5-8 cm, co umożliwi przecięcie systemu korzeniowego trawy.

Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy należy oczyścić ostrze z resztek ziemi i trawy. Drewniany trzonek wymaga okresowego zabezpieczenia olejem lnianym lub preparatem do drewna. Ostrze należy regularnie ostrzyć, aby zachować efektywność cięcia. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, chroniąc je przed wilgocią.

Bezpieczeństwo użytkowania

Podczas pracy z nożem do darni zaleca się stosowanie rękawic ochronnych oraz obuwia z wzmocnionymi noskami. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan techniczny narzędzia, szczególnie mocowanie ostrza do trzonka. Narzędzie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy przeciążać narzędzia poprzez stosowanie nadmiernej siły.