

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/noz-do-kosiarki-spalinowej-g83059-cg83059-13-geko-p-24427.html>

Nóż do kosiarki spalinowej G83059 CG83059-13 GEKO

Cena brutto	39,65 zł
Cena netto	32,24 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG83059-13
Kod producenta	CG83059-13
Kod EAN	5901477157844
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Nóż do kosiarki spalinowej GEKO G83059

Oryginalny nóż tnący przeznaczony do kosiarki spalinowej GEKO model G83059. Element wymienny zapewniający sprawne koszenie trawy.

Model CG83059-13

Kompatybilność GEKO G83059

Typ Nóż tnący

Charakterystyka

Dedykowany element oryginalny

Nóż zaprojektowany specjalnie dla kosiarki GEKO G83059, co gwarantuje pełną kompatybilność montażową. Wymiary otworu mocującego oraz rozmieszczenie otworów odpowiadają fabrycznym specyfikacjom.

Materiał konstrukcyjny

Wykonany ze stali narzędziowej odpornej na uderzenia i ścieranie. Twardość materiału dobrana pod kątem pracy w kontakcie z

trawą, kamieniami i korzeniami.

Geometria ostrza

Kształt i kąt naostrzenia zapewniają czyste cięcie łądyg trawy bez strzępienia. Odpowiednia aerodynamika umożliwia efektywne odprowadzanie skoszonej trawy do kosza.

Wymiana eksploatacyjna

Nóż należy do elementów eksploatacyjnych kosiarki, podlegających naturalnemu zużyciu. Wymiana zalecana przy widocznym stępieniu, odkształceniu lub uszkodzeniu mechanicznym.

Specyfikacja techniczna

Numer katalogowy	CG83059-13
Przeznaczenie	Kosiarka spalinowa GEKO G83059
Producent	GEKO
Typ elementu	Nóż tnący (część zamienna)

Zastosowanie

- Wymiana zużytego lub uszkodzonego noża w kosiarkach GEKO G83059
- Przywrócenie sprawności tnącej kosiarki
- Koszenie trawników przydomowych
- Pielęgnacja terenów zielonych o małej i średniej powierzchni
- Regularne koszenie trawy w sezonie wegetacyjnym

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować numer modelu kosiarki na tabliczce znamionowej urządzenia. Nóż CG83059-13 przeznaczony jest wyłącznie do modelu G83059. Montaż w innych modelach może być niemożliwy ze względu na różnice w średnicy otworu centralnego lub rozstawie otworów mocujących.

Użytkowanie i konserwacja

Nóż kosiarki wymaga okresowej kontroli stanu technicznego. Przed każdym sezonem należy sprawdzić ostrość krawędzi

tnących oraz ewentualne odkształcenia. Stępiony nóż powoduje strzępienie trawy, co osłabia rośliny i pogarsza estetykę trawnika.

Ostrzenie noża wykonuje się przy użyciu szlifierki kątowej lub pilnika, zachowując oryginalny kąt ostrza (zazwyczaj 30-35 stopni). Po ostrzeniu konieczne jest wyważenie noża – nierównomierne zużycie powoduje wibracje i przyspieszone zużycie łożysk wału.

Montaż noża wymaga odłączenia przewodu świecy zapłonowej (zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem) oraz użycia klucza o odpowiednim rozmiarze. Moment dokręcenia śruby mocującej powinien odpowiadać zaleceniom producenta kosiarki – zbyt słabe dokręcenie grozi poluzowaniem podczas pracy, zbyt mocne może uszkodzić gwint.

Bezpieczeństwo podczas wymiany

Wymianę noża należy przeprowadzać wyłącznie przy wyłączonym silniku i odłączonym przewodzie zapłonowym. Zaleca się używanie rękawic ochronnych ze względu na ostre krawędzie. Po montażu konieczne jest sprawdzenie swobodnego obrotu noża – nie może zahaczać o obudowę kosiarki.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi kosiarki GEKO G83059 warto rozważyć: filtry powietrza, świece zapłonowe, oleje silnikowe czterosuwowe oraz pasy napędowe. Regularna wymiana wszystkich elementów eksploatacyjnych wydłuża żywotność urządzenia.