

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nozyce-akumulatorowe-3-6-v-do-trawy-i-zywoplotu-79500-flo-p-1679.html>

Nożyce akumulatorowe 3,6 v. do trawy i żywopłotu 79500 FLO

Cena brutto	44,95 zł
Cena netto	36,54 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	79500
Kod producenta	79500
Kod EAN	5906083795008
Producent	Flo
Typ akumulatora	Li-Ion
Długość ostrza do krzewów [mm]	110
Jednostka	SZT
Napięcie akumulatora [V]	3,6
Czas ładowania [min]	50
Czas pracy [min]	30-40
Typ silnika	akumulatorowy

Opis produktu

Nożyce akumulatorowe 3,6V do trawy i żywopłotu FLO 79500

Bezprzewodowe narzędzie ogrodnicze z wymiennymi przystawkami do cięcia trawy oraz żywopłotu. Zasilanie akumulatorowe 3,6V zapewnia niezależność od źródeł energii elektrycznej przy pracach wykończeniowych w ogrodzie.

Napięcie 3,6V

Typ zasilania Akumulator

Przystawki Trawa + żywopłot

Model FLO 79500

Charakterystyka nożyc akumulatorowych FLO

Zasilanie akumulatorowe 3,6V

Napięcie 3,6V stanowi standard w nożycach ogrodniczych do prac precyzyjnych. Eliminuje konieczność stosowania przedłużaczy i zapewnia mobilność w całym ogrodzie. Czas pracy zależy od rodzaju ciętej roślinności i częstotliwości użytkowania.

System wymiennych przystawek

Dwie dedykowane przystawki rozszerzają funkcjonalność narzędzia. Ostrze do trawy umożliwia cięcie wzdłuż krawędzi i w miejscach niedostępnych dla kosiarek. Ostrze do żywopłotu służy do formowania i korygowania kształtu krzewów oraz żywopłotów.

Bezprzewodowa konstrukcja

Brak przewodu zasilającego zwiększa bezpieczeństwo pracy i eliminuje ryzyko uszkodzenia kabla podczas manewrowania wokół roślin, ogrodzeń i elementów małej architektury ogrodowej. Konstrukcja bezprzewodowa ułatwia dostęp do oddalonych części ogrodu.

Kompletny zestaw z ładowarką

W zestawie znajduje się stacja ładująca z zasilaczem sieciowym. Umożliwia przygotowanie narzędzia do pracy poprzez naładowanie akumulatora. Zasilacz wyposażony w przewód z wtyczką standardową dla sieci 230V.

Specyfikacja techniczna

Model	FLO 79500
Napięcie akumulatora	3,6V
Typ narzędzia	Nożyce akumulatorowe
Rodzaj przystawek	Do trawy, do żywopłotu
Zasilanie	Akumulator wbudowany
Zawartość zestawu	Nożyce, 2 przystawki, ładowarka, instrukcja, karta gwarancyjna

Zastosowanie nożyc akumulatorowych

- Podcinanie trawy wzdłuż krawędzi trawników i obrzeży
- Cięcie roślinności przy murach, ogrodzeniach i fundamentach
- Formowanie żywopłotów ozdobnych i przycinanie młodych pędów

-
- Korekcja kształtu krzewów iglastych i liściastych
 - Precyzyjne wykańczanie powierzchni wokół drzew i elementów ogrodowych
 - Pielęgnacja roślin na klombach i grządkach
 - Prace porządkowe w miejscach niedostępnych dla standardowych narzędzi spalinowych
 - Przcinywanie trawy na skarpach i nierównościach terenu

Użytkowanie i konserwacja

Ładowanie akumulatora

Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować akumulator za pomocą dołączonej stacji ładującej. Czas ładowania zależy od stopnia rozładowania ogniwa. Zaleca się ładowanie po każdym użyciu, aby narzędzie było gotowe do pracy.

Wymiana przystawek

System szybkiej wymiany ostrzy umożliwia przejście z funkcji cięcia trawy na żywopłot bez użycia narzędzi. Przed wymianą należy wyłączyć urządzenie. Przystawki należy montować zgodnie z instrukcją obsługi, zapewniając prawidłowe zablokowanie mechanizmu.

Czyszczenie ostrzy

Po zakończeniu pracy zaleca się usunięcie resztek roślinnych z ostrzy za pomocą szczotki lub szmatki. Regularne czyszczenie przedłuża żywotność przystawek i zapewnia czystość cięcia. Ostrza można okresowo konserwować preparatami zapobiegającymi korozji.

Przechowywanie

Nożyce należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, z dala od źródeł wilgoci. Długotrwałe przechowywanie wymaga naładowania akumulatora do poziomu około 50-70%, co zapobiega nadmiernemu rozładowaniu ogniwa. Przystawki warto przechowywać osobno w miejscu chronionym przed uszkodzeniem mechanicznym.