

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nozyce-do-trawy-3-pozycyjne-99300-flo-p-750.html>

Nożyce do trawy 3 - pozycyjne 99300 FLO

Cena brutto	18,86 zł
Cena netto	15,33 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	99300
Kod producenta	99300
Kod EAN	5906083993008
Producent	Flo
Jednostka	SZT
Długość całkowita [cm]	32
Materiał	stal węglowa #45
Długość ostrza [cm]	13.8

Opis produktu

Nożyce do trawy 3-pozycyjne FLO 99300

Ręczne nożyce ogrodowe z mechanizmem regulacji kąta cięcia w trzech pozycjach. Narzędzie przeznaczone do precyzyjnego przycinania trawy w miejscach niedostępnych dla standardowych kosiarek.

Typ narzędzia **Nożyce ręczne**

Regulacja kąta **3 pozycje**

Marka **FLO**

Model **99300**

Charakterystyka nożyc do trawy FLO 99300

Mechanizm 3-pozycyjnego cięcia

Możliwość ustawienia ostrza w trzech różnych kątach roboczych. Umożliwia dostosowanie pozycji narzędzia do ukształtowania terenu i trudno dostępnych obszarów bez konieczności zmiany pozycji ciała podczas pracy.

Precyzyjne ostrza

Geometria ostrzy zaprojektowana do czystego cięcia źdźbeł trawy bez ich rozrywania. Minimalizuje uszkodzenia mechaniczne roślin, co przekłada się na estetyczny wygląd skoszonej krawędzi.

Ergonomiczny uchwyt

Kształt rękojeści zapewnia naturalny chwyt i rozkład siły podczas cięcia. Zmniejsza obciążenie nadgarstka i dłoni podczas dłuższych sesji przycinania trawy.

Lekka konstrukcja

Materiały konstrukcyjne dobrane pod kątem redukcji masy narzędzia przy zachowaniu wytrzymałości mechanicznej. Ułatwia manewrowanie i precyzyjne prowadzenie nożyc w przestrzeniach o ograniczonym dostępie.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Nożyce do trawy 3-pozycyjne
Marka	FLO
Model	99300
Typ napędu	Ręczne
Liczba pozycji cięcia	3 pozycje

Zastosowanie nożyc ogrodowych

- Wykańczanie krawędzi trawnika wzdłuż ścieżek i obrzeży
- Przycinanie trawy wokół pni drzew
- Pielęgnacja obszarów wokół krzewów ozdobnych
- Koszenie trawy przy krawężnikach i murach
- Wykaszenie w obrębie rabat kwiatowych
- Docieranie do narożników i zakamarków ogrodu
- Korygowanie linii trawnika po koszeniu mechanicznym
- Przycinanie trawy na skarpach i nachyleniach

Użytkowanie i konserwacja

Regulacja kąta cięcia

Przed rozpoczęciem pracy ustaw odpowiednią pozycję ostrza w zależności od typu wykonywanej pracy. Pozycja prosta sprawdza się przy krawędziach poziomych, pozycje skośne ułatwiają pracę przy krawędziach pionowych i trudno dostępnych miejscach.

Utrzymanie ostrzy

Po zakończeniu pracy oczyść ostrza z resztek trawy i wilgoci. Okresowo sprawdzaj ostrość krawędzi tnących – tępe ostrza rozrywają trawę zamiast ją ciąć, co prowadzi do brązowienia końcówek źdźbeł.

Technika cięcia

Prowadź nożyce równomiernym ruchem bez nadmiernego nacisku. Pozwól ostrzom wykonać pracę – zbyt silny docisk może prowadzić do szybszego tępienia się krawędzi tnących i zmęczenia dłoni.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowej pielęgnacji trawnika warto rozważyć dodatkowe narzędzia: nożyce do żywopłotu do wyższych krzewów, sekator do grubszych gałęzi, grabie do zbierania skoszonej trawy oraz ostrzałka do konserwacji ostrzy narzędzi tnących.
