

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/nozyk-do-tapet-100x18x05mm-typ-nr1-geko-g01841-p-18258.html>

Nożyk do tapet 100x18x0.5mm typ nr.1 GEKO G01841

Cena brutto	4,36 zł
Cena netto	3,54 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G01841
Kod producenta	G01841
Kod EAN	5901477135521
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Nożyk do tapet 18mm GEKO G01841

Uniwersalny nóż z łamanym ostrzem 18mm w gumowanej obudowie. Narzędzie przeznaczone do cięcia tapet, kartonów, wykładzin i innych materiałów w pracach wykończeniowych oraz remontowych.

Szerokość ostrza **18 mm**

Długość narzędzia **165 mm**

Materiał ostrza **Stal węglowa**

Typ ostrza **Łamane**

Charakterystyka techniczna

Ostrze łamane 18mm

Ostrze podzielone na segmenty umożliwia odnawianie krawędzi tnącej poprzez odłamywanie zużytego fragmentu. Szerokość 18mm zapewnia stabilność cięcia grubszych materiałów i większą wytrzymałość niż standardowe ostrza 9mm.

Metalowa prowadnica ostrza

Wzmocniona metalowa szyna prowadząca eliminuje luz boczny ostrza podczas cięcia. Zapewnia precyzyjne prowadzenie noża i zwiększa bezpieczeństwo pracy przy intensywnym użytkowaniu.

Gumowana rękojeść

Wyprofilowana obudowa pokryta antypoślizgową gumą zapewnia pewny chwyt nawet przy wilgotnych dłoniach. Ergonomiczny kształt redukuje zmęczenie dłoni podczas długotrwałej pracy.

Mechanizm wysuwania

Suwak pozwala na płynną regulację wysunięcia ostrza i jego blokowanie w wybranej pozycji. Umożliwia dostosowanie długości krawędzi tnącej do grubości ciętego materiału.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G01841
Typ ostrza	Łamane, segmentowe
Szerokość ostrza	18 mm
Grubość ostrza	0,5 mm
Długość ostrza	100 mm
Długość narzędzia	165 mm
Materiał ostrza	Stal węglowa
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne z gumowaniem
Prowadnica ostrza	Metalowa

Zastosowanie

- Cięcie tapet podczas tapetowania ścian
- Przycinanie kartonów i tektury falistej
- Cięcie wykładzin podłogowych i dywanów
- Rozcinanie taśm pakowych i folii
- Obcinanie kabli i przewodów w osłonach
- Prace wykończeniowe przy montażu płyt gipsowo-kartonowych
- Przycinanie materiałów izolacyjnych
- Ogólne prace remontowe wymagające precyzyjnego cięcia

Użytkowanie i konserwacja

Odnawianie ostrza

Gdy krawędź tnąca stępi się, należy wysunąć ostrze do maksimum, zabezpieczyć nóż i odłamać zużyty segment w specjalnym otworze w tylnej części noża lub za pomocą szczypiec. Pojedyncze ostrze 18mm zawiera zazwyczaj 8 segmentów do odłamania.

Wymiana ostrza

Po zużyciu wszystkich segmentów należy wymienić całe ostrze. W większości noży tego typu ostrze wymienia się poprzez odkręcenie śruby mocującej w przedniej części lub rozsuniecie obudowy. Stosować wyłącznie ostrza o szerokości 18mm.

Bezpieczeństwo pracy

Po zakończeniu pracy zawsze chować ostrze całkowicie do obudowy. Podczas cięcia kierować nóż od siebie. Unikać przecinania materiałów w kierunku dłoni przytrzymującej. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z nożem warto rozważyć: zapasowe ostrza łamane 18mm (pakiety 10 szt.), linijki stalowe lub prowadnice do cięcia, mata do cięcia chroniąca powierzchnię roboczą.