

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/obudowa-wylacznika-startera-elektronicznego-do-kosiarki-g83053-54-95-c01031-geko-p-17078.html>



Obudowa wyłącznika - startera elektronicznego do kosiarki G83053-54 95 C01031 GEKO

Cena brutto	7,04 zł
Cena netto	5,72 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	C01031
Kod producenta	C01031
Kod EAN	5901477131240
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Obudowa wyłącznika-startera elektronicznego GEKO C01031

Element ochronny przeznaczony do zabezpieczenia wyłącznika-startera elektronicznego w kosiarkach spalinowych. Obudowa chroni mechanizm rozruchowy przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocią i zanieczyszczeniami powstającymi podczas koszenia.

Model C01031

Numer katalogowy G83053-54 95

Producent GEKO

Typ urządzenia Kosiarki spalinowe

Charakterystyka produktu

Funkcja ochronna

Obudowa zabezpiecza delikatny mechanizm wyłącznika-startera przed uderzeniami, wibracjami silnika oraz kontaktem z pyłem i wilgocią. Zapobiega przedwczesnemu zużyciu komponentów elektronicznych.

Konstrukcja odporna na warunki zewnętrzne

Materiał wykonania zapewnia odporność na promieniowanie UV, zmiany temperatur oraz kontakt z olejem i paliwem. Obudowa zachowuje właściwości mechaniczne przez cały sezon koszenia.

Montaż bez specjalistycznych narzędzi

Konstrukcja umożliwia wymianę uszkodzonej obudowy przy użyciu podstawowego zestawu narzędzi. Nie wymaga regulacji ani dodatkowych modyfikacji w kosiarkach kompatybilnych z tym modelem.

Zastosowanie jako część zamienna

Przeznaczona do wymiany uszkodzonej lub utraconej oryginalnej obudowy. Przywraca pełną funkcjonalność układu rozruchowego i zabezpiecza go przed dalszymi uszkodzeniami.

Specyfikacja techniczna

Model	C01031
Numer katalogowy producenta	G83053-54 95
Marka	GEKO
Typ produktu	Obudowa wyłącznika-startera elektronicznego
Przeznaczenie	Kosiarki spalinowe
Rodzaj części	Część zamienna

Zastosowanie i kompatybilność

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić numer katalogowy oryginalnej obudowy w dokumentacji kosiarki lub porównać wymiary fizyczne z elementem przeznaczonym do wymiany. Model C01031 jest kompatybilny z wybranymi modelami kosiarek marki GEKO oraz urządzeniami wykorzystującymi identyczne wyłączniki-startery elektroniczne.

- Kosiarki spalinowe z elektronicznym układem rozruchowym
- Urządzenia wymagające wymiany uszkodzonej obudowy startera
- Modele kosiarek GEKO z numerem części G83053-54 95

-
- Maszyny ogrodnicze z analogicznymi wymiarami wyłącznika

Użytkowanie i konserwacja

Obudowa nie wymaga specjalnej konserwacji, jednak regularne czyszczenie z zanieczyszczeń wydłuża jej żywotność. Po każdym sezonie warto sprawdzić stan mocowań i ewentualnie dokręcić poluzowane elementy.

W przypadku pęknięć lub widocznych uszkodzeń mechanicznych obudowę należy wymienić, aby zapewnić pełną ochronę wyłącznika-startera. Uszkodzona obudowa nie spełnia funkcji ochronnej i może prowadzić do awarii układu rozruchowego.

Montaż

Przed montażem nowej obudowy należy odłączyć przewód świecy zapłonowej i upewnić się, że silnik jest zimny. Obudowę mocuje się zgodnie z instrukcją obsługi kosiarki, zwracając uwagę na prawidłowe ułożenie przewodów elektrycznych i poprawne zamocowanie wszystkich elementów.