

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/odbojniki-silikonowe-transparentne-prostokatne-pod-meble-10x10mm-20szt-g29824-geko-p-34261.html>



Odbojniki silikonowe transparentne - prostokątne pod meble 10x10mm 20szt G29824 GEKO

Cena brutto	4,46 zł
Cena netto	3,63 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G29824
Kod producenta	G29824
Kod EAN	5901477170393
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Odbojniki silikonowe transparentne prostokątne 10x10mm - GEKO G29824

Samoprzylepne odbojniki silikonowe w formie prostokątnych podkładek o wymiarach 10x10 mm. Rozwiązanie przeznaczone do ochrony powierzchni meblowych i ścian przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz tłumienia hałasu zamykanych drzwi szafek.

Kształt Prostokątny

Wymiary 10 × 10 mm

Materiał Silikon

Ilość w zestawie 20 szt.

Charakterystyka produktu

Montaż samoprzylepny

Odbojniki wyposażone w warstwę kleju akrylowego, która zapewnia trwałe połączenie z powierzchniami meblowymi. Montaż nie wymaga narzędzi - wystarczy odkleić folię ochronną i docisnąć element do podłoża.

Materiał silikonowy

Silikon charakteryzuje się elastycznością i odpornością na odkształcenia. Amortyzuje uderzenia, chroniąc zarówno powierzchnię ściany, jak i krawędzie mebli przed zadrapaniami i wgnieceniami.

Tłumienie dźwięku

Warstwa silikonu absorbuje energię uderzenia, redukując hałas powstający przy zamykaniu drzwiczek szafek. Rozwiązanie przydatne w pomieszczeniach, gdzie liczy się akustyczny komfort.

Transparentne wykonanie

Bezbarwny materiał sprawia, że odbojniki pozostają dyskretne na powierzchni mebli. Po zamontowaniu są praktycznie niewidoczne, nie zakłócając estetyki wnętrza.

Specyfikacja techniczna

Model	G29824
Producent	GEKO
Kształt	Prostokątny
Wymiary pojedynczego odbojnika	10 × 10 mm
Materiał	Silikon
Kolor	Transparentny (bezbarwny)
Typ montażu	Samoprzylepny
Ilość w zestawie	20 sztuk

Zastosowanie

- Ochrona ścian przed uderzeniem uchwytów i krawędzi drzwiczek meblowych
- Zabezpieczenie frontów szafek kuchennych przed wzajemnym kontaktem
- Tłumienie hałasu zamykanych drzwi w meblach kuchennych i łazienkowych
- Stopki przeciwpoślizgowe pod drobny sprzęt AGD i elektronikę
- Podkładki dystansowe między elementami mebli modułowych
- Ochrona powierzchni szklanych i lakierowanych przed zadrapaniami
- Zabezpieczenie ram obrazów i lusterek montowanych na ścianach

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie powierzchni

Przed montażem należy oczyścić i odtłuścić powierzchnię. Odbojniki należy naklejać na suche podłoże w temperaturze pokojowej. Pełną wytrzymałość połączenie osiąga po 24 godzinach od aplikacji.

Czyszczenie

Silikonowe odbojniki można czyścić wilgotną szmatką z dodatkiem łagodnego detergentu. Należy unikać rozpuszczalników organicznych, które mogą osłabić właściwości materiału.

Wymiana

W przypadku utraty przyczepności lub widocznego zużycia odbojnik należy usunąć i zastąpić nowym. Resztki kleju można delikatnie zeskrobać lub usunąć preparatem do usuwania taśm klejących.